

Instrucțiuni pentru utilizare (RO)

- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de pe cutie înainte de a utiliza aragazul.
- Stingeti toate flăcările deschise sau alte surse de aprindere (țigară, aparat electric, aragaz etc.) înainte de utilizare.
- Acest aragaz trebuie utilizat doar cu cartuș de gaz butan de 190 grame, nereîncărcabil.
- Asigurați-vă că recipientul este complet gol înainte de a monta partea inferioară.
- Lucrați întotdeauna într-un loc bine ventilat, strict în aer liber și niciodată în apropierea flăcărilor deschise sau a altor surse de aprindere (țigară, aparat electric, aragaz etc.) atunci când montați sau demontați cartușul.
- Depozitați aragazul într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat și protejați-l de temperaturi ce depășesc 50°C.
- Protejați aragazul de lumina directă a soarelui și de flacără.
- Nu scuturați, nu înclinați și nu întoarceți aragazul în timpul utilizării.
- Nu scuturați aragazul după utilizare. Dacă auziți sunete în timpul funcționării, așteptați 5–7 secunde după închiderea supapei de gaz.
- Cartușul poate fi perforat și nu poate fi reutilizat.
- Acest aragaz trebuie utilizat doar în spații bine ventilate sau în aer liber.
- Dacă doriți să utilizați produsul la capacitate maximă, trebuie să folosiți doar cartușe de 190 grame.

Instrucțiuni de operare

- Înainte de înlocuirea cartușului, asigurați-vă că supapa aragazului este închisă (puteți verifica rotind spre poziția negativă).
- Țineți levierul de siguranță de pe corp, împingându-l în sus, apoi scoateți partea inferioară prin rotire spre stânga. (Fig.1)
- Verificați dacă garnitura de etanșare este curată și poziționată corect; trebuie să fie fără crăpături.
- Asigurați-vă că acul de perforare nu este deteriorat. (Fig.2)
- Introduceți cartușul în suportul din plastic și verificați dacă este fixat.
- Apăsăți levierul de gaz în jos rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.
- Scoateți capacul cartușului.
- Asigurați-vă că garnitura este fixată corect în locașul său pe partea din plastic.
- Pentru aprindere, deschideți supapa lent și așteptați 3–5 secunde, apoi apropiați o flacără (chibrit, brichetă etc.) de arzător. (Fig.4)
- Pentru oprire, rotiți supapa în sensul acelor de ceasornic și reglați flacăra folosind supapa.



NU VERIFICAȚI SCURGERILE FOLOSIND FLACĂRĂ DESCHISĂ, CHIBRIT SAU BRICHETĂ.

În caz de scurgere

- Închideți supapa.
- Verificați dacă supapa este bine strânsă.
- Nu utilizați flacără deschisă.
- Scoateți aragazul afară sau într-un loc bine ventilat, departe de orice sursă de aprindere.

Declarație de conformitate

A. Noi, SC Bervas SRL, cu sediul în Sarasău 804, Județul Maramureș, România, declarăm pe propria răspundere că produsul (B) este conform cu directivele și standardele europene prevăzute mai jos (C).

B. Obiectul declarației: **Mini Aragaz Camping EurGas (EG)**.
Număr de identificare produs / Model fabricant: **EG0001**.

C. Standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificațiile în legătură cu care se declara conformitatea:

Directive Europene:

Directiva 2014/68/UE

Directiva 2011/65/UE (RoHS)

Directiva 2006/42/CE

Standarde Europene:

EN 521

EN 14427

EN 1442

EN ISO 10239



SC BERVAS SRL, având sediul social în Sarasău 804, Județul Maramureș, România, înregistrată la Registrul Comerțului Maramureș cu nr. -- J24/306/2005, CUI RO 17260366, prin reprezentant legal Berci Vasile în calitate de Administrator, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul "**Mini Aragaz Camping EurGas (EG), model EG0001**" care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu Directivele 2006/42/CE și 2000/14/EC privind echipamentele tehnice.



Mail: office@bervas.ro

Web: bervas.ro

Semnătura:



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Denumire produs: _____

Model / Serie: _____

Data cumpărării: _____

Număr factură: _____

Vânzător: _____

Adresă magazin: _____

Numele cumpărătorului: _____

Adresa cumpărătorului: _____

Semnătură cumpărător: _____

DREPTURILE LEGALE ALE CONSUMATORULUI

În cazul lipsei de conformitate a produsului, consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, conform prevederilor OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Măsurile corective includ aducerea în conformitate a produsului prin reparare sau înlocuire, reducerea proporțională a prețului sau încetarea contractului, în condițiile prevăzute de lege.

Aceste drepturi legale nu sunt afectate de garanția comercială oferită și se aplică independent de aceasta.

GARANȚIE DE CONFORMITATE: 2 ani (24 luni)

GARANȚIE COMERCIALĂ: 1 an (12 luni)

Durata medie de utilizare a produsului: 5 ani (60 luni)

SC BERVAS SRL cu sediul social la adresa: Jud. Maramures, Sat Sarasau Com. Sarasau, Nr.804, acordă cumpărătorului o garanție comercială, conform condițiilor prezentului certificat. Această garanție nu limitează și nu elimină drepturile legale ale consumatorului.

Durata garanției comerciale:

24 luni – pentru cumpărătorii persoane fizice

12 luni – pentru cumpărătorii persoane juridice

Perioada de garanție începe de la data achiziției.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:

- ☒ Produsul a fost utilizat conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- ☒ Produsul este însoțit de factura/bonul fiscal și Certificatul de Garanție în original, completat integral, semnat și stampilat, în perioada de valabilitate (24/12 luni).
- ☒ Produsul trebuie să fie întreg, nedemontat și transportat în ambalaj corespunzător.
- ☒ Garanția acoperă vicii de fabricație, defecte de material sau de fabricație și nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau subansamblelor supuse uzurii.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:

- ☒ Deteriorării sau defectării produsului din cauza nerespectării instrucțiunilor.
- ☒ Modificării produsului pentru depășirea performanțelor originale.
- ☒ Defectelor rezultate din uzură sau solicitare excesivă.
- ☒ Desigilării produselor sau intervențiilor în vederea reparării de către persoane neautorizate.
- ☒ Păstrării, manipulării sau transportului necorespunzător, care au dus la deteriorarea produsului.
- ☒ Expunerii la șocuri mecanice, termice sau electrice, umiditate excesivă, lichide, praf sau substanțe corozive.

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Descriere reparație	Semnătură
1				
2				
3				
4				

FORMULAR SERVICE

Date personale

Nume: _____
Prenume: _____
Email: _____
Număr de telefon: _____

Informații produs

Denumire produs: _____
Cod produs: _____
Serie produs: _____
Număr bon / serie factură: _____
Data de vânzare a produsului: _____
Motiv service: _____

Date pentru livrarea produsului

Nume și prenume: _____
Adresă: _____
Persoană de contact: _____
Județ: _____
Oraș: _____
Număr de telefon: _____

Produsul trebuie să fie însoțit de bon fiscal sau factură, în mod **obligatoriu**.



CONDIȚII DE PRIMIRE ÎN SERVICE:

Produsul trebuie să fie complet, fără modificări neautorizate.
Trebuie să fie însoțit de certificatul de garanție și documentele de achiziție.
Nu se acceptă produse cu urme evidente de intervenție neautorizată.
Produsele trebuie să fie ambalate corespunzător pentru transport.

GARANȚIA PRODUSULUI:

Garanția acoperă doar defectele de fabricație și vicii de material.
Nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau subansamblelor supuse uzurii normale.
Perioada de garanție începe de la data achiziției și este de:

24 luni pentru persoane fizice

12 luni pentru persoane juridice

NU SE ACORDĂ SERVICE ÎN CAZUL ÎN CARE:

- ✗ Produsul prezintă urme de utilizare necorespunzătoare sau deteriorare intenționată.
- ✗ Au fost efectuate modificări neautorizate asupra produsului.
- ✗ Produsul nu este însoțit de documentele necesare (factură, certificat de garanție).
- ✗ Defecțiunile sunt cauzate de factori externi (șocuri mecanice, lichide, supraîncălzire, etc.).

Data:

Semnătura: