

Cu noul aparat de gresare universal, puteti cupla/conecta ori unealta de tip AC/DC/AIR.

SPECIFICATII:

Design si stil de ultima ora, aparatul de gresare e inovativ, industrial, convenient si se poate cupla la orice dispozitiv electric/pneumatic compatibil.

Tub de aluminiu, usor dar durabil.

Compelt automat

Presiune mare de pana la 550bar

Presiune recomandata 275 bar

Ergonomie speciala cu design elegant ideal pentru utilizarea intr-o multitudine de aplicatii.

Echipat cu valva de aer si dop de umplere

Tragaciul trebuie apasat tare in timpul utilizarii.

Compatibil cu:

1. Unelte AC(100-240V)
2. Unele fara fir DC(12.18V)
3. Unelte pneumatice(burghie, autofiletante,etc)

Unealta electrica nu e inclusa

Capacitate 14oz/400cc

Incarcare in 3 feluri: cartus, dispenser, angro

Continutul cutiei:

- Corp aparat gresare
- AW-401-18" tub de inalta presiune
- Support

ATENTIE! Nu cresteti presiunea mai mult decat valoarea recomandata!

FIG4 burghiu electric

FIG5 Autofiletanta electrica

FIG6 Ciocan pneumatic

FIG7 Burghiu AC

FIG8 Burghiu pneumatic

FIG9 Suport

-Dublu izolat pentru protecție suplimentară

-Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare

-Conformitate CE

-Purtați ochelari de protecție, protecție pentru auz și mască de praf

-Deșeurile ce constau în produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați deșeurile la facilități specializate. Consultați autoritatea locală sau comerciantul pentru sfaturi de reciclare.

- Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate și recomandate de producător

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE INSTRUMENTELOR DE PUTERE

ATENȚIE Citiți toate avertizările ce privesc siguranța și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate cauza risc de electrocutare, incendiu și/sau răni serioase.

Păstrați instrucțiunile și avertismentele pentru viitoare referințe.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente face referință atât la uneltele alimentate pe cablu cât și la cele fără cablu, alimentate pe baterii.

- 1) Siguranță la spațiul de lucru
 - a) Păstrați spațiul de lucru curat și bine luminat. Spațiile întunecate și aglomerate pot cauza accidente.
 - b) Nu operați unealta electrică în preajma substanțelor/gazelor inflamabile sau a prafului. Uneltele electrice produc scântei ce pot duce la pornirea incendiilor.
 - c) Copiii și observatorii sunt preferat să fie la o distanță sigură în timpul utilizării uneltei. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul uneltei.
- 2) Siguranță electrică
 - a) Încărcătorul uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați încărcătorul sub nici o formă. Nu folosiți adaptoare. Încărcătoarele originale și prizele corespunzătoare reduc riscul de electrocutare.
 - b) Evitați contactul direct cu suprafețe împământate precum țevi, radiatoare, etc. Riscul de electrocutare este mai mare dacă corpul dvs intră în contact cu asemenea suprafețe.
 - c) Nu expuneți uneltele electrice ploii sau condițiilor de umezeală. Apa poate pătrunde în unealtă astfel sporind riscul de electrocutare.
 - d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți cablul pentru a căra, a trage sau pentru a scoate unealta din priză. Țineți cablul departe de căldură, ulei, obiecte ascuțite sau părți mișcătoare. Cablurile uzate sporesc riscul de electrocutare.
 - e) Atunci când folosiți unealta afară, folosiți un prelungitor destinate folosirii în aer liber. Acest lucru reduce riscul de electrocutare.
 - f) Dacă folosirea uneltei electrice într-o locație umedă e neaparată, folosiți o sursă de current residual protejată. Acest lucru reduce riscul de electrocutare.
- 3) Siguranță personală
 - a) Fiți alert și nu utilizați unealta dacă sunteți obosit sau sub influența alcool-ului/drogurilor. Un moment de neatenție în timpul utilizării poate duce la răni corporale serioase.

- b) Utilizați echipament de protecție adecvat. Utilizați mereu protecție oculară. Echipamentul de protecție precum măștile de praf, papuci anti-aderenți, căști, etc utilizate în condițiile necesare pot reduce riscul de accidentare.
 - c) Preveniți pornirea accidental. Asigurați-vă ca întrerupătorul e în poziția OPRIT înainte de a conecta unealta la o sursă de current. Manipularea uneltelor electrice cu degetele pe întrerupător poate duce la accidente.
 - d) Înlăturați orice cheie ajustoare înainte de a porni unealta. O cheie lasată atașată unei părți ce se rotește poate rezulta în accidente.
 - e) Pastrați mereu o poziție de lucru confortabilă, în care să vă asigurați că aveți un bun control asupra uneltei.
 - f) Imbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul, hainele și mănușile departe de părțile mișcătoare.
- 4) Folosirea și întreținerea uneltei electrice
- a) Nu forțați unealta. Folosiți unealta corespunzătoare pentru aplicația dvs. Unealta corectă va face treaba mai bine și mai sigur.
 - b) Nu utilizați unealta dacă întrerupătorul de putere e stricat. O unealtă ce nu poate fi controlată e periculoasă.
 - c) Deconectați unealta de la orice sursă de current înainte de a face ajustări, a schimba accesorii sau de a o stoca. Aceasta măsură poate preveni pornirea accidentală a uneltei.
 - d) Stocați uneltele electrice în locuri unde copiii și persoanele nefamiliarizate cu aceste unelte nu le pot folosi. Uneltele electrice sunt periculoase dacă sunt folosite de o persoană neinstruită.
 - e) Mențineți-vă unealta într-o stare de funcționare bună. Verificați îmbinările, părțile mișcătoare, și orice alt factor ce ar putea afecta funcționarea uneltei.
 - f) Mențineți uneltele de tăiat curate și ascuțite. Ca urmare a acestui lucru uneltele vor fi mai ușor de controlat și utilizat.
 - g) Utilizați uneltele, accesoriile, etc în concordanță cu instrucțiunile date, luând în considerare condițiile de lucru. Utilizarea uneltelor în alte scopuri decât cele indicate poate duce la situații periculoase.
- 5) Service
- a) Service-ul uneltelor trebuie făcut doar de persoanele autorizate folosind doar părți originale. Acest lucru garantează siguranță în timpul utilizării uneltei.

Avertismente de siguranță adiționale

- a) Această unealtă e intenționată să funcționeze ca un polizor, șlefuitor, polizator, sau ca una de tăiere. Citiți toate avertismentele, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile oferite. Nerespectarea acestora poate rezulta în soc electric, foc și/sau răni serioase.
- b) Operații precum polizarea, șlefuirea, tăierea, nu sunt recomandate să fie efectuate cu acest produs. Operațiile pentru care unealta nu este intenționată pot crea situații periculoase și răni corporale.
- c) Nu folosiți accesorii care nu sunt autorizate de către producător. Doar pentru că accesoriul poate fi atașat uneltei nu înseamnă ca oferă siguranță.
- d) Viteza cu care poate lucra accesoriul trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă de lucru a uneltei. Accesoriile ce sunt supuse unei viteze de lucru mai mari decât ce suportă se pot rupe.
- e) Diametrul exterior și grosimea accesoriilor trebuie să fie între capacitățile uneltei.
- f) Dispozitivul de montare al accesoriilor trebuie să se potrivească cu dispozitivul de montare de pe unealtă, astfel asigurând siguranța ca unealta va funcționa fără vibrații și oscilații.
- g) Nu folosiți accesorii uzate. Înainte de fiecare folosire inspectați accesoriul și verificați ca acesta să nu prezinte rupturi, fisuri, deteriorări, părți care să aibă joc, etc. Dacă unealta e scapată pe jos, inspectați-o sau montați un accesoriu nou. După inspecție, poziționați-vă la o distanță sigură de aparat și rulați-l la viteza maximă timp de un minut. Uneltele și accesorii avariate, în mod normal, se strică în acest timp.
- h) Purtați echipament de protecție. În funcție de aplicație, purtați echipamentul corespunzător, precum ochelari de protecție, scuturi pentru față, măști de praf, etc.

- i) Țineți observatorii la o distanță sigură față de zona de lucru. Orice persoană ce intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție.
- j) Țineți unealta doar de părțile izolate atunci când aveți de-a face cu o aplicație când accesoriul vine în contact cu fire sau alte tipuri de conductor electrici.
- k) Țineți cablul de alimentare al uneltei departe de capetele mișcătoare ale acestuia. În cazul în care pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau să vă prindă mâna .
- l) Nu puneți unealta pe jos până când elementele rotative nu au ajuns la un stop complet. Aceste elemente pot intra în contact cu suprafața pe care e pusă unealta, astfel se poate avaria atât unealta cât și accesoriul.
- m) Nu porniți unealta atunci când o cărați pe lângă dvs. Contactul accidental cu părțile mișcătoare v-ar putea prinde hainele sau chiar penetra corpul.
- n) Mențineți găurile de aerisire ale uneltei curate. Ventilatorul motorului poate trage praf sau alte substanțe în interior, cauzând pericole electrice.
- o) Nu operați unealta în preajma materialelor inflamabil. Scântele produse de aceasta pot produce incendii.

Nu folosiți accesorii ce necesită lichid de răcire. Apa sau alt lichid de răcire, poate cauza electrocutare sau scurt-circuit.

DESCRIERE FUNCTIONALA

1. Informațiile ce sunt prezentate în acest manual sunt pentru a vă ajuta și a vă explica cum să folosiți unealta în siguranță.
2. Nu utilizați aparatul înainte de a citi cu atenție instrucțiunile.
3. Anumite ilustrații pot să difere față de produsul dvs.

ASAMBLAREA:

1. Încarcați tubul de gresare înainte de a asambla unealta.
2. Puneți gresatorul pe bancă. Dați jos burghiul, varful sau orice alt atasament de pe mandrină.
3. Destrungați mandrină. Cuplați unealta la mandrină și strângeți-o la loc corespunzător.
4. Desurubați blocajul fluture și lăsați destul loc pentru tub și unealta. Asamblați suportul.
5. Ajustați suportul în poziția corespunzătoare.
6. Asamblați componentele corespunzătoare.

OPERARE:

Înainte de utilizare:

Verificați ca zona de lucru să fie curată.

Asigurați-vă ca zona de lucru să fie bine aerisită și iluminată.

Operare

1. Setati unealta în modul ÎNAINTE. Modul ÎNAPOI nu e recomandat.
2. Aerisiți bulele de aer din tub dacă e necesar.
3. Inserați ieșirea din tub

4. Apasati tragaciul pentru a porni unealta.
5. La finalul operarii, adati joc bacteria sau sursa de alimentare prima data, penrtu a Evita potentiale accidente.

ATENTIE! Nu utilizati o presiune mai mare deact cea recomandata pentru a Evita accidentele!

CE SE AFLA IN CUTIE:

1. Corp Gresor
2. AW-401-18" duza de inalta presiune
3. Suport
4. (unealta electrica nu e inclusa)

Pachetul blow-case:

1. Corp gresor
2. Canal de scurgere A-302A
3. AW-401-18" duza de inalta presiune
4. Suport
5. Ansamblu cap pentru gresor manual
6. Cartus gresor 14oz
7. Cutie transport
8. (unealta electrica nu e inclusa)

UTILIZAREA CAPULUI MANUAL:

Datorita noilor kit-uri puteti opta pentru a utiliza gresorul in mod manual, atunci cand nu dispuneti de ajutor electric, doar schimbând capul tunului cu cel manual.

LISTA PIESE DE SCHIMB:

Nr	Denumire	Cant	Nr	Denumir	Cant
1	Ansamblu cap aluminiu	1	2	Ansamblu teava aluminiu	1
3	Carcasa spate metal	1	4	Placa	1
5	Maner incarcator	1	6	Clema fixa	1
7	18" duza de inalta presiune	1			

PROBLEME SI SOLUTII:

Unealta functioneaza la viteza normal dar nu curge nimic din tun

- Desfaceti ansamblul si retrageti tija blocata pentru a permite aerului sa iasa.

Unealta functioneaza incet sau deloc

- Verificati flitrul de aer ca acesta sa nu fie blocat. Turnati lubrifiant pentru aer in gura de aerisire.
- Utilizati unealta in reprise scurte schimbati rapid intre directiile de rotatie.

Placa nu intra in cartusul cu material

- Verificati ca cartusul sa fie de marime corespunzatoare cu specificatiile produsului.
- Nu reutilizati cartusele goale
- Verificati ca placa sa aiba forma rotunda corespunzatoare.

Scurgeri din iesirea capului de tun

- Duza nefiletata corespunzator
- Insurubati folosind o unealta electrica, nu de mana, pentru a va asigura o etansare buna.

Conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2.

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre distribuitor trebuie efectuat in maxim 48 de ore.

Garantia nu acopera:

- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatareii necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS:

-