

Vă mulțumim că ați cumpărat INGCO generator runit. Acest dispozitiv este o unitate generatoare de uz casnic cu un tip compact, de înaltă performanță și răcire a aerului, care primește energie electrică furnizată prin intermediul motorului care conduce generatorul și este aplicabilă în situații fără alimentare electrică sau întrerupere bruscă.

Personalul tehnic va învăța

pentru a utiliza acest dispozitiv într-un mod corect și sigur. Este recomandat să citiți manualul înainte ca operatorul să-l folosească și să înțeleagă toate cerințele și etapele de operare ale acestui dispozitiv. Și, de asemenea, sugerăm intens că operatorul ar trebui să consulte etapele de pornire și operare a dispozitivului de la dealer în momentul achiziției. Păstrați acest manual în mod corespunzător pentru referință în caz de urgență în viitor. Împrumutați sau vindeți generatorul împreună cu acest manual.

Unitatea generatoare poate fi acționată într-un mod sigur, eficient și fiabil numai atunci când este păstrată, funcționată și întreținută în mod corespunzător. Înainte de operarea sau întreținerea unității generatoare, operatorul:

☑ Cunoaște bine și respectă cu strictețe legile și reglementările locale.

☑ Citiți cu atenție manualul și respectați toate avertismentele de siguranță din acest manual și de pe unitatea generatoare.

☑ Înainte de utilizare, familiarizați-vă cu toate avertismentele de siguranță din acest manual.

Este imposibil ca producătorii să prezică toate situațiile periculoase posibile. Prin urmare, avertismentele din manual și etichetele de pe unitatea generatoare nu pot conține toate articolele. Dacă nu există sugestii speciale cu privire la procedurile de operare, procedurile de lucru sau abilitățile de operare, utilizați acest dispozitiv sub premisa garanției siguranței personale. În plus, este necesar să nu garanteze nicio deteriorare a generatorului cauzată de procedurile de operare, metodele de lucru sau abilitățile de operare.

Informațiile conținute aici se bazează pe mașina produsă în momentul publicării. INGCO își rezervă dreptul de a modifica și de a îmbunătăți orice piesă descrisă în text în condiții, fără o notificare prealabilă.

Vă rugăm să citiți cu atenție trei avertismente vitale de siguranță din instrucțiunile și decalarea unității generatoare, cu simbolul în fața fiecărui avertisment de siguranță, detaliile sunt afișate după cum urmează: Pericol: suferi vătămări grave în cazul în care nu urmează această indicație.

Avertisment: posibil să suferi vătămări grave în cazul în care nu urmează această indicație.

Atenție: posibil să suferi un rău mic în cazul în care nu urmează această indicație.

Atenție: unitatea dvs. generatoare sau alte proprietăți pot suferi daune în cazul în care nu urmează această indicație. distribuitor pentru procedurile de pornire, operare și întreținere în cauză. Personalul tehnic va învăța

pentru a utiliza acest dispozitiv într-un mod corect și sigur. Este recomandat să citiți manualul înainte ca operatorul să-l folosească și să înțeleagă toate cerințele și etapele de operare ale acestui dispozitiv. Și,

de asemenea, sugerăm intens că operatorul ar trebui să consulte etapele de pornire și operare a dispozitivului de la dealer în momentul achiziției. Păstrați acest manual în mod corespunzător pentru referință în caz de urgență în

viitor. Împrumutați sau vindeți generatorul împreună cu acest manual.

Vă mulțumim că ați cumpărat INGC generator runit. Acest dispozitiv este o unitate generatoare de uz casnic cu un tip compact, de înaltă performanță și răcire a aerului, care primește energie electrică furnizată prin intermediul motorului care conduce generatorul și este aplicabilă în situații fără alimentare electrică sau întrerupere bruscă.

Regulatii de siguranta:

- Nu conectați generatorul cu alte surse de curent cum ar fi alimentarea casei, etc.
- Nu folosiți generatorul când afara ploua sau în condiții de umezeală mare./
- Trebuie să faceți o împământare sigură.
- Mențineți aparatul curat fără urme de combustibil pe el.
- Suprafața generează temperaturi mari. Evitați contactul direct cu generatorul când acesta funcționează.

REGULI DE SIGURANTA:

Aceste abtilduri va vor reaminti de regulile de siguranta pentru utilizarea generatorului.

- Vei fi ucis sau grav în cazul în care nu respectați manualul operatorului
- Generatorul este o potențială sursă de șoc electric. Nu vă expuneți la umiditate, ploaie sau zăpadă. Nu operați cu mâinile sau picioarele ude.
- Evacuarea conține monoxid de carbon otrăvitor care poate provoca inconștiență sau MOARTE. Operați în zone bine aerisite, în aer liber, departe de ferestrele sau ușile deschise
- Nerespectarea corectă a generatorului poate duce la electrocutare, mai ales dacă generatorul este echipat cu un set de roți.
- Nu vă expuneți la ploaie sau nu folosiți în locație umedă.
- Pericol de incendiu. Nu adăugați combustibil în timp ce produsul funcționează
- Folosind un generator în interior PUTĂ Ucidă în minute.
- Eșapament generator conține monoxid de carbon.
- Aceasta este o otrăvă pe care nu o poți vedea sau mirosi.

SIMBOLURI:

Nume	Semnificatie
Volt	Voltaj
Amper	Current
Hertz	Frecventa
Rot/min	Unitate viteza
Watt	Unitate putere
Rata performanta	Rata performanta
Cititi instructiunile	Cititi instructiunile cu grija
Avertisment siguranta	Veti suferi vatahari daca nu le urmati
Risc electric	Este un dispozitiv electric, exista posibilitate de a va electrocute.
Soc electric	Nu atingeti aparatul cand functioneaza
Electricitate, nu atingeti	Nu atingeti aparatul cand functioneaza
Gaz toxic	Gaze toxice sunt eliminate de aparat, ce contin CO, ce nu poate fii vazut sau mirosit. Inhalarea acestui gaz va poate provoca pierderea constientei si va poate pune viata in pericol.
Foc	Temperature mari in timpul folosirii.
Explozie	Rezervorul de ulei poate exploda din cauza temperaturii mari.
Ardere	Anumite parti ale aparatului va pot arde pielea daca sunt atinse in timpul utilizarii.
Impamantare	Asigurati-va ca aparatul este impamantat inainte de utilizare.
Fara ploaie	Nu utilizati aparatul in timpul ploilor sau umiditatii mari.
Ulei motor	Vizitati pagina 10
Combustibil	benzina

SPECIFICATII:

		GE35006 GE35006-4 GE35006-6 GE35006-8 GE35006-9 GE35006S	GE35006ES GE35006ES-4 GE35006ES-6 GE35006ES-8 GE35006ES-9	GE65006-4 GE65006-6 GE65006-8 GE65006-9 GE65006S	GE75006 GE75006-4 GE75006-6 GE75006-8 GE75006-9 GE75006S
generator	Frecventa	50Hz			
	Putere	2.8kW	2.8kW	5.0kW	6.0kW
	Putere max	3.5kW	3.5kW	6.5kW	7.5kW
	Voltaj	220V-240V			
	Factor putere	1.0			
motor	Tip				
	Cilindree	208		420	
	Mod pornire	Pornire la tragere	Pornire electrica		
	Capacitate rezervor	15 4		25 6.6	
	Capacitate ulei	0.6 20		1.1 36.6	
	Ore de fct continua	15@50%		12/11@50%	
greutate	Greutate neta	48	51	88	93

		GE35006ES-5 GE35006-5	GE65006-5	GE75006-5	GE85006-5P
generator	Frecventa	60Hz			
	Putere	2.8kW	5.0kW	6.0kW	7.0kW
	Putere max	3.5kW	6.5kW	7.5kW	8.5kW
	Voltaj	220V-240V			
	Factor putere	1.0			
motor	Tip				
	Cilindree	208		420	
	Mod pornire	Pornire la tragere	Pornire electrica		
	Capacitate rezervor	15 4		25 6.6	
	Capacitate ulei	0.6 20		1.1 36.6	
	Ore de fct continua	15@50%		12/11@50%	
greutate	Greutate neta	48/51	88	93	93

Cunoasteti-va generatorul:

E bine sa inteelgeti cum functioneaza generatorul dvs inainte de a-l utiliza pentru a nu intampina problem neasteptate. Familiarizati-va cu manualul de instructiuni.

Terminal impamantare:

Acesta e folosit pentru a asista la o impamantare corecta pentru a proteja aparatul impotriva unui electrosoc.

Filtru aer:

Acesta ajuta la limitarea impuritatilei din atmosfera ce ajung in unitate in timpul operarii.

Maneta choke:

E folosita pentru pornirea motorului.

Valva combustibil:

Curgerea combustibilului e oprita/pornita folosind aceasta valva.

Protectie ulei putin:

Un sensor ce detecteaza nivelul scazut de ulei opreste motorul.

Joja de ulei:

Inlaturati capacul de ulei si completati daca e necesar.

Dop scurgere ulei:

Cand schibmati uleiul desurubati si lasati uleiul sa se scurga in intregime.

OPERAREA:

Pornirea motorului

Deconectați toate încărcăturile de la generator.

Rotiți supapa de combustibil în poziția ON.

Mutați maneta de sufocare în poziția CHOKE.

NOTĂ: Dacă motorul este cald sau temperatura este

peste 50 F, deplasați maneta de sufocare pe RUN

poziție.

Porniți comutatorul de pe panoul de control la ON. Dacă generatorul este în stare de pornire electrică, atunci poate fi pornit prin apăsarea butonului în poziția START. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei de stocare, nu apăsați butonul pentru mai mult de 3 secunde, iar intervalul dintre două presări trebuie să fie mai mare de 10 secunde.

Dacă unitatea generatoare este în stare de pornire a bobinei, trageți prinderea de pornire a reculului până când motorul funcționează.

NOTĂ: Nu permiteți prinderea strânsă după pornire; întoarce-l ușor la locul inițial.

Lăsați motorul să funcționeze timp de 15-30 de secunde, apoi

deplasați maneta de sufocare în poziția RUN.

Accesați echipamentele electrice, porniți întrerupătorul pe ON. Vă rugăm să rețineți că atunci când sunt utilizate mai multe încărcări în același timp, nu accesați următoarea, cu excepția cazului în care prima funcționează normal. Puterea totală a încărcărilor nu trebuie să depășească puterea nominală a unității.

OPRIREA MOTORULUI:

Scoateți orice sarcină din generator.

Rotiți supapa de combustibil în poziția OFF

Rotiți întrerupătorul motorului în poziția OPRIT.

Pentru a opri rapid unitatea în caz de urgență: Rotiți întrerupătorul motorului în poziția OPRIT

Avertizare:

Temperatura de suprafață a generatorului este încă ridicată după închidere și nu poate fi deplasată sau funcționată înainte de răcire, pentru a evita opărirea.

Scoateți șurubul de scurgere a uleiului din carburator și drenați uleiul din rezervorul de combustibil și carburator. Apoi strângeți din nou șurubul de scurgere a uleiului (dacă uleiul nu este scurs, uleiul se va evapora și va curge în aer, iar reziduurile carburator).

Unitatea trebuie depozitată într-un loc curat și uscat și trebuie protejată de ploaie și temperaturi ridicate. Protejați unitatea cu cutie de hârtie sau pungă de plastic pentru a preveni pătrunderea prafului în unitate.

MENTENANTA:

(1) Întreținerea trebuie efectuată frecvent dacă unitatea este utilizată în locuri prăfuite.

(2) Întreținerea trebuie efectuată de dealerul francizat al IN.GCO

(3) Când unitatea este folosită frecvent, efectuează în mod corespunzător întreținerea conform intervalelor menționate mai sus, astfel încât să se asigure utilizarea pe termen lung a generatorului.

- inspectați nivelul de ulei la fiecare utilizare

- înlocuiți-l o dată pe lună

- la fel și cu filtrul de aer

- bujia curată o dată la 6 luni

Valva înlocuită o dată la 300 de ore

- Cap cilindru spălat o dată la 300 de ore
- Rezervor combustibil spălat o dată la 2 ani
- Furtun combustibil spălat o dată la 2 ani

CURATAREA BUJIEI:

Scoateți bujia ca p.

2 Curățați bujia e.

3 Scoateți bujia cu bujia p lugsocket spa.nner

4 Controlați insula bujie în mod provizoriu pentru a se deteriora. Dacă este deteriorat, înlocuiți unul nou.

5 Măsurați eliberarea de bujie cu un ecartament. Măriți motorul pentru a ajusta jocul. El trebuie să fie între 0,70 și 0,80 mm

6 Verificați dacă mașina de spălat a bujiei este în stare bună.

7 Reinstalați bujie k și strângeți-l cu priza de parcare sp.a nner Apăsați în jos șaiba bujiei și așezați capacul bujiei.

Robinetul de supapă (trebuie realizat de către un profesionist)

Îndepărtați capacul cilindrului și măsurați distanța de robinet cu ajutorul distanțelor de 0,1 mm pentru supapa de intrare și 0,15 mm pentru supapa de ieșire.

Întreținere

Îndepărtați dopul de scurgere de ulei și scurgeți uleiul vechi. Strângeți dopul de scurgere de ulei și răsușiți joja de ulei. Umpleți cantitatea corespunzătoare de ulei prin joja de ulei și păstrați nivelul uleiului între MIN și MAX.

Cerințele de mediu ale generatorului:

- Temperatură adecvată: -15-40°C.
- Umiditate adecvată: mai mică de 95%.
- Altitudine adecvată: sub 1.000 de metri (ar trebui utilizată cu putere mai mică în districtele mai mari de 1.000 de metri.)

Unitatea generatoare poate fi încărcată numai la puterea nominală în condițiile de mediu specificate. Dacă condițiile de mediu sunt incompatibile cu standardele de mai sus sau dacă condițiile de răcire ale motorului și ale generatorului sunt nedorite; de exemplu, atunci când se rulează în zone limitate, este necesar să se reducă puterea. De asemenea, este necesară reducerea puterii atunci când temperatura, altitudinea și umiditatea relativă depășesc standardele.

Dacă nu există nicio problemă cu condițiile de mai sus, vă rugăm să apelați la dealerul din apropiere sau la centrul de servicii post-vânzare pentru consultanță.

Problema	Cauza	Mod operare
Unitate nu porneste	Fără combustibil Supapa de combustibil nu este pornită Supapa de combustibil este blocată Nu există ulei de motor sau nivelul uleiului de motor este scăzut Comutatorul motorului este oprit Bujia nu funcționează	Umpleți rezervorul de combustibil cu benzină Puneți supapa de combustibil pe PORNIT Curățați vasul pentru combustibil (consultați pagina 15) Adaugă ulei Rotați comutatorul în poziția „deschis” Curățați sau înlocuiți bujia (consultați pagina 16)
Nu există putere de ieșire	Întreprupătorul nu este conectat Ștecherul este slab contactat	Porniți întreprupătorul în poziția „pornit” Înlocuiți o priză
Unitatea joaca în timpul funcționării	Poziția manetei de sufocare a prizei este incorectă	Mutați maneta de sufocare în poziția „deschis” în timpul funcționării
Unitatea emite fum alb	Temperature motorului e prea mica Uleiul e contaminat	Lasati motorul sa functioneze fara sarcina 10 minute Folositi ulei curat
Unitatea emite fum negru	Filtru de aer e murdar Sarcina e prea mare	Curatati filtrul de aer Reduceti sarcina la limita acceptata
Unitate emite fum albastru	Prea mult ulei Ulei incorect	Goliti o parte din ulei Folositi ulei corespunzator

Nr	Denumire	Cant
1	Cadru	1
2	Izolator A	2
3	Izolator B	2
4	Piuliță M8	6
5	Tule activ de cuplu	1
6	Bolț M6 × 12	7
7	Ansamblu rezervor de combustibil	1
8	Cocoșul de combustibil	1
9	Clamă. Linia de combustibil	1
10	Assy motor	1
11	Foaie rezistentă la praf	1
12	Pornirea ansamblului motor	1
12-1	Perie de carbon Comp	1
12-1	Pământ Comp	1
13	Stand pentru motor	1
14	bolț	1
15	Garnitura, Bolț rotor	1
16	Șaibă de primăvară	2
17	bolț	4
18	Piuliță M8	4
19	Suport, Curatator de aer	1
20	Ambalare, evacuare	1
21	Muffler Comp	1
22	Suportul de eșapament	1
23	Bolț M8 × 16	3
24	Comp. Panou	1
24-1	Ansamblu comutator	1
24-2	Acumulator de timp	1
24-3	Recipient 16a / 250v	2
24-4	910 Post de împământare	1
24-5	910 Post de împământare	1
24-6	Întrerupător 1p / 30 / 13a	1
24-7	Protector termic	1
25	Mașină de spălat	6
26	Regulator automat de tensiune	1
27	Bolț M5 × 16	1
28	Bolț M5 × 12	7
29	Mașină de spălat, rezervor de combustibil	4
30	Bolț M6 × 25	4
31	End Cover, Generator	1

Nr	Denumire	Cant
1	carterului	1
2	Rulment cu bile	2
3	Garnitură de ulei	2
4	Adunarea guvernatorului	1
5	Arbore, braț guvernator	1
6	Șaibă, guvernator Arborele Armului	1
7	Pin de blocare	1
8	Bujie Bolt®drain	2
9	Șaibă, golire	2
10	Ansamblu comutator, nivel ulei	1
11	Bolț M6x16	2
12	Pinul de dibluri, casecover	2
13	Piston	1
14	Set inel de raclet, piston	1
15	Ansamblu tijă., Racord	1
16	Pin, piston	1
17	Clip, piston	2
18	Ansamblu capac, carter	1
19	Cap cilindru	1
20	Valve, în	1
21	Evaporarea supapei	1
22	Retur, robinet de admisie	1
23	Primăvară, supapă	2
24	Scaun, Arc de supapă, în	1
25	Scaun, Arc de supapă, ex	1
26	Placă, împingeți ghidajul tijei	1
27	Rocker Assy	2
28	Rotator	1
29	Bolt, Stud	2
30	Bolt, Stud	2
31	Adunarea Carburatorilor	1
32	Linia de combustibil	1
33	Clip, linie de combustibil	1
34	Brațul guvernator	1
35	Bolt, guvernatorul Arm	1
36	Piuliță M6	3
37	Ansamblu arbore cotit	1
38	Lifter, supapa	2
39	Ambalare, casecover	1
40	Ansamblu arbore cu came	1
41	Pin®dowel	2
42	Bolț M8x30	6
43	Garnitura, chiulasa	1
44	bolț	4

45	Spark Pulg	1
46	Rod, împinge	2
47	giulgiu	1
48	Bolț M6x12	13
49	Ambalare, headcover	1
50	Capac comp, chiulasa	1
51	Comp. Vânt Shiel.	1
52	Bolț M6x28	1
53	Ansamblu volant	1
54	Ventilator, reîncărcare Starter	1
55	Tali, starter	1
56	Nuca	1
57	Bobina de aprindere	1
58	Bolț M6x25	2
59	De ambalare, de admisie	1
60	Izolator, carburator	1
61	Ambalare, carburator	1
62	Spacer, carburator	1
63	Rod, guvernator	1
64	Primăvara, throttl Return	1
65	Ansamblu demaror recoil	1
66	Învăluitor Assy, superior	1
67	Ansamblul curatator de aer	1
68	Tube, aerisire	1
69	Cauciuc, combustibil	1
70	Primăvară, guvernator	1
71	Amplificator	1
72	Joja	1
73	Reglarea brațului basculant	2

Nr	Denumire	Cant
1	Cadru	1
2	Izolator A	2
3	Izolator B	2
4	Piuliță M8	6
5	Baterie Strage	1
6	Bolț M6x12	7
7	Ansamblu rezervor de combustibil	1
8	Cocoșul de combustibil	1
9	Clip, linie de combustibil	1
10	Assy motor	1
11	Foaie rezistentă la praf	1
12	Pornirea ansamblului motor	1
12-1	Perie de carbon Comp	1
12-2	Pământ Comp	1
13	Stand pentru motor	1
14	bolț	1
15	Garnitură, Bolț rotor	1
16	Șaibă de primăvară	2
17	bolț	4
18	Piuliță M8	6
19	Bracket, Cleaner de aer	1
20	De ambalare, de evacuare	1
21	Muffler Comp	1
22	Suportul de eșapament	1
23	Bolț M8x16	3
24	Comp. Panou	1
24-1	Ansamblu comutator	1
24-2	Acumulator de timp	1
24-3	Recipient 16a / 250v	2
24-4	910 Post de împământare	1
24-5	910 Post de împământare	1
24-6	Întrerupător 1p / 30 / 13a	1
24-7	Protector termic	1
25	Mașină de spălat	6
26	Regulator automat de tensiune	1
27	Bolț M5x16	1
28	Bolț M5x12	7
29	Rezervorul de spălare a combustibilului	4
30	Bolț M6x25	4
31	End Cover, generator	1
32	Suport de baterie	1
33	Baterie	2
34	Tule activ de cuplu	1
35	Suport, cadru	2
36	Suport de amortizare din cauciuc	2

37	Piuliță M6	6
38	Bolț M6x28	2
39	Conducere pozitivă	1
40	osie	2
41	Conducere negativă	1
42	roată	2
43	Cui spintecat	2
44	Conector, mâner	1
45	bolț	2
46	Asamblare mâner	1
47	Cauciuc, mâner	1
48	Bolț M6x45	1
49	Garnitură, Bolț rotor	2
50	Bolț M6x40	4
51	Clema mânerului	1
		1

Nr	Denumire	Cant
1	carterului	1
2	Rulment cu bile	2
3	Garnitură de ulei	2
4	Adunarea guvernatorului	1
5	Arbore, braț guvernator	1
6	Șaibă, guvernator Arborele Armului	1
7	Pin de blocare	1
8	Bujie Bolt-drain	2
9	Șaibă, golire	2
10	Ansamblu comutator, nivel ulei	1
11	Bolț M6x16	2
12	Pinul de dibluri, casecover	2
13	Piston	1
14	Set inel de raclet, piston	1
15	Ansamblu tijă., Racord	1
16	Pin, piston	1
17	Clip, piston	2
18	Ansamblu capac, carter	1
19	Cap cilindru	1
20	Valve, în	1
21	Evaporarea supapei	1
22	Retur, robinet de admisie	1
23	Primăvară, supapă	2
24	Scaun, Arc de supapă, în	1
25	Scaun, Arc de supapă, ex	1
26	Placă, împingeți ghidajul tijei	1
27	Rocker Assy	2
28	Rotator	1
29	Bolt, Stud	2
30	Bolt, Stud	2
31	Adunarea Carburatorilor	1
32	Linia de combustibil	1
33	Clip, linie de combustibil	1
34	Brațul guvernator	1
35	Bolt, guvernatorul Arm	1
36	Piuliță M6	3
37	Ansamblu arbore cotit	1
38	Lifter, supapa	2
39	Ambalare, casecover	1
40	Ansamblu arbore cu came	1
41	Pin-dowel	2
42	Bolț M8x30	6
43	Garnitura, chiulasa	1
44	bolț	4
45	Spark Pulg	1

46	Rod, împinge	2
47	giulgiu	1
48	Bolț M6x12	13
49	Ambalare, headcover	1
50	Capac comp, chiulasa	1
51	Comp. Vânt Shiel.	1
52	Bolț M6x28	1
53	Ansamblu volant	1
54	Ventilator, reîncărcare Starter	1
55	Tali, starter	1
56	Nuca	1
57	Bobina de aprindere	1
58	Bolț M6x25	4
59	De ambalare, de admisie	1
60	Izolator, carburator	1
61	Ambalare, carburator	1
62	Spacer, carburator	1
63	Rod, guvernator	1
64	Primăvara, throttl Return	1
65	Ansamblu demaror recoil	1
66	Învăluitor Assy, superior	1
67	Ansamblul curatator de aer	1
68	Tube, aerisire	1
69	Cauciuc, combustibil	1
70	Primăvară, guvernator	1
71	Amplificator	1
72	Joja	1
73	Reglarea brațului basculant	2
74	Bobina de încărcare	1
75	Pornirea ansamblului motor	1
76	Bolț M6x28	1
77	Clemă de prindere A	1
78	Bolț M6x30	1

Nr	Denumire	Cant
1	Generator Assy Head	1
1-1	Pământ Comp	1
1-2	Perie de carbon Comp	1
2	Stand pentru motor	1
3	bolț	2
4	Piuliță M5	2
5	Mașină de spălat plat	2
6	Șaibă de primăvară	3
7	Cadru	1
8	Izolator A	2
9	Izolator B	2
10	Piuliță M8	4
11	Rezervor de combustibil	1
12	Cocoșul de combustibil	1
13	Clip, linie de combustibil	1
14	Ansamblu motor	1
15	Capac de pază, carter	1
16	Șurub de trecere	1
17	bolț	1
18	Garnitură, Bolț rotor	1
19	Baterie	2
20	bolț	4
21	Bolț M6x12	7
22	Piuliță M10	4
23	Bracket, Cleaner de aer	1
24	Piuliță M6	2
25	Baterie Strage	1
26	Garnitura, conducta de evacuare	1
27	Muffler Comp	1
28	Suportul de eșapament	2
29	Bolț M8x30	1
30	Bolț M8x16	2
31	Bolț M6x25	7
32	Bolț M6x28	2
33	Comp. Panou	6
34	Ansamblu comutator	1
34-1	Înterupător 29a / 1p / 30	1
34-2	Acumulator de timp	1
34-3	910 Post de împământare	1
34-4	910 Post de împământare	1

34-5	Protector termic 16a / 88	1
34-6	Recipient 16a / 250v	2
34-7	Socluri americane anti-3-găuri (250v / 30a L6-30r)	2
34-8	Protector termic 8a / 88	1
34-9	Capac de praf	1
34-10	Mașină de spălat	1
35	Regulator automat de tensiune	6
36	Bolț M5x16	1
37	Bolț M5x12	3
38	Rezervorul de spălare a combustibilului	4
39	Bolț M6x25	4
40	End Cover, Generator	4
41	Piciorul frontal	1
42	Suport de amortizare din cauciuc	2
43	Piuliță M8	2
44	osie	6
45	Suport de baterie	2
46	roată	1
47	Cui spintecat	2
48	Mâner	2
49	Mașină de spălat plat	1
50	Bush, mâner	2
51	Bolț M8x50	4
52	Conducere pozitivă	2
53	Cross Beam, în spate	1

Nr	Denumire	Cant
1	carterului	1
2	Rulment cu bile	2
3	Garnitură de ulei	2
4	Sigiliu, guvernator Arborele Armului	1
5	Arbore, braț guvernator	1
6	Șaibă, guvernator Arborele Armului	1
7	Pin de blocare	1
8	Bujie Bolt@drain	2
9	Șaibă, golire	2
10	Ansamblu comutator, nivel ulei	1
11	Bolț M6x16	2
12	Pinul de dibluri, casecover	2
13	Piston	1
14	Set inel de raclet, piston	1
15	Ansamblu tijă., Racord	1
16	Pin, piston	1
17	Clip, piston	2
18	Ansamblu capac, carter	1
19	Rulment cu bile	1
20	Adunarea guvernatorului	1
21	Cap cilindru	1
22	Valve, în	1
23	Evaporarea supapei	1
24	Retur, robinet de admisie	1
25	Garnitură ulei, supapă	1
26	Primăvară, supapă	2
27	Scaun, Arc de supapă, în	1
28	Scaun, Arc de supapă, ex	1
29	Placă, împingeți ghidajul tijei	1
30	Rocker Assy	2
31	Rotator	1
32	Bolt, Stud	2
33	Bolt, Stud	2
34	De ambalare, de evacuare	1
35	Țeavă de eșapament	1
36	Șaibă de primăvară	2
37	Piuliță M8	2
38	Adunarea Carburatorilor	1
39	Linia de combustibil	1
40	Clip, linie de combustibil	1
41	Brațul guvernator	1
42	Bolt, guvernatorul Arm	1
43	Piuliță M6	3
44	Ansamblu arbore cotit	1
45	Lifter, supapa	2

46	Ambalare, casecover	1
47	Arbore de echilibrare	1
48	Ansamblu arbore cu came	1
49	Bolț M8x35	7
50	Bolț M8x40	2
51	Pin dowel	2
52	Garnitura, chiulasa	1
53	Bolț M10x80	4
54	Spark Pulg	1
55	Rod, împinge	2
56	giulgiu	1
57	Bolț M6x12	9
58	Capac comp, chiulasa	1
59	Ambalare, headcover	1
60	Blocarea bolțului	1
61	Învăluitor Assy, superior	1
62	Ansamblu volant	1
63	Ventilator, reîncărcare Starter	1
64	Tali, starter	1
65	Nuca	1
66	Bobina de aprindere	1
67	Bolț M6x25	2
68	De ambalare, de admisie	1
69	Izolator, carburator	1
70	Ambalare, carburator	1
71	Rod, guvernator	1
72	Primăvara, throttl Return	1
73	Ansamblu demaror recoil	1
74	Clamă	2
75	Ansamblul curatator de aer	1
76	Tube, aerisire	1
77	Cauciuc, combustibil	1
78	Primăvară, guvernator	1
79	Amplificator	1
80	Joja	1
81	Cauciucul de cauciuc	1
82	Bobina de încărcare	1
83	Bolț M6x28	2
84	Clemă de prindere A	1
85	Bolț M6x8	1
86	Clemă de prindere A	1
87	Pornirea ansamblului motor	1
88	Reglarea brațului basculant	2
90	Spacer, carburator	1
1	carterului	