

INSTRUCTIUNI DE OPERARE:

1. Asigurati-va ca greutatea obiectului ce va fi ridicat nu depaseste capacitatea maxima de ridicare a lantului.
2. Verificati cu atentie toate partile componente inainte de a utiliza lanturile.
3. Inainte de a ridica verificare carligele si asigurati-va ca sunt atasate corespunzator. Este recomandat ca lantul sa fie in pozitie verticala fara indoituri pentru a prevenii incalcirea.
4. In timpul folosirii, operatorul ar trebui sa stea in planul rotii de mana. Pentru a ridica incarcatura, trageți lantul pentru a roti roata in sensul acelor de ceasornic. Rotiti in sens invers, si incarcatura va cobori. Asigurati-va ca nu trageți de lant daca acesta e incalzit.
5. Pentru siguranta, este interzisa circulatie/orice fel de activitate sub incarcatura suspendata.
6. In timp ce urcati/coborati o incarcatura, ar trebui sa o faceti incet si constant pentru a preveni incalcirea si smuciturile.
7. Opriti imediat operatia in cazul in care lantul nu mai poate fi tras si nu il fortati. Verificati daca nu este nimic incalzit, daca nu sunt probleme cu vreo componenta, daca incarcatura nu depaseste capacitatea maxima a lantului.

MENTENANTA:

1. Curatati mizeria de pe lant dupa utilizare si depozitati-l intr-o zona uscata.
2. Curatati piesele cu kerosen si ungeti rotitele si rulmentii cu lubrifiant cel putin o data pe an.
3. Aliniasi semnele de 0 de pe cele doua rotite.
4. Rolele pot fi unse cu lubrifiant inainte de a fi montate pe raza exterioara a rulmentului.
5. Aveti grija cand asamblati mecanismul de franare.
6. Nu lasati persoanele necalificate sa dezambleze componentele
7. Dupa curatare/reparare efectuati un test ata cu sarcina cat si fara.
8. Mentineti suprafetele de franare curate si dedgresate.

SPECIFICATII:

Model		HCBK0101	HCBK0102	HCBK0103	HCBK0105
capacitate t		1	2	3	5
Ridicare standard m		3	3	3	3
Him mm		300	380	470	600
Forta N		322.5	345	404	476
Load chain falls		1	2	2	2
Lant mm		Ø 6x18	Ø 6x18	Ø 8x24	Ø 10x30
Dimensiuni mm	A	142	142	178	210
	B	122	122	139	162
	C	28	34	38	41
	D	142	142	178	210
Greutate KG		9.5	13.5	21.5	35

Nr	Denumire	Cant	Nr	Denumire	Cant
1	Lant		11	placa frictiune	
2	Placa dreapta		12	Roller	
3	A		13	Cursa rulment	
4	Pinion de lant		14	Disc clichet	
5	Ax conducator		15	Lant mana	
6	Roata splinata		16	Arc clichet	
7	Ax pinion		17	Clichet	
8	Disc roata		18	Carcasa roata mana	
9	Roata mana		19	Garniture	
10	Scaun		20	Pin clichet	
21	Placa stanga		31	Placa indoire	
22	Placa suspensie		32	Roler	
23	Pin suspensie		33	Carcasa	
24	Striper		34	Ax	
25	Inel elastic		35	Ac	
26	Pin		36	Coadă inactive	
27	Ghidaj roler		37	Support carlig	28
28	Coala otel		38	Carlig	
29	B		39	Kit prindere	
30	Agitator carlig		40	Arc dublu	

Conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 și 09.21/92 R2.

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acoperă viciile de fabricație și componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respectă termenii manualului de utilizare. După expirarea garanției, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparațiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predării produsului către service este de maxim 15 zile lucrătoare.

În cazul în care produsul nu funcționează corespunzător sau are un defect de fabricație (nu porneste sau are componente avariate care împiedică buna funcționare a acestuia) returul către distribuitor trebuie efectuat în maxim 48 de ore.

Garantia nu acoperă:

- Defecte cauzate de o exploatare, întreținere și depozitare necorespunzătoare, modificări neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale și leziuni corporale rezultate în urma exploatareii necorespunzătoare a echipamentului.
- Deteriorări cauzate de lichide, patrundere excesivă de praf, distrugere intenționată, utilizare inadecvată (pentru scopuri în care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS: