

1. DESCRIEREA PRODUSULUI

Trebuie să respectați anumite măsuri de siguranță atunci când utilizați echipamentul. Pentru a preveni producerea de răni și daune, trebuie să citiți întotdeauna acest manual de operare

Acest manual trebuie păstrat într-un loc sigur, astfel încât informațiile pe care le conține să fie întotdeauna disponibile. Acest manual de operare trebuie să însoțească echipamentul dacă este transferat către altcineva.

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru accidente sau daune rezultate din ignorarea acestui manual și a instrucțiunilor de siguranță.

Model No.	MF3008	MF3008S (SAA PLUG)	MF3008-8 (BS PLUG)	MF3008-6 (ISRAEL PLUG)	UMF3008
Voltaj	220-240V~50/60Hz				110-120V~50/60Hz
Putere	300W				300W
Viteza oscilatii	10000-20000/min				10000-20000/min
Unghi oscilatii	3°				3°
Clasa protectie	I/ II				I/ II

3. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Următoarele pictograme apar pe parcursul acestor instrucțiuni de utilizare:

Indică pericol de rănire, risc pentru viață și posibile deteriorări ale aparatului dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate.

Indică prezența șocurilor electrice.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza aparatul. Familiarizați-vă cu funcțiile și metoda de operare. Pentru a asigura funcționarea corectă, întrețineți întotdeauna aparatul conform instrucțiunilor. Instrucțiunile de exploatare și documentele asociate trebuie să fie întotdeauna aproape de aparat.

Când folosiți unelte electrice, trebuie să respectați următoarele precauții de siguranță de bază pentru a vă asigura protecția împotriva șocurilor electrice, rănirilor și incendiilor. Citiți și urmați toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest instrument electric. Aveți grijă de notele privind siguranța.

Verificați întotdeauna dacă tensiunea de alimentare corespunde valorii de pe plăcuța tipică

UTILIZAȚI TENSIUNEA CORECTĂ A ALIMENTĂRII: Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă informațiilor menționate pe placa de identificare a sculelor.

UTILIZAȚI CORDATOR DE EXTENSIUNE PROPRIE: Folosiți numai un cablu de extensie aprobat, potrivit pentru alimentarea mașinii. Conductoarele cablului trebuie să aibă o suprafață de cel puțin 0,75 mm². Când cablul de extensie este pe un tambur, derulați cablul în întregime.

APĂRĂȚI MAȘINA IMEDIATIVĂ ÎN CAZUL:

1. Defecțiune la mufa de alimentare, cablul de alimentare sau deteriorarea cablului.
2. Comutator rupt.
3. Fumul sau duhoarea izolației perforate

4. REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Termenul "scula electrică" din avertismente se referă la scula electrică cu fir sau cu baterie unealtă electrică (fără fir).

1) Securitatea zonei de lucru

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate invită accidente.
- b) Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Instrumentele electrice creează scânteii care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Țineți copiii și persoanele din apropiere în timp ce acționați un instrument electric. Distracțiile vă pot cauza pierderea controlului.
- d) Păstrați persoanele aflate la distanță în siguranță de zona de lucru. Oricine intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament individual de protecție. Fragmente dintr-o piesă de prelucrat sau dintr-un accesoriu rupt pot zbura și pot provoca vătămări dincolo de zona de funcționare imediată.

2) Siguranța electrică

a) Mufele sculei electrice trebuie să corespundă prizei. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu folosiți fișe adaptoare cu scule electrice împământate. Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul cu corpul cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar fi conducte, radiatoare, intervale și

frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul tău este împământat.

c) Nu expuneți scule electrice la condiții de ploaie sau umedă. Apa care intră într-un instrument electric va crește riscul de electrocutare.

d) Poziționați cordonul liber de accesoriul de filare. Dacă pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau prins, iar mâna sau brațul poate fi tras în accesoriul de filare.

Nu abuzați de cordon. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. A pastra

cablul departe de căldură, ulei, marginile ascuțite sau părțile mobile.

Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Când folosiți o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor potrivit pentru uz exterior. Utilizarea unui cablu potrivit pentru uz exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă funcționarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD)

aprovizionare protejată. Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală

a) Rămâneți în alertă, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când operați un instrument electric. Nu folosiți un instrument electric în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

b) Purtați echipament individual de protecție. În funcție de aplicație, utilizați scut de față, ochelari de protecție sau

ochelari de protecție. După caz, purtați mască de praf, protecții auditive, mănuși și șorț de atelier capabile să oprească mici fragmente abrazive sau piese de prelucrat. Protecția ochilor trebuie să poată opri resturile de zbor generate de diverse operații. Maska de praf sau respiratorul trebuie să poată filtra particulele generate de operația dvs. Expunerea prelungită la zgomot intens poate provoca pierderi de auz.

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția dezactivat înainte de a vă conecta la sursa de alimentare și / sau la baterie, să ridice sau să ducă instrumentul.

Purtarea de unelte electrice cu degetul pe comutator sau scule electrice care au comutatorul invitat la accidente.

d) Îndepărtați orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni aparatul electric. O cheie sau o cheie stânga atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e) Nu exagerați. Mențineți echilibrul și echilibrul în permanență. Aceasta permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

f) Imbraca-te cum trebuie. Nu purta haine sau bijuterii libere. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de părțile mobile. Hainele libere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părți mobile.

g) Dacă dispozitivele sunt prevăzute pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4) Utilizarea și îngrijirea instrumentelor electrice

a) Nu forțați scula electrică. Folosiți instrumentul electric corect pentru aplicația dvs. Instrumentul corect va face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost proiectat.

b) Nu folosiți scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice instrument electric care nu poate fi controlat cu întrerupătorul este periculos și trebuie reparat.

c) Deconectați fișa de la sursa de alimentare și / sau bateria de la scula electrică înainte de a face ajustări, schimbarea accesoriilor sau stocarea uneltelor electrice. Astfel de măsuri de siguranță preventive reduc riscul de a porni accidental scula.

d) Depozitați scule electrice inactiv la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu instrumentul electric sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze scula electrică.

Instrumentele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neînstruiți.

e) Curățați cu regularitate ventilele de aer ale sculei electrice. Ventilatorul motorului va atrage praful în interiorul carcasei și acumularea excesivă de metal pudră poate provoca pericole electrice.

Verificați dacă alinierea sau legarea greșită a pieselor mobile, Ruperea pieselor și orice alte condiții care poate afecta funcționarea instrumentului electric. Dacă este deteriorat, reparați scula înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice slab întreținute.

f) Mențineți instrumentele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere corect întreținute cu muchii ascuțite sunt mai puțin susceptibile să se lege și sunt mai ușor de controlat.

5) Serviciu

Adresați-vă instrumentul dvs. electric de către o persoană de reparație calificată folosind doar piese de schimb identice.

Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

5. LA UTILIZARE

Atenție! Trebuie să respectați următoarele măsuri de siguranță de bază împotriva șocurilor electrice, a rănilor și a pericolului de incendiu atunci când utilizați unelte electrice. Citiți și respectați aceste instrucțiuni înainte de a începe să utilizați orice instrumente. Aceste instrucțiuni trebuie păstrate într-un loc sigur.

_ Echipamentul nu trebuie folosit niciodată în împrejurimi unde există o atmosferă explozivă.

_ Nu lăsați cablul să atingă nicio parte a corpului.

_ Folosiți numai cablul de extensie aprobat pentru utilizarea în zona de lucru.

_ Nu forțați mașina pentru lucrări necorespunzătoare, de exemplu, șlefuire brută, periere, etc. În caz contrar, vor fi cauzate pericole și daune.

- Utilizați numai piese de schimb identice atunci când întrețineți. În caz contrar, operațiunea fără riscuri nu poate fi garantată.

- Viteza permisă a accesoriilor trebuie să fie cel puțin aceeași cu viteza maximă a mașinii. Sau, altfel, acestea pot fi rupte sau fisurate atunci când viteza de rulare este depășită viteza permisă a mașinii.

- Nu folosiți accesorii deteriorate. Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă accesoriile sunt rănite sau fisurate. De exemplu, la placa de șlefuit, vă rugăm să verificați că placa de sprijin nu este crăpată. Asigurați-vă că toată lumea este în afara zonei de rotație a mașinii și rulează mașina la maxim. viteza timp de un minut, care poate testa complet accesoriile.

- Nu lăsați aparatul jos atunci când nu este oprit complet. În caz contrar, veți pierde controlul asupra mașinii.

- Curățarea portului de evacuare de pe mașina dvs. în mod regulat.

Când lucrați, controlați utilajul cu ambele mâini pentru a asigura o funcționare sigură.

- La șlefuire, nu folosiți șmirghel prea mare. Când alegeți discul de măcinat, respectați specificațiile producătorului. Hârtia de nisip dincolo de blocul de șlefuire duce la riscul tăierii și vătămărilor și la cauza blocării.

_ Vă recomandăm să purtați întotdeauna mănuși industriale de protecție și ochelari de protecție atunci când lucrați cu șlefuitorul pentru gips-carton.

_ Purtarea de haine apropiate este obligatorie.

_ Permite întotdeauna cuplul de reacție

- Purtați masca de protecție P2 pentru a vă proteja de prafuri periculoase și alegeți aspirator adecvat.

6. CUM SĂ UTILIZAȚI MULTI-TOOL

Înainte de a configura, repara sau întreține aparatul, trebuie întotdeauna să opriți întrerupătorul de funcționare și să scoateți mufa de alimentare!

Înainte de operarea inițială

- Verificați dacă frecvența nominală a alimentării de alimentare corespunde cu detaliile locului tipului.

- Înainte de a utiliza instrumentul, citiți cu atenție cartea de instrucțiuni.

A. Cutie de viteze

B. Butonul de comutare

C. Butonul de control al vitezei

D. Șurub de tragere

E. Cheie hexagonală

F. șlefuire Delta

G. Hârtie de șlefuit

H. Lama de tăiere

I. lama de ferăstrău segmentar

J. Răzuitor de Flexibel

① Întoarceți maneta

② Rotiți pârghia în sensul contrar acelor de ceasornic pentru a coborî bolțul de tragere (H) în două cercuri.

③ Introduceți baza de șlefuire și faceți ca știftul să se potrivească cu orificiile de pe baza de șlefuire.

④ Introduceți șurubul și fixați capacul.

⑤ Rotiți pârghia în sensul acelor de ceasornic în 2 cercuri pentru a strânge lama. Asigurați-vă că lama este strânsă înainte de a lucra.

⑥ Finalizați instalarea.

6.4 Instalați colectarea prafului

Înainte de șlefuire, coborâți șurubul de extragere ca 6.2

Așezați hârtia de șlefuit pe placa de șlefuire. Găurile discului de șlefuire trebuie să fie aliniate cu orificiile de extracție din placa de șlefuire.

- ⑧ Instalați conducta de absorbție a prafului
- ⑨ Prindeți conducta de absorbție a prafului pe mașină
- ⑩ Finalizați instalarea

7. ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice reglare, întreținere sau întreținere.

Instrumentul dvs. electric nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. Depozitați întotdeauna instrumentul electric într-un loc uscat.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau calificat în mod similar

persoane pentru a evita un pericol.

În cazul în care o defecțiune nu poate fi remediată, întoarceți mixerul la un distribuitor autorizat pentru reparații.

curățenie

_ Păstrați dispozitivele de siguranță, sloturile de ventilație și carcasa motorului cât mai liberă de murdărie și praf. Curata

unitați-l prin frecare cu o cârpă curată sau suflați-l curat folosind aer comprimat de joasă presiune.

_ Vă recomandăm să curățați întotdeauna unitatea imediat după utilizarea acesteia.

_ Curățați aparatul în mod regulat frecându-l cu o cârpă umedă și puțin săpun moale. Nu folosiți substanțe de curățare sau solvenți; acestea vor ataca părțile de plastic din unitate. De asemenea, trebuie să vă asigurați că apa nu poate intra în interiorul unității.

Perii de carbon

_ Dacă apare scânteie excesivă, trebuie să verificați periile de carbon de către un electrician calificat. Atenție! Doar un electrician calificat este permis să schimbe periile.

8. ACȚIUNEA CORECTIVĂ ÎN CAZ DE Eșec

(1) Comutatorul de funcționare este pornit, dar motorul nu funcționează.

- Firurile din priza de alimentare sau din priză sunt libere.

Verificați sau reparați priza și mufa.

- Comutatorul este defect.

Înlocuiți întrerupătorul.

(2) Comutatorul de funcționare este pornit, dar se pot auzi zgomote neobișnuite, motorul nu funcționează sau doar foarte lent.

- Contactul comutator a eșuat.

Înlocuiți întrerupătorul.

- Componenta blocată.

Verificați sau reparați scula electrică.

-Toate multă tracțiune, în urma căreia motorul trage.

Folosiți mai puțină tracțiune în timpul sarcinii.

(3) Motorul se încălzește.

- Substanțele străine au intrat în motor.

Scoateți substanțele străine.

- Lipsa sau grăsimea de lubrifiere contaminată.

Aplicați sau înlocuiți vaselina lubrifiantă.

- Presiune prea mare

Folosiți mai puțină tracțiune în timpul sarcinii

(4) Scânteile frecvente sau puternice asupra comutatorului.

- Scurtcircuit pe armătură.

Înlocuiți armatura.

- Perii de carbon uzate sau blocate

Verificați periile de carbon.

- Alergarea grosieră a comutatorului.

Curățați suprafața comutatorului sau împământați.

Pentru siguranța dvs., nu îndepărtați niciodată piese sau accesorii ale sculei electrice în timpul funcționării. În caz de avarie sau deteriorare, instrumentul electric este reparat numai de către un atelier specializat sau de către producător.

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument

Dublu izolat pentru protecție suplimentară.

Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.

Conformitate CE.

Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.

Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există instalații. Consultați-vă cu autoritatea locală sau cu vânzătorul cu amănuntul pentru consultanță.

Alertă de siguranță.

Vă rugăm să utilizați numai accesoriile suportate de fabricație.

Piese de schimb:

MF3008,UMF3008,MF3008-6,MF3008-8,MF3008S Spare part list					
No.	Exploding view	Qty	No.	Exploding view	Qty
1	Surub m6x14	1	26	Tija	1
2	Clema arc	1	27	Carcasa	1
3	Ax iesire	1	28	Set perii	2
4	Inel praf	1	29	Arc	2
5	Saiba elastic	1	30	Perie carbon	2
6	Rulment 6000ZZ	1	31	Surub ST3x8	4
7	Bucsa	1	32	Fir impamantare	1
8	Furca schimbator	1	33	Intrerupator regulator viteza	1
9	Perie cupru	1	34	Surub M3*8	2
10	Surub ST4x25	4	35	Carcasa	1
11	Carcasa cutie viteze	1	36	Surub ST4x16F	6
12	Cutie viteze	1	37	Clema cablu	1
13	Saibla elastic	1	38	Carcasa	1
14	Rulment sferic 625	1	39	Scut cablu	1
15	Garniture	1	40	Cablu alimentare	1
16	Carcasa	1	41	Articulatie arc	2
17	Rulment 608 ZZ	1	42	Dunga cupru	3
18	Bloc rulment	1	43	Catarama articulate	4
19	Surub 3x10	2	501	Cheie hexagonala	1
20	Rotor	1	502	Hartie abraziva	1
21	Rulment 607 ZZ	1	503	Delta abraziv	1
22	Set rulment 607	1	504	Lama taiat	1
23	Deflector	1	505	Rasnita flexibila	1
24	Stator	1	506	Furtun praf	1
25	Buton intrerupator	1	507	Element de fixare pentru tuburi de vid	1
			508	Lama cu ferăstrău segmentar	1

Conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 și 09.21/92 R2.

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre distribuitor trebuie efectuat in maxim 48 de ore.

Garantia nu acopera:

- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatareii necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS: