

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument:

-Dublu izolat pentru protecție suplimentară

-Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare

-Conformitate CE

-Purtați ochelari de protecție, protecție pentru auz și mască de praf

-Deșeurile ce constau în produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați deșeurile la facilități specializate. Consultați autoritatea locală sau comerciantul pentru sfaturi de reciclare.

- Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate și recomandate de producător

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE INSTRUMENTELOR DE PUTERE

ATENȚIE Citiți toate avertizările ce privesc siguranța și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate cauza risc de electrocutare, incendiu și/sau răni serioase.

Păstrați instrucțiunile și avertismentele pentru viitoare referințe.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente face referință atât la uneltele alimentate pe cablu cât și la cele fără cablu, alimentate pe baterii.

- 1) Siguranță la spațiul de lucru
 - a) Păstrați spațiul de lucru curat și bine luminat. Spațiile întunecate și aglomerate pot cauza accidente.
 - b) Nu operați unealta electrică în preajma substanțelor/gazelor inflamabile sau a prafului. Uneltele electrice produc scânteii ce pot duce la pornirea incendiilor.
 - c) Copiii și observatorii sunt preferat să fie la o distanță sigură în timpul utilizării uneltei. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul uneltei.
- 2) Siguranță electrică
 - a) Încărcătorul uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați încărcătorul sub nici o formă. Nu folosiți adaptoare. Încărcătoarele originale și prizele corespunzătoare reduc riscul de electrocutare.
 - b) Evitați contactul direct cu suprafețe împământate precum țevi, radiatoare, etc. Riscul de electrocutare este mai mare dacă corpul dvs intră în contact cu asemenea suprafețe.
 - c) Nu expuneți uneltele electrice ploii sau condițiilor de umezeală. Apa poate pătrunde în unealtă astfel sporind riscul de electrocutare.
 - d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți cablul pentru a căra, a trage sau pentru a scoate unealta din priză. Țineți cablul departe de căldură, ulei, obiecte ascuțite sau părți mișcătoare. Cablurile uzate sporesc riscul de electrocutare.
 - e) Atunci când folosiți unealta afară, folosiți un prelungitor destinate folosirii în aer liber. Acest lucru reduce riscul de electrocutare.
 - f) Dacă folosirea uneltei electrice într-o locație umedă e neaparată, folosiți o sursă de current residual protejată. Acest lucru reduce riscul de electrocutare.
- 3) Siguranță personală
 - a) Fiți alert și nu utilizați unealta dacă sunteți obosit sau sub influența alcool-ului/drogurilor. Un moment de neatenție în timpul utilizării poate duce la răni corporale serioase.
 - b) Utilizați echipament de protecție adecvat. Utilizați mereu protecție oculară. Echipamentul de protecție precum măștile de praf, papuci anti-aderenți, căști, etc utilizate în condițiile necesare pot reduce riscul de accidentare.

- c) Preveniți pornirea accidental. Asigurați-vă ca întrerupătorul e în poziția OPRIT înainte de a conecta unealta la o sursă de current. Manipularea uneltelor electrice cu degetele pe întrerupător poate duce la accidente.
 - d) Înlăturați orice cheie ajustoare înainte de a porni unealta. O cheie lasată atașată unei părți ce se rotește poate rezulta în accidente.
 - e) Pastrați mereu o poziție de lucru confortabilă, în care să vă asigurați că aveți un bun control asupra uneltei.
 - f) Imbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul, hainele și mănușile departe de părțile mișcătoare.
- 4) Folosirea și întreținerea uneltei electrice
- a) Nu forțați unealta. Folosiți unealta corespunzătoare pentru aplicația dvs. Unealta corectă va face treaba mai bine și mai sigur.
 - b) Nu utilizați unealta dacă întrerupătorul de putere e stricat. O unealtă ce nu poate fi controlată e periculoasă.
 - c) Deconectați unealta de la orice sursă de current înainte de a face ajustări, a schimba accesorii sau de a o stoca. Aceasta măsură poate preveni pornirea accidentală a uneltei.
 - d) Stocați uneltele electrice în locuri unde copiii și persoanele nefamiliarizate cu aceste unelte nu le pot folosi. Uneltele electrice sunt periculoase dacă sunt folosite de o persoană neinstruită.
 - e) Mențineți-vă unealta într-o stare de funcționare bună. Verificați îmbinările, părțile mișcătoare, și orice alt factor ce ar putea afecta funcționarea uneltei.
 - f) Mențineți uneltele de tăiat curate și ascuțite. Ca urmare a acestui lucru uneltele vor fi mai ușor de controlat și utilizat.
 - g) Utilizați uneltele, accesoriile, etc în concordanță cu instrucțiunile date, luând în considerare condițiile de lucru. Utilizarea uneltelor în alte scopuri decât cele indicate poate duce la situații periculoase.
- 5) Service
- a) Service-ul uneltelor trebuie făcut doar de persoanele autorizate folosind doar părți originale. Acest lucru garantează siguranța în timpul utilizării uneltei.

Riscuri reziduale

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) defectele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații, dacă sculele electrice sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.
- b) Accidente și daune materiale datorate accesoriilor rupte care sunt sparte brusc.

Avertizare! Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implant medical înainte de a folosi acest instrument electric.

Model No.:		RH18008	URH18008	RH18008S (SAA PLUS)	RH18008-6 (ISRAEL PLUG)	RH18008-8 (BS PLUS)
Voltaaj		220-240V~	110-120V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Frecventa		50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Putere		1800W	1800W	1800W	1800W	1800W
Viteza fara sarcina		850	850	850	850	850
Rata impact		7.0J	7.0J	7.0J	7.0J	7.0J
Capacitate foraj	Beton	36mm	1-1/8"	36mm	36mm	36mm
	Otel	13mm	1/2"	13mm	13mm	13mm
	Lemn	42mm	1-1/2"	42mm	42mm	42mm

1. Mandrină de înlocuire
2. Suport pentru instrument
3. Capac de protecție împotriva prafului
4. Manșon de blocare
5. Mâner auxiliar
6. Buton de deblocare
7. Comutatorul de selectare a modului operațional 1
8. Comutatorul de selectare a modului operațional 2
9. Comutator pornit / oprit
10. Oprirea adâncimii
11. Capac de ungere
12. Sistem anti-vibrații

CIOCANUL ROTOPERCUTOR se poate folosi pentru:

- Foraj in caramizi, beton sau piatra.
- Daltuire in caramizi, beton sau piatra.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU CIOCANE ROTOPERCUTOARE:

- Purtați protective de urechi.

- Folositi manerul auxiliary, daca unealta vine insotita de acesta, pentru un control mai bun al uneltei.
- Tineti unealta doar de partile izolate electric cand lucrati cu suprafete ce pot ascunde cabluri electrice.

ATENTIE! Lucratul in conditii de praf/gaze toxice poate cauza problem de sanatate pentru utilizatorul uneltei.

FOLOSITI DOAR ACCESORII ORIGINALE!

MANERUL ADITIONAL

- Pentru motive de siguranta, ar trebui sa folositi unealta impreuna cu manerul additional.
- Demontati manerul auxiliary prin rotirea acestuia in sensul acelor de ceasornic.
- Rotiti manerul la pozitia dorita.
- Fixate manerul in pozitia dorita prin rotirea acestuia in sensul invers acelor de ceasornic.

CAPAT:

- Trageti maneca de blocare inapoi si inserati capatul in support
- Eliberati maneca de blocare. Verificati capatul pentru a fi tinut bine in loc si a nu avea joc.
- Pentru a scoate capatul, trageti maneca de blocare inapoi si eliberati-l din support.

OPERAREA:

Intrerupatorul pentru ciocan

- Rotiti intrerupatorul catre simbolul dorit.

Pentru a selecta diferite functii rotiti si tineti butonul de eliberare pentru selectorul de functii, rotiti selectorul de functii catre simbolul dorit.

PORNIREA/OPRIREA:

Pentru a porni unealta, apasati butonul ON/OFF, respective aceasi actiune pentru al opri.

MENTENANTA:

- Unealta trebuie mentinuta curanta uscata si departe de ulei si grasimi mereu.
- Pentru a curate carcasa folositi o carpa uscata si moale
- Curatati suportul de capete regulat

ATENTIE! Daca cablul de alimentare e uzat sau deteriorate acesta trebuie inlocuit cu un cablu original, la un service autorizat.

LISTA PIESE DE SCHIMB

RH18008,URH18008,RH18008S,RH18008-6,RH18008-8								
No.	Part Description	Qty	No.	Part Description	Qty	No.	Part Description	Qty
1	Inel otel 17.5×2	1	40	surub ST4.8*65-F	2	80	Cutie viteze	1
2	Cap cauciuc	1	41	Ghidaj ventilator	1	81	Carcasa ulei	1
3	Cadru otel	1	42	Stator	1	82	Cauciuc	1
4	arc 30.2×1.8×76	1	43	Carcasa principal	1	83	Arc	2
5	Surub m5x22	4	44/46	Support perie si cutie perie	2	84	Placa	1
6	Saiba cu arc 5	8	45	Perie carbon	2	85	Surub m*x38	2
7	Saiba 5	8	47	Carcasa coada	1	86	Ax torsiune	1
8	Carcasa cilindru	1	48	Surub ST3.9x16	11	87	Saiba 17.5×11.2×0.5	1
9	Garniture ulei FB35×51×6	1	49	Surub m5x50	4	88	Cilindru blocabil	1
10	Saiba mare 45*54.5*1	1	50	Cauciuc	1	89	Arc retinere	1
11	Teleflex	1	51	Coloana de cauciuc	1	90	Inel 18	1
12	Bila otel.14	5	52	Bila otel 4	1	91	Buton cu doua functii	1
13	X-ring	1	53	Buton a treia functie	1	92	Saiba plata 4	1
14	O-ring 11×2	3	54	Garniture ulei FB19×28×4.5	1	93	Saiba cu arc 4	1
15	Ciocan	1	55	Schimbator viteze	1	94	Surub m4x14	1
16	Inel 35	1	56	Saiba ajustabila15×19×4.7	1	95	Intrerupator	1
17	Rulment 61907-RZ	1	57	Rulment 6002	1	96	Maner dreapta	1
18	Bila otel	3	58	Saiba 14.1×19×0.5	1	97	Capacitor(optional)	1
19	Cilindru	1	59	Roata 39 dintri	1	98	Piulita m8	1
20	Cheie plata 3×2.5×18	2	60	Bila otel 5	8	99	Maner stanga	1
21	Inel plastic 45×55×7	1	61	Placa fixa	1	100	Placa cablu	1
22	Saiba 47x38x1.5	1	62	Inel otel 12.5X1	1	101	Carcasa cablu	1
23	Arc 42x2x28	1	63	Placa	1	102	Cablu 2*1.0 2m 橡胶线	1
24	Maneca plastic	1	64	arc 14.2X9X0.5X2.7	4	103	Surub M8x45	1
25	Maneca blocabila	1	65	piulita 10×0.75	1	S-1	Cerc	1
26	arc 34x2.5x50	1	66	Rulment 627	1	S-2	Surub	1
27	Ambreiaj	1	67	Arbore cotit	1	S-3	Masurator adancime	1
28	Roata	1	68	Rulment 6003	1	S-4	Surub m8x50	1
29	inel 28*1.6	2	69	Inel 35	1	S-5	Maner auxiliary	1
30	Berbec	1	70	Inel 17	1	S-6	Piulita m6	1
31	Garniture 19×3.1	2	71	Roata mare	1	S-7	Maner auxiliary	1
32	Piston Pin6×24	1	72	arc 33×1.2	1			
33	Piston	1	73	Pin 8×18.7	1			
34	Tija conectoare	1	74	Rulment HK1210	1			
35	rulment HK0810	1	75	Maneca otel 26x22x9	1			
36	Carcasa interioara	1	76	cheie Pin5×5×22	1			
37	Rulment 6001	1	77	Inel 47	1			
38	Rotor	1	78	Placa ulei	1			
39	Tulment 608	1	79	Rulment ulei 30×47×9	1			

Conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2.

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre distribuitor trebuie efectuat in maxim 48 de ore.

Garantia nu acopera:

- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatareii necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS: