

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument:

-Dublu izolat pentru protecție suplimentară

-Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare

-Conformitate CE

-Purtați ochelari de protecție, protecție pentru auz și mască de praf

-Deșeurile ce constau în produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați deșeurile la facilități specializate. Consultați autoritatea locală sau comerciantul pentru sfaturi de reciclare.

- Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate și recomandate de producător

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE INSTRUMENTELOR DE PUTERE

ATENȚIE Citiți toate avertizările ce privesc siguranța și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate cauza risc de electrocutare, incendiu și/sau răni serioase.

Păstrați instrucțiunile și avertismentele pentru viitoare referințe.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente face referință atât la uneltele alimentate pe cablu cât și la cele fără cablu, alimentate pe baterii.

- 1) Siguranță la spațiul de lucru
 - a) Păstrați spațiul de lucru curat și bine luminat. Spațiile întunecate și aglomerate pot cauza accidente.
 - b) Nu operați unealta electrică în preajma substanțelor/gazelor inflamabile sau a prafului. Uneltele electrice produc scântei ce pot duce la pornirea incendiilor.
 - c) Copiii și observatorii sunt preferat să fie la o distanță sigură în timpul utilizării uneltei. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul uneltei.
- 2) Siguranță electrică
 - a) Încărcătorul uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați încărcătorul sub nici o formă. Nu folosiți adaptoare. Încărcătoarele originale și prizele corespunzătoare reduc riscul de electrocutare.
 - b) Evitați contactul direct cu suprafețe împământate precum țevi, radiatoare, etc. Riscul de electrocutare este mai mare dacă corpul dvs intră în contact cu asemenea suprafețe.
 - c) Nu expuneți uneltele electrice ploii sau condițiilor de umezeală. Apa poate pătrunde în unealtă astfel sporind riscul de electrocutare.
 - d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți cablul pentru a căra, a trage sau pentru a scoate unealta din priză. Țineți cablul departe de căldură, ulei, obiecte ascuțite sau părți mișcătoare. Cablurile uzate sporesc riscul de electrocutare.
 - e) Atunci când folosiți unealta afară, folosiți un prelungitor destinate folosirii în aer liber. Acest lucru reduce riscul de electrocutare.
 - f) Dacă folosirea uneltei electrice într-o locație umedă e neaparată, folosiți o sursă de current residual protejată. Acest lucru reduce riscul de electrocutare.
- 3) Siguranță personală
 - a) Fiți alert și nu utilizați unealta dacă sunteți obosit sau sub influența alcool-ului/drogurilor. Un moment de neatenție în timpul utilizării poate duce la răni corporale serioase.

- b) Utilizați echipament de protecție adecvat. Utilizați mereu protecție oculară. Echipamentul de protecție precum măștile de praf, papuci anti-aderenți, căști, etc utilizate în condițiile necesare pot reduce riscul de accidentare.
 - c) Preveniți pornirea accidental. Asigurați-vă ca întrerupătorul e în poziția OPRIT înainte de a conecta unealta la o sursă de current. Manipularea uneltelor electrice cu degetele pe întrerupător poate duce la accidente.
 - d) Înlăturați orice cheie ajustoare înainte de a porni unealta. O cheie lasată atașată unei părți ce se rotește poate rezulta în accidente.
 - e) Pastrați mereu o poziție de lucru confortabilă, în care să vă asigurați că aveți un bun control asupra uneltei.
 - f) Imbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul, hainele și mănușile departe de părțile mișcătoare.
- 4) Folosirea și întreținerea uneltei electrice
- a) Nu forțați unealta. Folosiți unealta corespunzătoare pentru aplicația dvs. Unealta corectă va face treaba mai bine și mai sigur.
 - b) Nu utilizați unealta dacă întrerupătorul de putere e stricat. O unealtă ce nu poate fi controlată e periculoasă.
 - c) Deconectați unealta de la orice sursă de current înainte de a face ajustări, a schimba accesorii sau de a o stoca. Aceasta măsură poate preveni pornirea accidentală a uneltei.
 - d) Stocați uneltele electrice în locuri unde copiii și persoanele nefamiliarizate cu aceste unelte nu le pot folosi. Uneltele electrice sunt periculoase dacă sunt folosite de o persoană neinstruită.
 - e) Mențineți-vă unealta într-o stare de funcționare bună. Verificați îmbinările, părțile mișcătoare, și orice alt factor ce ar putea afecta funcționarea uneltei.
 - f) Mențineți uneltele de tăiat curate și ascuțite. Ca urmare a acestui lucru uneltele vor fi mai ușor de controlat și utilizat.
 - g) Utilizați uneltele, accesoriile, etc în concordanță cu instrucțiunile date, luând în considerare condițiile de lucru. Utilizarea uneltelor în alte scopuri decât cele indicate poate duce la situații periculoase.
- 5) Service
- a) Service-ul uneltelor trebuie făcut doar de persoanele autorizate folosind doar părți originale. Acest lucru garantează siguranță în timpul utilizării uneltei.

Avertismente de siguranță adiționale

- a) Această unealtă e intenționată să funcționeze ca un polizor, șlefuitor, polizator, sau ca una de tăiere. Citiți toate avertismentele, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile oferite. Nerespectarea acestora poate rezulta în soc electric, foc și/sau răni serioase.
- b) Operații precum polizarea, șlefuirea, tăierea, nu sunt recomandate să fie efectuate cu acest produs. Operațiile pentru care unealta nu este intenționată pot crea situații periculoase și răni corporale.
- c) Nu folosiți accesorii care nu sunt autorizate de către producător. Doar pentru că accesoriul poate fi atașat uneltei nu înseamnă ca oferă siguranță.
- d) Viteza cu care poate lucra accesoriul trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă de lucru a uneltei. Accesoriile ce sunt supuse unei viteze de lucru mai mari decât ce suportă se pot rupe.
- e) Diametrul exterior și grosimea accesoriilor trebuie să fie între capacitățile uneltei.
- f) Dispozitivul de montare al accesoriilor trebuie să se potrivească cu dispozitivul de montare de pe unealtă, astfel asigurând siguranța ca unealta va funcționa fără vibrații și oscilații.
- g) Nu folosiți accesorii uzate. Înainte de fiecare folosire inspectați accesoriul și verificați ca acesta să nu prezinte rupturi, fisuri, deteriorări, părți care să aibă joc, etc. Dacă unealta e scapată pe jos, inspectați-o sau montați un accesoriu nou. După inspecție, poziționați-vă la o distanță sigură de aparat și rulați-l la viteza maximă timp de un minut. Uneltele și accesoriile avariate, în mod normal, se strică în acest timp.
- h) Purtați echipament de protecție. În funcție de aplicație, purtați echipamentul corespunzător, precum ochelari de protecție, scuturi pentru față, măști de praf, etc.
- i) Țineți observatorii la o distanță sigură față de zona de lucru. Orice persoană ce intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție.

- j) Țineți unealta doar de părțile izolate atunci când aveți de-a face cu o aplicație cand accesoriul vine în contact cu fire sau alte tipuri de conductor electrici.
- k) Țineți cablul de alimentare al unelei departe de capetele mișcătoare ale acesteia. În cazul în care pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau să vă prindă mâna .
- l) Nu puneți unealta pe jos până când elementele rotative nu au ajuns la un stop complet. Aceste elemente pot intra în contact cu suprafața pe care e pusă unealta, astfel se poate avaria atât unealta cât și accesoriul.
- m) Nu porniți unealta atunci când o cărați pe lângă dvs. Contactul accidental cu părțile mișcătoare v-ar putea prinde hainele sau chiar penetra corpul.
- n) Mențineți găurile de aerisire ale unelei curate. Ventilatorul motorului poate trage praf sau alte substanțe în interior, cauzând pericole electrice.
- o) Nu operați unealta în preajma materialelor inflamabil. Scântele produse de aceasta pot produce incendii.
- p) Nu folosiți accesorii ce necesită lichid de răcire. Apa sau alt lichid de răcire, poate cauza electrocutare sau scurt-circuit.

Împroșcarea și avertismente legate de ea

Împroșcarea este o reacție bruscă la o parte rotitoare prințată sau înțepenită, un tampon de sprijin, o perie sau orice alt accesoriu. Strângerea sau prinderea provoacă blocarea rapidă a accesoriului rotativ care, la rândul său, determină forțarea sculei electrice necontrolate în direcția opusă rotației accesoriului în punctul de legare.

De exemplu, dacă o roată abrazivă este prinsă sau agațată de piesa de prelucrat, marginea roții care intră în punctul de prindere poate săpa în suprafața materialului, determinând astfel roata să iasă sau să lovească. Roata poate sări spre operator sau în depărtare, în funcție de direcția de mișcare a roții în punctul de strângere. Discurile abrazive se pot sparge, de asemenea, în aceste condiții.

Împroșcarea este rezultatul utilizării necorespunzătoare a uneltelor electrice și / sau a unor proceduri sau condiții de funcționare incorecte și poate fi evitat prin luarea măsurilor de precauție adecvate așa cum este prezentat mai jos

- a) Mențineți o prindere fermă pe unealta electrică și poziționați corpul și brațul pentru a vă permite să rezistați forțelor de recul. Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut, pentru un control maxim asupra reculului sau reacției de cuplu la pornire. Operatorul poate controla reacțiile de cuplu sau forțele de recul, dacă se iau măsuri de precauție adecvate.
- b) Nu puneți niciodată mâna în apropierea accesoriului rotativ. Accesoriiile pot să împroște pe mâna dvs.
- c) Nu vă poziționați corpul în zona în care se va mișca scula electrică în cazul în care se produce recul. Împroșcarea va propulsa scula în direcția opusă mișcării roții în punctul de prindere.
- d) Aveți grijă deosebită atunci când lucrați la colțuri, muchii ascuțite etc. Evitați să bruscați și să loviți accesoriul. Cornișele, muchiile ascuțite sau bruscareaua tendința de a înfunda accesoriul rotativ și de a cauza pierderea controlului sau a reculului.
- e) Nu atașați lama de ferăstrău, lanț de ferăstrău sau lama de ferăstrău dințată. Astfel de lame creează recul și pierderea controlului.
- f) Nu utilizați roți uzate de unelte electrice mai mari. Roata destinată unei unelte electrice mai mari nu este adecvată pentru o viteză mai mare a unei unelte mai mici și poate exploda.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de tăiere

- a) Nu "blocați" roata de separare sau nu aplicați presiune excesivă. Nu încercați să faceți o profunzime excesivă de tăiere. Stresarea roții crește încărcătura și susceptibilitatea la răsucirea sau legarea roții în tăiere, precum și la posibilitatea unei răsturnări sau rupere a roții.
- b) Nu poziționați corpul în linie cu roata rotativă și în spatele acesteia. Când roata, în punctul de funcționare, se îndepărtează de corpul dvs., posibila răsturnare poate propulsa roata de rotire și scula electrică direct la dumneavoastră.
- c) Atunci când roata se montează sau când întrerupeți o tăiere din orice motiv, opriți mașina și mențineți unealta stabilă până când roata se oprește complet. Nu încercați niciodată să îndepărtați roata de tăiere de la tăiere în timp ce roata se află în mișcare, în caz contrar se poate produce recul. Investigați și luați măsuri corective pentru a elimina cauza legării roților.
- d) Nu reporniți operația de tăiere în piesa de prelucrat. Lăsați roata să atingă viteza maximă și reintroduceți cu atenție tăierea. Roata se poate bloca, se poate ridica sau se poate reprima dacă mașina de lucru este reluată în piesa de prelucrat.
- e) Panouri de sprijin sau orice piesa de lucru supradimensionată pentru a minimiza riscul de strângere și recul. Piese mari au tendința de a cădea sub propria lor greutate. Suporturile trebuie așezate sub piesa de prelucrat lângă linia de tăiere și lângă marginea piesei de prelucrat pe ambele părți ale roții.
- f) Utilizați o atenție deosebită atunci când efectuați o "tăiere de buzunar" în pereții existenți sau în alte zone oarbe. Roata proeminentă poate tăia conducte de gaz sau apă, cabluri electrice sau obiecte care pot provoca recul.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiile de șlefuire

- a) Nu utilizați hârtie de șlefuit supradimensionate. Urmați recomandările producătorilor atunci când selectați hârtia de șlefuit. Hârtia de șlefuire mai mare, care se extinde dincolo de suportul de șlefuit, prezintă un pericol de rănire și poate cauza prinderea, ruperea discului sau recul.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiile de lustruire

- a) Nu permiteți unei porțiuni libere a capatului de lustruit sau a coardelor sale de atașare să se rotească liber. Decupați sau tăiați orice șiruri de coarde ce au joc. Coardele de atașament ce au joc și se învârt vă pot răni degetele sau se pot prinde de suprafața de lucru.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiile de periere prin sârmă

- a) Aveți grijă ca perii de sârmă să fie aruncați de perie în mod egal în timpul funcționării obișnuite. Nu suprasolicitați firele prin aplicarea unei sarcini excesive pe perie. Perii de sârmă pot penetra cu ușurință îmbrăcămintea ușoară și / sau pielea.
- b) Dacă se recomandă folosirea unui dispozitiv de protecție pentru perierea firului, nu permiteți nici o interferență între roata sau peria de sârmă și garnitura de protecție. Roata de sârmă sau peria se pot extinde în diametru datorită sarcinii de lucru și forțelor centrifuge.

Riscuri reziduale

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) defectele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații, dacă sculele electrice sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.
- b) Accidente și daune materiale datorate accesoriilor rupte care sunt sparte brusc.

Avertizare! Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implant medical înainte de a folosi acest instrument electric.

1. Buton de blocare a axului
2. Întrerupător ON/OFF
3. Carcasă
4. Mâneca pentru cablul de alimentare
5. Găuri de răcire
6. Mâner auxiliar
7. Scut pentru disc
8. Indicator pentru direcția de rotație
9. Flanșă de blocare
10. Flanșă de montare

Specificatii tehnice :

Nr model	AG200018
Putere	2000W
Voltaj	220- 240V~50/60Hz
Viteza fara incarcare	8450/min
Axul firului	M14
Diametru Disc	180mm

Instrucțiuni de utilizare

1. **INSTALAREA MÂINII AUXILIARE** (vezi fig. 1) Un mâner auxiliar este furnizat și poate fi fixat în ambele poziții ale cutiei de viteze. Dacă aveți mâna dreaptă potriviți mânerul așa cum se arată în fig.1. Dacă aveți mâna stângă, mânerul este invers. Când utilizați un disc de tăiere, puteți înșuruba mânerul în poziția din partea superioară a cutiei de viteze. NOTĂ: Acest mâner trebuie utilizat în permanență pentru a menține controlul complet al sculei.
2. **AJUSTAREA GUARDULUI DE MÂINI**(vezi fig. 2) Reglați dispozitivul de protecție pentru a vă proteja mâinile și pentru a șlefui resturile direct. Slăbiți șurubul. Poziționați elementul de protecție la unghiul dorit. Apoi strângeți șurubul.

ATENȚIE: Asigurați-vă că dispozitivul de protecție este securizat înainte de pornirea polizorului unghiular. **AVERTISMENT:** Nu folosiți niciodată polizor fără unelte de protecție a discului.

1. **MONTAREA DISCURILOR** (vezi fig. 3) Așezați discul de tăiere pe partea superioară a flanșei interioare și pe ax. Asigurați-vă că acesta este bine poziționat pe secțiunea ridicată a flanșei interioare. Vezi fig3. Localizați flanșa exterioară deasupra discului, asigurându-vă că partea ridicată formează discul și se află complet în gaura centrală a discului. NOTĂ: Atunci când strângeți discuri cu diamant de secțiune subțire, flanșa exterioară trebuie inversată astfel încât șuruburile laterale plate să se înșurubeze împotriva butucului discului. Apăsați și țineți apăsat butonul de blocare a axului și strângeți flanșa exterioară folosind cheia de blocare cu doi pini. Poate fi necesar să rotiți axul pentru a localiza complet butonul de blocare a axului. Când șaiba de flanșă exterioară este strânsă, eliberați butonul de blocare a axului și scoateți cheia.
2. **ÎNTRERUPĂTORUL**(vezi fig. 4) Comutatorul declanșator de pornire / oprire este pus în poziția OFF. Polizorul este pornit prin împingerea comutatorului pornit / oprit înainte. Vezi fig. 4. Pentru a opri polizorul unghiular, eliberați comutatorul pornit / oprit și acesta va reveni în poziția OFF. **AVERTIZARE!** Discul va continua să se rotească timp de câteva secunde după oprirea polizorului unghiular.
3. **UTILIZAREA POLIZORULUI** (vezi fig. 5) Atenție: Nu porniți mașina de polizat în timp ce discul este în contact cu piesa de prelucrat. Permiteți discului să atingă viteza maximă înainte de a începe să mănânce. Țineți unealta cu o mână pe mânerul principal și o altă mână ferm în jurul mânerului auxiliar. Poziționați întotdeauna dispozitivul de protecție astfel încât cât mai mult din discul expus să nu fie îndreptat spre dvs. Fiți pregătiți pentru un flux de scântei când discul atinge metalul. Pentru cel mai bun control al sculelor, îndepărtarea materialului și suprasolicitarea minimă, păstrați un unghi între disc și suprafața de lucru de aproximativ 15 ° -30 ° la polizare și 10 ° -15 °. Aplicați o presiune ușoară pe discurile abrazive pentru o funcționare eficientă. Împingerea prea tare va cauza o scădere a vitezei și poate duce la supraîncărcarea și deteriorarea motorului. Aveți grijă atunci când lucrați în colțuri, deoarece contactul cu suprafața intersectată poate cauza recul sau răsucirea mașinii de șlefuit. Atunci când procesul de polizare este complet, permiteți piesei de prelucrat să se răcească. Nu atingeți suprafața fierbinte.
4. **SUPRAÎNCĂRCAREA.** Supraîncărcarea va cauza deteriorarea motorului dispozitivului dumneavoastră. Acest lucru se poate întâmpla dacă polizorul dvs. unghiular este supus unei utilizări grele pentru perioade prelungite de timp. În nici un caz, nu încercați să exersați prea mult presiunea asupra polizorului unghiular pentru a vă grăbi munca.

Discurile abrazive funcționează mai eficient atunci când se exercită o presiune ușoară, evitând astfel o scădere a vitezei polizorului unghiular. În cazul în care polizorul dvs. unghi devine prea fierbinte, rulați uneltele unghiulare fără încărcare timp de 2-3 minute până când se răcește la temperatura normală de funcționare.

1. Polizorul dvs. unghiular este util atât pentru tăierea metalelor, adică pentru îndepărtarea capetelor șuruburilor, cât și pentru curățarea / pregătirea suprafețelor, adică înainte și după operațiile de sudare.
2. Diferitele tipuri de roată / tăietor vor permite mașinii de șlefuit să răspundă diferitelor necesități. În mod obișnuit, roțile de șlefuit / discurile de tăiere sunt disponibile pentru oțeluri ușoare, oțel inoxidabil, piatră și cărămidă. Discurile impregnate cu diamant sunt disponibile pentru materiale foarte dure.

3. Dacă polizorul este utilizat pe metale moi, cum ar fi aluminiu, roata se va înfunda în curând și va trebui să fie schimbată. 4. În orice moment, lăsați măcinatul să lucreze, să nu-l forțați sau să apăsați prea mult pe roată / disc.

5. Dacă tăiați un orificiu asigurați-vă că tăietorul este ținut aliniat cu slotul, răsucirea tăierii poate cauza ruperea discului. Dacă tăiați prin foi subțiri, permiteți doar tăietorului să se proiecteze doar prin material, penetrarea excesivă poate crește șansele de deteriorare.

6. Dacă se taie piatră sau cărămidă, se recomandă utilizarea unui extractor de praf.

MENTENANȚĂ

Asigurați-vă că polizorul este deconectat de la sursa de alimentare de la rețea, înainte de a încerca orice întreținere.

1. Păstrați fantele de ventilație ale mașinii curate și fără oclucuri. Dacă este posibil, folosiți aerul comprimat în orificiile de evacuare pentru a curăța orice praf intern (trebuie să purtați ochelari de protecție).

2. Păstrați cutia exterioară a mașinii de șlefuit curată și fără grăsime. Nu spălați cu apă sau solvenți abrazivi. Folosiți numai săpun și o cârpă umedă pentru curățarea sculei. Nu lăsați niciodată lichidul să intre în interiorul sculei. Nu scufundați niciodată nici o parte a acestuia într-un lichid.

3. Unelte dvs. nu necesită lubrifiere suplimentară. Nu există piese care să poată fi reparate de utilizator.

4. Păstrați întotdeauna scula electrică într-un loc uscat.

5. Dacă vedeți niște scântei în fantele de ventilație, acest lucru este normal și nu vă va deteriora scula electrică

DEPĂNARE

Cu toate că noul dvs. unelte de tăiat unghiuri este într-adevăr foarte simplu de manevrat, dacă aveți probleme, vă rugăm să verificați următoarele:

1. Dacă polizorul nu funcționează, verificați alimentarea la priză.

2. Dacă roata de șlefuit are joc sau vibrează, verificați dacă flanșa exterioară este strânsă, verificați dacă roata este poziționată corect pe placa de flanșă.

3. Dacă există vreo probă că roata este deteriorată, nu utilizați unealta, deoarece roata deteriorată se poate dezintegra, scoateți-o și înlocuiți-o cu o roată nouă. Aruncați cu ușurință roțile vechi.

4. Dacă se lucrează cu aluminiu sau cu un aliaj moale similar, roata se va înfunda și nu se va șlefui în mod eficient.

PROTECȚIA MEDIULUI

Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul pentru sfaturi de reciclare.

LISTĂ PIESE DE SCHIMB

Nr	Descriere piesa	Cant	Nr	Descriere piesa	Cant
		1	26	Rulment	1
1	Flansa exterioara	1	27	Placa rulment	1
2	Roata taiere	1	28	Armature	1
3	Flansa interna	1	29	Carcasa anti praf	1
4	Scut roata	1	30	Rulment	1
5	Ax de iesire	1	31	Maneca rulmenti	1
7	Cheie 4x5x13	1	32	Deflector vant	1
8	Carcasa praf	1	33	Surube	2
9	Surub cu saiba	4	34	Stator	1
10	Carcasa frontal	1	35	Carcasa	1
11	Garniture	1	36	Surube	4
12	Rulment 6203-2RS	1	37	Capac perie	2
13	Placa	1	38	Perie carbon	2
14	Surub cu saiba	7	39	Arc	2
15	Rotita	1	40	Support perie Carbon	2
16	Saiba flexibila	1	41	Maner stanga	1
17	Rulment	1	42	Capacitor	1
18	Maner auxiliary	1	43	Cablu si stecher	1
19	Cutie de vitezw	1	44	Intrerupator	1
20	Surube	4	45	Maner dreapta	1
21	Pin blocaj	1	46	Surube	2
22	Arc	1	47	Surube	4
23	Saiba flexibila 10	1	48	Clema cablu	1
24	Piulita	1	49	Maneca cablu	1
25	Pinion	1	50	Stecher	1
51	Spanner	1			

Conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 și 09.21/92 R2.

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI ÎN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acoperă viciile de fabricație și componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respectă termenii manualului de utilizare. După expirarea garanției, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparațiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predării produsului către service este de maxim 15 zile lucrătoare.

În cazul în care produsul nu funcționează corespunzător sau are un defect de fabricație (nu porneste sau are componente avariate care împiedică buna funcționare a acestuia) returnarea către distribuitor trebuie efectuată în maxim 48 de ore.

Garantia nu acoperă:

- Defecte cauzate de o exploatare, întreținere și depozitare necorespunzătoare, modificări neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale și leziuni corporale rezultate în urma exploatareii necorespunzătoare a echipamentului.
- Deteriorări cauzate de lichide, patrundere excesivă de praf, distrugere intenționată, utilizare inadecvată (pentru scopuri în care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIA PRODUS: