

SIMBOLURI:

Dublu izolat pentru protecție suplimentară.

Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.

Conformitate CE.

Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.

Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există instalații. Consultați autoritatea locală sau vânzătorul cu amănuntul pentru consultanță privind reciclarea.

Alertă de siguranță.

Vă rugăm să utilizați numai accesoriile suportate de fabricație.

Încărcați bateria doar sub 50°C

Reciclați întotdeauna bateriile

Nu distrugeți bateria prin foc

Nu expuneți bateria la apă

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ A INSTRUMENTULUI ELECTRIC

AVERTISMENT!

Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate duce la șoc electric, incendiu și / sau vătămări grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Termenul "instrument electric" din avertismente se referă la rețeaua de alimentare (cu fir) unealtă electrică sau unealtă electrică cu baterie (fără fir).

1) Securitatea zonei de lucru

a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate și întunecate invită accidente.

b) Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Instrumentele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

c) Țineți copiii și persoanele din apropiere în timp ce acționați un instrument electric. Distracțiile vă pot cauza pierderea controlului.

2) Siguranța electrică

a) Mufele sculei electrice trebuie să corespundă prizei. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu folosiți fișe adaptoare cu scule electrice împământate. Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corporal cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar fi conducte, calorifere, game și frigider. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul tău este împământat.

c) Nu expuneți scule electrice la condiții de ploaie sau umedă. Apa care intră într-un instrument electric va crește riscul de electrocutare.

d) Nu abuzați de cordon. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți mobile. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Când folosiți o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor potrivit pentru uz exterior. Utilizarea unui cablu potrivit pentru uz exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă funcționarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, folosiți o sursă de alimentare protejată cu curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală

a) Rămâneți în alertă, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când operați un instrument electric. Nu folosiți un instrument electric în timp ce sunteți

sunt obosiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

b) Utilizați echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecția ochilor.

Dispun de echipament de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte antiderapantă, pălărie sau protecție auditivă pentru condiții adecvate

reduce leziunile personale.

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție de dezactivare înainte de a conecta la sursa de alimentare și / sau la baterie, să ridice sau să ducă instrumentul. Purtarea de unelte electrice cu degetul pe comutator sau scule electrice care au comutatorul invită la accidente.

d) Îndepărtați orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni aparatul electric. O cheie sau o cheie stânga atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e) Nu exagerați. Mențineți echilibrul și echilibrul în permanență.

Aceasta permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

f) Imbraca-te cum trebuie. Nu purta haine sau bijuterii libere. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de părțile mobile. Hainele libere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părți mobile.

g) Dacă dispozitivele sunt prevăzute pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4) Utilizarea și îngrijirea instrumentelor electrice

a) Nu forțați scula electrică. Folosiți instrumentul electric corect pentru aplicația dvs. Instrumentul corect va face treaba mai bine și mai în siguranță

rata pentru care a fost proiectată.

b) Nu folosiți scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.

Orice instrument electric care nu poate fi controlat cu întrerupătorul este periculos și trebuie reparat.

c) Deconectați fișa de la sursa de alimentare și / sau bateria de la scula electrică înainte de a efectua ajustări, a schimba accesoriile sau a depozita scule electrice. Astfel de măsuri de siguranță preventive reduc riscul de a porni accidental scula.

d) Depozitați scule electrice inactiv la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor necunoscute cu instrumentul electric sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze scula electrică. Instrumentele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neînștruiți.

e) Mențineți scule electrice. Verificați dacă alinierea sau legarea greșită a pieselor mobile, ruperea pieselor și orice alte condiții care ar putea afecta funcționarea uneltelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați scula înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice slab întreținute.

f) Mențineți instrumentele de tăiere ascuțite și curate. Unelte de tăiere corect întreținute cu muchii ascuțite sunt mai puțin susceptibile să se lege și sunt mai ușor de controlat.

g) Folosiți scula electrică, accesoriile și biții de scule etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de munca care trebuie executată. Utilizarea instrumentului electric pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.

5) Utilizarea și îngrijirea instrumentelor pentru baterii

a) Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.

b) Folosiți scule electrice numai cu acumulatori special desemnați.

Utilizarea oricărui alt pachet de baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.

c) Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.

d) În condiții abuzive, lichidul poate fi evacuat din baterie; evita contactul. Dacă apare contactul accidental, spălați-vă cu apă. Dacă lichidul vine în contact cu ochii, solicitați în plus ajutor medical. Lichidul evacuat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.

e) Nu folosiți un pachet de baterii sau un instrument care este deteriorat sau modificat. Bateriile avariate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.

f) Nu expuneți un pachet de baterii sau un instrument la foc sau la temperatură excesivă. Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130 ° C poate provoca explozii.

g) Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau scula în afara domeniului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.

6) Serviciu

a) Reparați instrumentul electric de către o persoană de reparație calificată folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

b) Nu reparați niciodată bateriile deteriorate. Deservirea pachetelor de baterii trebuie efectuată numai de către producător sau furnizori de servicii autorizați.

Avertismente suplimentare de siguranță

Avertizări de siguranță a burghiului

Țineți scula electrică pe suprafețe de prindere izolate, atunci când efectuați o operație în care accesoriul de tăiere poate contacta cabluri ascunse. Tăierea accesoriilor care intră în contact cu un fir „sub tensiune” poate face ca piesele metalice expuse ale sculei electrice să fie „sub tensiune” și ar putea oferi operatorului o șoc electrică.

Riscuri reziduale

Chiar și atunci când instrumentul electric este utilizat ca prescris, nu este posibil să eliminați toți factorii de risc reziduali. În legătură cu construcția și proiectarea instrumentului electric pot apărea următoarele pericole:

- a) Defecte de sănătate rezultate în urma emisiilor de vibrații, dacă instrumentul electric este utilizat pe o perioadă mai lungă de timp sau nu este gestionat corespunzător și întreținut corespunzător.
- b) Leziuni și daune aduse bunurilor din cauza accesoriilor sparte, care sunt brusc rupte.

Avertizare! Acest instrument electric produce un câmp electromagnetic în timpul

Operațiune. În acest caz, acest câmp poate interfera cu activ sau

implanturi medicale pasive. Pentru a reduce riscul de răni grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza acest instrument electric.

SPECIFICATII:

Model		CIRLI 1201,1201E, 1201X, 1201-X, 1201S, 1201 SX
Capacități de fixare	Surub autofiletant	M4-M8
	Surub standard	M4-M12
Viteza fara sarcina (RPM)		0 - 2000 /min
Impacturi per minut		0 - 2800
Voltaj		121V
Cuplu		100NM
Voltaj incarcare		220-240V~50/60Hz
Capacitate baterie		1.5AH

Model		UCIRLI1201
Capacități de fixare	Surub autofiletant	M4-M8
	Surub standard	M4-M12
Viteza fara sarcina (RPM)		0 - 2000 /min
Impacturi per minut		0 - 2800
Voltaj		121V
Cuplu		100NM
Voltaj incarcare		110-120V~60Hz
Capacitate baterie		1.5AH

AVERTISMENTE DE SIGURANTA:

1. Țineți scula electrică prin suprafețe de prindere izolate, atunci când efectuați o operație în care elementul de fixare poate contacta cablurile ascunse.

Elementele de fixare care intră în contact cu un fir „viiu” pot face
a expus părți metalice ale sculei electrice „în direct” și ar putea oferi operatorului un șoc electric

2. Asigurați-vă că nimeni nu este mai jos atunci când utilizați instrumentul din
locații înalte.

3. Țineți instrumentul ferm.

4. Purtați protectoare pentru urechi.

5. Nu atingeți bitul sau piesa de prelucrat imediat după operare. Pot fi extrem de fierbinți și v-ar putea arde pielea.

6. Țineți mâinile departe de părțile rotative.

AVERTIZARE: NU lăsați confortul sau familiaritatea cu produsul (obținut din utilizarea repetată)
înlocuiesc respectarea strictă a regulilor de siguranță pentru produsul subiect.

MISUSE sau nerespectarea regulilor de siguranță menționate în acest manual de instrucțiuni poate
provoca vătămări corporale grave.

SIMBOLURI:

Volti

Curent direct

Viteza fara sarcina

Rotatii pe minut

Numar de lovituri

INSTRUCIUNI DE SIGURANTA PENTRU BATERIE:

1. . Înainte de a utiliza cartușul bateriei, citiți toate instrucțiunile și marcajele de precauție de pe (1) încărcător de baterie, (2) baterie și (3) produs cu baterie.
2. 2. Nu dezasamblați cartușul bateriei.
3. 3. Dacă timpul de operare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea. Poate rezulta într-un risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.

4. Dacă electrolitul îți intră în ochi, clătește-le cu apă limpede și solicită imediat asistență medicală. Poate duce la pierderea vederii.

5. Nu scurtați cartușul bateriei:

(1) Nu atingeți bornele cu niciun material conductiv.

(2) Evitați stocarea cartușului de baterii într-un container cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.

(3) Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau ploaie.

O scurtă baterie poate provoca un curent mare

ÀRZ , RYHUKHDWLQJ , SRVVLEOH EXUQV DQG HYHQ D

pană.

6. Nu depozitați scula și cartușul bateriei în locații în care temperatura poate atinge sau depăși 50 ° C (122 ° F).

7. Nu incinerati cartușul bateriei, chiar dacă este grav deteriorat sau este uzat complet

8. Aveți grijă să nu cădeți sau să nu loviți bateria.

9. Nu folosiți o baterie deteriorată.

10. Bateriile cu ioni de litiu conținute sunt supuse cerințelor legislației privind mărfurile periculoase.

Pentru transporturile comerciale, de ex. de către terți, agenți de expediție, trebuie respectate cerințele speciale privind ambalarea și etichetarea.

Pentru pregătirea articolului expedit, este necesar să se consulte un expert pentru materiale periculoase. Vă rugăm să respectați, de asemenea, reglementări naționale eventual mai detaliate.

Tapează sau maschează contactele deschise și împachetează bateria astfel încât să nu se poată deplasa în ambalaj.

11. Urmați reglementările locale referitoare la descărcarea bateriei.

ATENȚIE: Utilizați numai bateria autentică INGCO. Utilizarea bateriilor INGCO non-autentice sau a bateriilor care au fost modificate poate duce la explozia bateriei, pornirea unui foc, vătămări corporale, etc. De asemenea va viola garantia atat pentru unealta cat si pentru baterie.

SFATURI PENTRU O VIATA DE DURATA A BATERIEI:

1. Încărcați cartușul bateriei înainte de a fi descărcat complet. Întotdeauna opriți funcționarea sculei și încărcați cartușul cu baterii atunci când observați o putere mai mică a sculei.
2. Nu încărcați niciodată o baterie complet încărcată. Supraîncărcarea reduce durata de utilizare a bateriei.
3. Încărcați cartușul bateriei cu temperatura camerei la 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F). Lăsați un cartuș cu baterie fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.
4. Încărcați cartușul bateriei dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă (mai mult de șase luni).

DESCRIERE FUNCTIONALA

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că instrumentul este oprit și că cartușul cu baterii este scos înainte de a regla sau verifica funcția pe unealtă.

Instalarea sau scoaterea cartușului bateriei

ATENȚIE: Opriți întotdeauna instrumentul înainte de a instala sau scoate cartușul cu baterii.

ATENȚIE: Țineți scula și cartușul bateriei. Nerespectarea instrumentului și a bateriei și duce la deteriorarea cartușului sculei și a bateriei și la o vătămare corporală.

Pentru a scoate cartușul bateriei, glisați-l de pe instrument în timp ce glisați butonul din fața cartușului.

Pentru a instala cartușul bateriei, aliniați limba de pe cartușul bateriei cu canelura din carcasă și glisați-o în loc. Introduceți-l până când se blochează în loc cu un pic de clic.

ATENȚIE: Instalați întotdeauna complet cartușul bateriei până când nu poate fi văzut indicatorul roșu. Dacă nu, acesta poate cădea accidental din unealtă, provocând vătămări pentru tine sau cineva din jurul tău.

ATENȚIE: Nu instalați cartușul bateriei cu forță. Dacă cartușul nu glisează ușor, nu este introdus corect.

Indicarea capacității rămase a bateriei

Apăsați butonul de verificare a cartușului bateriei pentru a indica capacitatea rămasă a bateriei. Lămpile indicatoare se aprind câteva secunde.

Lampa indicatoare		Capacitate ramasa
Aprinsa	Stinsa	
		>80%
		30% to 80%
		<30%

Sistem de protecție a sculei / bateriei

Instrumentul este echipat cu un sistem de protecție a sculei / bateriei. Acest sistem întrerupe automat puterea motorului pentru a prelungi durata de viață a sculei și a bateriei. Instrumentul se va opri automat în timpul funcționării dacă scula sau bateria sunt plasate în una dintre următoarele condiții

Protecție la suprasarcină

Atunci când bateria este acționată într-o manieră care face ca aceasta să tragă un curent anormal de ridicat, instrumentul se oprește automat fără nicio indicație. În această situație, opriți instrumentul și opriți aplicația care a determinat supraîncărcarea instrumentului. Apoi porniți instrumentul pentru a reporni.

Protecție la supraîncălzire

Când scula / bateria este supraîncălzită, instrumentul se oprește automat. În această situație, lăsați scula / bateria să se răcească înainte de a porni din nou instrumentul.

ACTIONAREA INTRERUPATORULUI

ATENȚIE: Înainte de a instala carcasa bateriei în instrument, verificați întotdeauna dacă declanșatorul comutatorului funcționează corect și revine la poziția „OFF” atunci când este eliberat.

Pentru a porni instrumentul, pur și simplu trageți declanșatorul. Instrument

viteza este crescută prin creșterea presiunii pe declanșatorul comutatorului. Eliberați declanșatorul comutatorului pentru a se opri.

NOTĂ: Instrumentul se oprește automat dacă continuați să trageți declanșatorul între 6 minute.

Frână electrică

Acest instrument este echipat cu o frână electrică. Dacă instrumentul nu se oprește în mod constant după eliberarea declanșatorului comutatorului, puneți instrumentul în service la un centru de service INGCO.

Schimbarea fortei de impact:

Gradul fortei de impact afisata pe display	Impacturi maxime	Scop	Exemple de aplicatie
High High	3,300 min ⁻¹ (/min)	Strangerea cand forta si viteza sunt necesare	Insurubarea surubelor in material dense.
Low	2,000 min ⁻¹ (/min)	Strangerea cu mai putina forta pentru a evita deformarea capului de surub	Infiletarea suruburilo mici precum M6 sau in materiale ce nu sunt dure.

Puteți modifica forța de impact în trei pași: dur, moale.

Aceasta permite o strângere adecvată lucrării.

De fiecare dată când este apăsat butonul, numărul de lovituri se schimbă în doi pași.

ATENȚIE: verificați întotdeauna direcția de rotație înainte de operare.

ATENȚIE: Folosiți comutatorul de inversare numai după ce instrumentul se oprește complet. Modificarea direcției de rotație înainte de oprirea sculei poate deteriora scula.

ATENȚIE: Când nu funcționați unealta, setați întotdeauna maneta comutatorului invers în poziția de neuitat.

Acest instrument are un comutator invers pentru a schimba direcția de rotație. Apăsați maneta comutatorului de mers invers de partea A pentru rotire în sensul acelor de ceasornic sau de partea B pentru rotirea în sensul acelor de ceasornic.

Când pârghia comutatorului invers este în poziția neutră, declanșatorul comutatorului nu poate fi tras.

NOTĂ: Un mod este disponibil numai atunci când instrumentul se rotește în sensul acelor de ceasornic. Când rotiți în sens invers acelor de ceasornic în modul A, forța de impact și viteza sunt identice cu modul hard.

NOTĂ: Când toate lămpile de pe panoul de comutare se sting, instrumentul este oprit pentru a economisi energia bateriei. Gradul de forță de impact poate fi verificat trăgând declanșatorul comutatorului în măsura în care instrumentul nu funcționează.

NOTĂ: În timp ce trageți declanșatorul comutatorului, gradul forței de impact nu poate fi modificat.

ASAMBLAREA:

Instalarea sau eliminarea bitului driverului /

bucă de priză

Pentru a instala bitul șoferului, trageți manșonul în direcția săgeții și introduceți mufa șoferului în mâneacă, cât mai departe.

Apoi eliberați manșonul pentru a asigura bitul șoferului.

Pentru a îndepărta mufa șoferului, trageți manșonul în direcția săgeții și trageți mufa șoferului afară.

NOTĂ: Dacă bitul șoferului nu este introdus suficient de adânc în mâneacă, manșonul nu va reveni la poziția inițială și bitul șoferului nu va fi securizat. În acest caz, încercați să reinserați bitul conform instrucțiunilor de mai sus.

NOTĂ: După introducerea bitului driverului, asigurați-vă că este bine fixat.

Instalarea carligului:

Cârligul este convenabil pentru agățarea temporară a sculei. Aceasta poate fi instalată pe ambele părți ale instrumentului. Pentru a instala cârligul, introduceți-l într-o canelură în carcasa sculei de o parte și apoi fixați-l cu un șurub. Pentru a scoate, slăbiți șurubul și apoi scoateți-l.

Operarea:

Cuplul de fixare corespunzător poate diferi în funcție de tipul sau dimensiunea șurubului / șurubului, de materialul piesei de prelucrat, etc.

Țineți instrumentul ferm și așezat în partea de sus a buzei șoferului în capul șurubului. Aplicați în prealabil înaintea unei situații de măsurare, în măsurarea în ceea ce privește îngrijirea bitului nostru va aluneca de la șuruburi și instrumente pentru o funcție funcțională.

AVERTISMENT: Dacă se folosește o baterie de reținere pentru o operațiune continuă, reparația la celula 15 minute.

NOTĂ: Folosiți mufa corespunzătoare pentru capul șurubului /

șurubul pe care doriți să îl utilizați.

NOTĂ: Când fixați șurubul M8 sau mai mic, alegeți

o forță de impact corespunzătoare și reglați cu atenție presiunea pe declanșatorul comutatorului, astfel încât șurubul să nu fie deteriorat.

NOTĂ: Țineți scula îndreptată spre șurub.

NOTĂ: Dacă forța de impact este prea puternică sau strângeți șurubul pentru o perioadă mai lungă de timp decât cel arătat în imagine, șurubul sau punctul bițului șoferului pot fi supraîncărcate, dezbrăcate, deteriorate, etc. efectuați întotdeauna o operație de testare pentru a determina timpul de fixare adecvat pentru șurubul dvs.

MENTENANTA:

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că instrumentul este oprit și că cartușul bateriei este scos înainte de a încerca să efectueze inspecția sau întreținerea.

AVIZ: Nu folosiți niciodată benzină, benzină, diluant, alcool sau altele asemenea. Se poate produce decolorarea, deformarea sau fisurile.

Pentru a menține SIGURANȚA și FIABILITATEA produsului, reparațiile, orice altă întreținere sau ajustare ar trebui să fie efectuate de centrele autorizate INGCŌ sau de service din fabrică, folosind întotdeauna piese de schimb INGCŌ.

LISTA PIESE DE SCHIMB:

 SPARE PART LIST					
CIRLI2002,CIRLI2002M,CIRLI2002E,CIRLI20020,CIRLI2002S CIRLI2002-4,CIRLI2002-6,CIRLI2002-8,CIRLI2002-9,UCIRLI2002					
No.	Part Description	Qty	No.	Part Description	Qty
1	Surub ST3.5x18	4	8	Carcasa stanga	1
2	Ansamblu cutie de viteze	1	9	Intreupator JV08-1B A	1
3	Surub M3*6	2	10	Zavor	2
4	Motor 550WB-8021F	1			
5	Surub W ST3.5x16	8			
6	Carcasa dreapta	1			
7	Maner schimbare directie	1			

Conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2.

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre distribuitor trebuie efectuat in maxim 48 de ore.

Garantia nu acopera:

- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatareii necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS:

