

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument:

-Dublu izolat pentru protecție suplimentară

-Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare

-Conformitate CE

-Purtați ochelari de protecție, protecție pentru auz și mască de praf

-Deșeurile ce constau în produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați deșeurile la facilități specializate. Consultați autoritatea locală sau comerciantul pentru sfaturi de reciclare.

- Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate și recomandate de producător

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE INSTRUMENTELOR DE PUTERE

ATENȚIE Citiți toate avertizările ce privesc siguranța și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate cauza risc de electrocutare, incendiu și/sau răni serioase.

Păstrați instrucțiunile și avertismentele pentru viitoare referințe.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente face referință atât la uneltele alimentate pe cablu cât și la cele fără cablu, alimentate pe baterii.

- 1) Siguranță la spațiul de lucru
 - a) Păstrați spațiul de lucru curat și bine luminat. Spațiile întunecate și aglomerate pot cauza accidente.
 - b) Nu operați unealta electrică în preajma substanțelor/gazelor inflamabile sau a prafului. Uneltele electrice produc scântei ce pot duce la pornirea incendiilor.
 - c) Copiii și observatorii sunt preferat să fie la o distanță sigură în timpul utilizării uneltei. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul uneltei.
- 2) Siguranță electrică
 - a) Încărcătorul uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați încărcătorul sub nici o formă. Nu folosiți adaptoare. Încărcătoarele originale și prizele corespunzătoare reduc riscul de electrocutare.
 - b) Evitați contactul direct cu suprafețe împământate precum țevi, radiatoare, etc. Riscul de electrocutare este mai mare dacă corpul dvs intră în contact cu asemenea suprafețe.
 - c) Nu expuneți uneltele electrice ploii sau condițiilor de umezeală. Apa poate pătrunde în unealtă astfel sporind riscul de electrocutare.
 - d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți cablul pentru a căra, a trage sau pentru a scoate unealta din priză. Țineți cablul departe de căldură, ulei, obiecte ascuțite sau părți mișcătoare. Cablurile uzate sporesc riscul de electrocutare.
 - e) Atunci când folosiți unealta afară, folosiți un prelungitor destinate folosirii în aer liber. Acest lucru reduce riscul de electrocutare.
 - f) Dacă folosirea uneltei electrice într-o locație umedă e neaparată, folosiți o sursă de current residual protejată. Acest lucru reduce riscul de electrocutare.
- 3) Siguranță personală
 - a) Fiți alert și nu utilizați unealta dacă sunteți obosit sau sub influența alcool-ului/drogurilor. Un moment de neatenție în timpul utilizării poate duce la răni corporale serioase.
 - b) Utilizați echipament de protecție adecvat. Utilizați mereu protecție oculară. Echipamentul de protecție precum măștile de praf, papuci anti-aderenți, căști, etc utilizate în condițiile necesare pot reduce riscul de accidentare.

- c) Preveniți pornirea accidental. Asigurați-vă ca întrerupătorul e în poziția OPRIT înainte de a conecta unealta la o sursă de current. Manipularea uneltelor electrice cu degetele pe întrerupător poate duce la accidente.
 - d) Înlăturați orice cheie ajustoare înainte de a porni unealta. O cheie lasată atașată unei părți ce se rotește poate rezulta în accidente.
 - e) Păstrați mereu o poziție de lucru confortabilă, în care să vă asigurați că aveți un bun control asupra uneltei.
 - f) Imbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul, hainele și mănușile departe de părțile mișcătoare.
- 4) Folosirea și întreținerea uneltei electrice
- a) Nu forțați unealta. Folosiți unealta corespunzătoare pentru aplicația dvs. Unealta corectă va face treaba mai bine și mai sigur.
 - b) Nu utilizați unealta dacă întrerupătorul de putere e stricat. O unealtă ce nu poate fi controlată e periculoasă.
 - c) Deconectați unealta de la orice sursă de current înainte de a face ajustări, a schimba accesorii sau de a o stoca. Aceasta măsură poate preveni pornirea accidentală a uneltei.
 - d) Stocați uneltele electrice în locuri unde copiii și persoanele nefamiliarizate cu aceste unelte nu le pot folosi. Uneltele electrice sunt periculoase dacă sunt folosite de o persoană neinstruită.
 - e) Mențineți-vă unealta într-o stare de funcționare bună. Verificați îmbinările, părțile mișcătoare, și orice alt factor ce ar putea afecta funcționarea uneltei.
 - f) Mențineți uneltele de tăiat curate și ascuțite. Ca urmare a acestui lucru uneltele vor fi mai ușor de controlat și utilizat.
 - g) Utilizați uneltele, accesoriile, etc în concordanță cu instrucțiunile date, luând în considerare condițiile de lucru. Utilizarea uneltelor în alte scopuri decât cele indicate poate duce la situații periculoase.
- 5) Service
- a) Service-ul uneltelor trebuie făcut doar de persoanele autorizate folosind doar părți originale. Acest lucru garantează siguranță în timpul utilizării uneltei.

Riscuri reziduale

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) defectele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații, dacă sculele electrice sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.
- b) Accidente și daune materiale datorate accesoriilor rupte care sunt sparte brusc.

Avertizare! Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implant medical înainte de a folosi acest instrument electric.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA:

AVERTIZARE!

Citiți toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șoc electric, incendiu și / sau vătămări grave. Termenul "instrument electric" în toate avertismentele enumerate mai jos se referă la rețeaua de alimentare (cu fir) instrument de putere.

1) Zona de lucru

a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.

Zonele aglomerate și întunecate invită accidente.

b) Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.

Instrumentele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

c) Țineți copiii și persoanele din apropiere în timp ce acționați un instrument electric.

Distracțiile vă pot cauza pierderea controlului.

2) Siguranța electrică

a) Mufele sculei electrice trebuie să corespundă prizei. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu folosiți fișe adaptoare cu scule electrice împământate.

Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corporal cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar fi conducte, calorifere, game și frigidere.

Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul tău este împământat.

c) Nu expuneți scule electrice la condiții de ploaie sau umedă.

Apa care intră într-un instrument electric va crește riscul de electrocutare.

d) Nu abuzați de cordon. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică.

Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți mobile.

Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală

a) Rămâneți în alertă, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când operați un instrument electric. Nu folosiți un instrument electric în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.

Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

b) Utilizați echipamente de siguranță. Purtați întotdeauna protecția ochilor.

c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția dezactivat înainte de conectare.

Purtați unelte electrice cu degetul pe întrerupător sau conectați scule electrice care au pornit invită accidente.

d) Îndepărtați orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni aparatul electric.

O cheie sau o cheie pentru o rotire

o parte din scula electrică poate duce la vătămări corporale.

e) Nu exagerați. Mențineți echilibrul și echilibrul în permanență.

Aceasta permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

f) Imbraca-te cum trebuie. Nu purta haine sau bijuterii libere. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de părțile mobile.

Hainele libere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părți mobile.

g) Dacă dispozitivele sunt prevăzute pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.

Utilizarea acestor dispozitive poate reduce pericolele legate de praf.

4) Utilizarea și îngrijirea instrumentelor electrice

a) Nu forțați scula electrică. Folosiți instrumentul electric corect pentru aplicația dvs. Instrumentul corect va face treaba mai bine

și mai sigur la rata pentru care a fost proiectat.

b) Nu folosiți scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.

Orice instrument electric care nu poate fi controlat cu întrerupătorul este periculos și trebuie reparat.

c) Deconectați fișa de la sursa de alimentare înainte de a face ajustări,

d) Depozitați scule electrice inactiv la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu instrumentul electric sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze scula electrică.

Instrumentele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neînstruiți.

d) Mențineți scule electrice. Verificați dacă alinierea sau legarea greșită a pieselor mobile, ruperea pieselor și orice alte condiții care ar putea afecta funcționarea uneltelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați scula înainte de utilizare.

f) Mențineți instrumentele de tăiere ascuțite și curate. Unelte de tăiere corect întreținute cu muchii ascuțite sunt mai puțin susceptibile să se lege și sunt mai ușor de controlat.

g) Utilizați scula electrică, accesoriile și biții de scule etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni și în modul destinat pentru tipul particular de scule electrice, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care trebuie executate.

Utilizarea instrumentului electric pentru operațiuni diferite din cea prevăzută poate duce la o situație periculoasă.

1. Service

a) Reparați instrumentul electric de către o persoană de reparație calificată folosind numai piese de schimb identice.

Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru burghie

1. Însă purtați protectoare pentru urechi cu burghie de impact. Expunerea la zgomot poate provoca pierderi de auz.

2. Utilizați întotdeauna protecție pentru ochi atunci când folosiți acest burghiu de impact.

3. Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar furnizat cu instrumentul. Pierderea controlului poate provoca vătămări personale.

4. Verificați întotdeauna pereții și tavanul pentru a evita cablurile de alimentare și conductele ascunse. Un detector de metale poate fi obținut de la orice magazin bun de bricolaj în acest scop.

5. Nu porniți burghiul cu cheia de mandrin în mandrină.

6. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare nu este „pornit” înainte de a vă conecta. Opriți întotdeauna înainte de a pune jos burghiul.

7. Îndreptați ferm găuritul cu impact în ambele mâini.

8. Asigurați-vă că burghiul este strâns în siguranță.

9. Nu folosiți burghie deteriorate sau uzate.

OPERAREA:

Schimbarea direcției de rotație (vezi Dia6)

Pentru a schimba direcția de rotație, împingeți selectorul înainte / înapoi în poziția "R" indicată pe burghiul dvs. Rotirea va fi acum rotire înainte. Apăsați selectorul înainte / înapoi în poziția "L" indicată pe burghie.

Rotația va fi rotație inversă.

Notă: Nu mișcați niciodată comutatorul înainte / înapoi în timp ce burghiul în funcțiune sau întrerupătorul de pornire / oprire este blocat, deoarece acest lucru va deteriora burghiul.

MENTENANTA SI DEPANARE PROBLEME:

Sugestii de lucru

1. gaurire beton si zidarie

Selectați comutatorul selectorului de acțiune de foraj / impact în poziția „simbolul ciocanului”. Burghie de carbură de tungsten trebuie folosită întotdeauna pentru forarea zidăriei, betonului etc., cu viteză mare.

2. gaurire otel

Selectați comutatorul selectorului de acțiune a burghiei / impactului în poziția „simbolul burghiului”. HSS burghiile trebuie să fie întotdeauna utilizate pentru găurirea oțelului cu o viteză mai mică.

3. Insurubare

Selectați comutatorul selectorului de acțiune a burghiei / impactului în poziția „simbolul burghiului”. Utilizați o viteză mică pentru a introduce sau scoate șuruburile.

4. găuri pilot

Atunci când găuriți o gaură mare din material dur (de exemplu oțel), recomandăm mai întâi să găuriți o gaură pilotă mică înainte de a folosi o burghiu mare.

5. Gresie

Selectați comutatorul selectorului de acțiune de foraj / impact la poziția „simbolului de foraj” pentru a găuri țiglă. Când pătrunderea gresiei, treceți în poziția „simbolul ciocanului”.

6. Răciți motorul

Dacă scula electrică devine prea caldă, setați viteza maximă și nu folosiți nicio sarcină timp de 2-3 minute pentru a răci motorul.

MENTENANTA:

1. Instrumentul dvs. electric nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. În instrumentul dvs. electric nu există piese care pot fi reparate de utilizator.

2. Nu folosiți niciodată apă sau produse de curățare chimice pentru a curăța instrumentul electric. Ștergeți curat cu o cârpă uscată.

3. Depozitați întotdeauna instrumentul electric într-un loc uscat.

4. Păstrați curat fantele de ventilație ale motorului.

5. Dacă vedeți niște scântei care clipește în fante de ventilație, acest lucru este normal și nu vă va deteriora scula electrică.

6. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special sau un ansamblu disponibil de la producător sau agentul său de service.

Depanare

1 Dacă burghiul dvs. nu va funcționa, verificați alimentarea de la priza de alimentare.

2 Dacă burghiul nu se taie corect, verificați claritatea burghiului, înlocuiți burghiul dacă este uzat. Verificați dacă burghiul este setat să rotească înainte pentru o utilizare normală.

3 Dacă o defecțiune nu poate fi remediată, întoarceți burghiul la un personal de reparații calificat pentru service.

LISTA PIESE DE SCHIMB

Nr	Denumire	Cant
1	surubM6x25	1
2	Mandrina	1
3	Fus de iesire	1
4	Cheie semicirculara 3x10	1
5	Bila otel 5	1
6	Rulment 6001	1
7	Saiba elastic 12	2
8	Distantier	1
9	Arc 1x13.6x23	1
10	Distantier	1
11	Roata	1
12	Saiba elastic	1
13	Scut uleiq	1
14	Support	1
15	Selector impact	1
16	Gaurire/impact selector	1
17	Arc 0.5x3.5x9.5	1
18	Bilaotel4	1
19	Rulment 608	1
20	Rotor	1
21	Rulment607	1
22	Stator	1
23	Carcasa	1
24	Surub ST4.2x16	11
25	Surub ST2.9x12	4
26	Perie carbo	2
27	Intrerupator	1
28	Support perie	2
29	Arc	2

30	Inductor	1
31	Capacitor	1
32	Surub ST4.2x13	2
33	Clema cablu	1
34	Protective cablu	1
35	Cablu si stecher	1
36	Carcasa	1
37	Indicator adancime	1
38	Maner auxiliary	1

Conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2.

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre distribuitor trebuie efectuat in maxim 48 de ore.

Garantia nu acopera:

- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatareii necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS: