

Curățați echipamentul din exterior.

Se spală cu apă curată. Folosiți peria și detergentul pentru a îndepărta poluare încăpățânată. Introduceți pompa într-un recipient cu apă curată, deschideți-o pentru o perioadă de timp și spălați-o în pompă.

Depozitare

Dacă există riscul de îngheț, îndepărtați echipamentul și accesoriile, și curățați-l și păstrați-l într-un loc ferit de îngheț.

Utilizarea scopului

Pompa este utilizată în principal la subsol. Când este instalat la partea inferioară a arborelui, pompa previne filtrarea în subsol.

Poate fi, de asemenea, utilizat pentru alimentarea cu apă și drenaj, cum ar fi uz casnic, agricultură, grădinărit, conducte și altele adecvate ocazii.

Echipamente de proces

Produsele marcate cu simboluri adiacente nu vor fi tratate ca gunoi domestic. Trebuie să vă ocupați de aceste electrice vechi și echipamente electronice separat.

Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru a vedea dacă pot fi tratate corect. Faceți echipamentele vechi disponibile pentru reciclare, procesare, sau alte forme de a doua utilizare prin manipulare separată.

Puteți evita poluarea mediului înconjurător făcând acest lucru.

Ambalaje de eliminare

Ambalajul este realizat din carton și marcajul corespunzător plastic. Aceste materiale pot fi reciclate.

Date tehnice:

Model	SPC4001	SPC4001-5
Tensiunea nominală	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 60 Hz
Ieșire nominală	400 W	400 W
Tipul de protecție	IPX8	IPX8
Max. transportând suma	117L/min	117L/min
Max. adâncimea de scufundare	7m	7m
Max. Marimea unui bob	5mm	5mm
Pentru apă curată		
Max. înălțimea de alimentare	8m	8m

Pericol de deteriorare a echipamentului!

Dimensiunea particulelor menționate nu poate fi utilizată pentru pietriș simplu sau piatră, ci adecvată pentru variabilitatea moale a particulelor sau a unor lucruri similare care nu pot fi introduse în pompa de apă.

Lista piese de schimb:

Nr	Denumire	Cant
1	Cablu de alimentare	1
2	Comutator plutitor	1
3	Clemă	1
4	Teacă de cablu	1
5	Mâner	1
6	Shim	2
7	4.5 Primăvară	2
8	Pin cilindric	2
9	Ansamblu șurub	2
10	Șurub autofiletant	4
12	Bloc de locație	4
13	Carcasa pompei spate	2
14	Teacă de cablu	1
15	Teacă de cablu	1
16	Cataramă de cablu	1
17	Șurub autofiletant cu	1
18	Cross Groove Disc Head	1
19	Cataramă de cablu	1
20	Capacitate	1
21	Bloc de cablu	3
22-32	Șurub filetat personalizat	1
33	Ansamblu motor	1
34	Inel O	2
35	Reglarea garniturii	1
36	Rotor	1
37	Nuca	1
38	Ansamblul carcasei pompei principale	1
39	Inel O	1
40	Baza	4
43	Inel O	2
44	Cot	1
45	Conector de ieșire	1
1	Șurub autofiletant cu	1
2	Cross Groove Disc Head	1
3	Cablu de alimentare	1
4	Comutator plutitor	1
5	Clemă	1
6	Teacă de cablu	2
7	Mâner	2
8	Shim	2
9	4.5 Primăvară	2
10	Pin cilindric	4

12	Ansamblu șurub	4
13	Șurub autofiletant	2
14	Bloc de locație	1

Conformitate

Noi, SC BERVAS SRL, cu sediul in Sarasau nr. 804, Nr. Reg. Com. J/24/306/2005, CUI: RO17260366, declarăm pe proprie raspundere, ca produsul este in conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2.

La care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu cerintele esentiale de sanatate si securitate ale urmatoarelor directive europene:

- Directiva masini **2006/42/EC (HG 1029/2008)** completata de directiva **2009/127/EC (HG 517/2011)** privind introducerea pe piata a masinilor industriale;
- Directiva **2006/95/EC (HG 1302/2009)** si, incepand cu 20.04.2016 noua directiva de joasa tensiune
- Directiva **2011/65/EU RoHS (HG 322/2013)** privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamente electrice si electronice
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica **2004/108/EC (HG 982/2007 republicata)** si incepand cu 20/04/2016 noua directive privind compatibilitatea electromagnetica **2014/30/EU** refertitoare la stabilirea conditiilor de introducere pe piata si functionare a aparatelor electrice si electronice din punctul de vedere a al copatibilitatii electromagnetice, respective ala urmatoarelor standarde europene armonizate:

EN60745-1:2009+A11:2010 privind nivelul de zgomot/vibratie;
EN60745-2:17:2010 privind cereri de siguranta;
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 privind compatibilitatea electromagnetica, partea 1: emisii;
EN55014-2:2015 privind compatibilitatea electromagnetica, partea 2: imunitate,
EN61000-3-2:2014 privind compatibilitatea electromagnetica, partea 3-2: limitari pentru
emisii de curent daunatoare
EN610000-3-3:2013 privind compatibilitatea electromagnetica partea 3-3: limitari a
schimbarilor de voltaj, fluctuari de voltaj, pentru echipament avand un
curent nominal <= 16A.

Marcajul CE a fost aplicat in urma emiterii Certificatului CE de Conformitate de catre Ingco Global Tools CO., Ltd

Importat de : **BERVAS SRL**

Locul si data declaratiei:

Sarasau,

SC BERVAS SRL

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre distribuitor trebuie efectuat in maxim 72 de ore.

Garantia nu acopera:

- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatareii necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS: