

1. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

AVERTIZARE! Atunci când utilizați acest tip de scule, trebuie respectate întotdeauna măsurile de bază pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și rănire.

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a încerca să utilizați acest produs și păstrați aceste instrucțiuni. Familiarizați-vă cu toate operațiunile descrise în aceste instrucțiuni de utilizare. Acest produs trebuie să fie utilizat și utilizat de utilizatori cu experiență.

Dacă dați acest aparat altora, vă rugăm să le furnizați și acest manual de instrucțiuni.

Citiți, de asemenea, toate marcasele de pe produs. Simbolurile de pe instrumente sunt explicate în manual.

Utilizați acest aparat așa cum este descris în acest manual de instrucțiuni. Este strict interzisă utilizarea acestui instrument pentru alte aplicații decât cele descrise în acest manual.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la răniri grave și, în unele cazuri, la deces. Acest produs este destinat numai pentru uz casnic privat. Nu-l utilizați în scopuri comerciale.

Nu lăsați niciodată persoanele care nu sunt familiarizați cu aceste instrucțiuni sau copiii să utilizeze acest produs. Reglementările naționale pot limita utilizarea mașinii.

Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu trebuie să utilizeze acest produs

Rețineți că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau riscuri pentru alte persoane sau proprietatea acestora.

Nu utilizați instrumentul dacă sunteți beat, obosit, sub influența drogurilor sau bolnav. Nu utilizați instrumentul dacă nu vă aflați într-o stare fizică adecvată.

Acest instrument este destinat utilizării în exterior. Nu-l folosiți niciodată în interior. La transportul utilajului:

o Asigurați mașina în timpul transportului pentru a preveni pierderea combustibilului, deteriorarea sau rănirea.

o Folosiți o husă de transport pentru a proteja tăietorul în timpul transportului.

Țineți oamenii și animalele departe de zona de lucru. Copiii și persoanele care nu știu cum să folosească acest instrument nu trebuie să îl atingă și să îl manipuleze.

Păstrați-le la cel puțin 15 m de mașină în timpul funcționării,

Utilizați produsul numai la lumina zilei sau la lumină artificială bună.

Când utilizați aparatul, purtați întotdeauna echipament de protecție complet, inclusiv cască, mască de protecție, protecție pentru urechi, mănuși, încălțăminte antiderapantă și îmbrăcăminte de protecție.

Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați cămăși largi sau descheiate. Nu purtați bijuterii care pot intra în contact cu piese în mișcare. Dacă aveți părul lung, legați-l și purtați o cască de siguranță adecvată.

Nu folosiți produsul cu protecții sau scuturi deteriorate sau scuturi sau scuturi în poziție. Păstrați mâinile și picioarele aparatului în orice moment și mai ales când opriți și porniți aparatul.

Nu utilizați instrumentul într-o zonă în care ventilația este slabă. Emisiile de gaze pot cauza răniri. Nu lucrați când plouă și pe vreme rea. Nu utilizați instrumentul în locuri umede.

Nu utilizați instrumentul în prezența lichidelor sau gazelor inflamabile.

Atenție: Mașina eliberează gaze când este folosită. Evitați să intrați în contact cu aceste gaze.

Păstrați zona de lucru liberă. Înainte de a lucra, inspectați zona de lucru și îndepărtați materialele sau obiectele care ar putea provoca accidente.

Nu forțați instrumentul.

Utilizați numai accesoriile furnizate sau recomandate de producător. Utilizarea altor accesorii poate duce la un accident. Citiți secțiunea „Date tehnice” din acest manual de instrucțiuni sau cereți sfatul distribuitorului dumneavoastră.

Nu te apleca. Păstrați un scaun bun și echilibru în orice moment.

Pentru a întreține cu atenție sculele și accesoriile, păstrați sculele tăiate ascuțite și curate pentru performanțe mai bune și mai sigure. Urmați instrucțiunile din acest manual pentru a lubrifia și a schimba accesoriile.

Verificați întotdeauna mașina înainte și după operare. Dacă instrumentul este deteriorat sau defect, opriți utilizarea instrumentului și aduceți-l la un service autorizat pentru inspecție și reparații.

Opriți instrumentul după utilizare, când îl lăsați nesupravegheat, când schimbați aceste accesorii și înainte de service.

Păstrați mânerul uscat, curat și fără uleiuri și grăsimi.

Fiți concentrat atunci când utilizați instrumentul. Uită-te la ceea ce faci, ai sens și nu folosi instrumentul când ești obosit.

Scoateți protecția lamei înainte de a utiliza instrumentul.

O protecție deteriorată sau o altă parte trebuie reparată sau înlocuită corespunzător de un centru de service autorizat, cu excepția cazului în care se specifică altfel în acest manual de instrucțiuni.

Nu utilizați instrumentul dacă demarorul nu funcționează (dacă nu poate fi pornit și oprit).

Așezați echipamentul într-o zonă bine iluminată pe o suprafață plană, stabilă, uscată și bine ventilată, departe de materialele inflamabile și cu spațiu suficient pentru scântei și ascuțirea deșeurilor.

Nu permiteți nimănui, în special copiilor, să vină pe o rază de cel puțin cinci metri în jurul zonei de lucru atunci când toate lucrările sunt în desfășurare.

Opriți imediat instrumentul în cazul unei defecțiuni a motorului sau a butonului ON / OFF sau în caz de zgomot neobișnuit.

Nu utilizați instrumentul dacă demarorul este deteriorat.

Nu mișcați lanțul cu mâna cu roata în mișcare. Nu opriți lanțul cu mâinile sau alte obiecte.

Tratați dinții lanțului cu precauție în timpul funcționării; pot provoca tăieturi severe.

Când nu este utilizată, aparatul trebuie depozitat într-un loc uscat, blocat, la îndemâna copiilor.

Înainte de a utiliza produsul și după orice șoc, vă rugăm să verificați dacă există urme sau deteriorări. Vă rugăm să efectuați reparații dacă este necesar.

Opriți întotdeauna mașina:

- o De fiecare dată când lăsați dispozitivul nesupravegheat;

- o Înainte de a elibera o obstrucție;

- o Înainte de a verifica, curăța sau lucra la produs;

- o după ce a lovit un obiect străin;

- o De fiecare dată când produsul începe să vibreze anormal.

Acordați atenție rănilor la picior și tăiere.

Inspectați și întrețineți în mod regulat produsul. Reparațiile trebuie efectuate numai de un centru de service autorizat sau de un specialist calificat similar.

Când nu este utilizat, păstrați produsul la îndemâna copiilor.

Copiii nu trebuie să se joace cu pungi de plastic, foi și piese mici! Nu le lăsați la îndemâna copiilor. Există pericolul sufocării!

Când transportați instrumentul, adăugați întotdeauna protecția lamei pe lamă. Purtați întotdeauna scula ținând mânerul, niciodată lama.

Nu utilizați produsul pe o suprafață alunecoasă.

Nu utilizați produsul pe pante abrupte și alunecoase.

Când vă planificați programul de lucru, acordați suficient timp pentru odihnă. Limitați utilizarea continuă a dispozitivului, de exemplu, utilizați 30 ~ 40 de minute pe sesiune și luați 10 ~ 20 de minute de odihnă între sesiunile de lucru. Lucrați maximum două ore pe zi

Dacă aparatul a lovit obiecte străine, verificați dacă instrumentul este deteriorat și aduceți-l la reparație dacă este necesar.

Nu așezați nicio parte a corpului pe lanț atunci când drujba funcționează. Înainte de a porni ferăstrăul cu lanț, asigurați-vă că lanțul nu este în contact cu nimic. Un moment de neatenție în timpul utilizării poate provoca lipirea hainelor sau a părții corpului de lanț.

Țineți întotdeauna mânerul din spate al ferăstrăului cu mâna dreaptă și mânerul frontal cu mâna stângă. Țineți ferăstrăul cu lanț inversând mâinile crește riscul de vătămare corporală și nu trebuie folosit niciodată.

Pentru ferăstrăul cu lanț proiectat cu ghidajul lanțului pe partea stângă, referința la pozițiile „mâna dreaptă” și „mâna stângă” este inversată.

Când tăiați o ramură care este supusă stresului, acordați atenție riscului de revenire elastică. Când tensiunea fibrelor de lemn este eliberată, membrul cu arc poate lovi operatorul și / sau proiecta ferăstrăul cu lanț fără control.

Fiți extrem de precauți când tăiați peria și arbuști tineri. Materialele fine pot prinde lanțul de tăiere și pot fi aruncate ca un bici în direcția dvs. sau puteți pierde echilibrul sub efectul tracțiunii.

Urmați instrucțiunile pentru accesorii de lubrifiere, tensiune și schimbare a lanțului. Un lanț a cărui tensiune și lubrifiere sunt incorecte poate rupe sau crește riscul de revenire.

Păstrați mânerul uscat, curat și fără ulei și grăsimi. Mânerul gras, gras este alunecoasă și provoacă pierderea controlului.

Tăiați numai lemn, precum și pentru tăierea și tăierea lemnului. Nu folosiți ferăstrăul cu lanț în alte scopuri. De exemplu: nu-l folosiți pentru tăierea plasticului, zidăriei sau a materialelor de construcție, altele decât lemnul. Utilizarea ferăstrăului cu lanț pentru alte operațiuni decât cele specificate poate duce la situații periculoase.

Aveți grijă când utilizați mașina pe vreme furtunoasă. Nu utilizați mașina în timpul trăsnetelor, a furtunilor sau a vremii nefavorabile în general.

Există avantajul utilizării barei de protecție cu vârf furnizate la tăierea copacilor și a ramurilor groase.

Efectuați verificarea funcțională regulată a ambreiajului. Ar trebui să nu existe mișcări ale lanțului la ralanti.

Când folosiți scula, aveți grijă la emisiile de gaze de eșapament, la ceața de ulei de lubrifiere și la praful de fierăstrău; evitați să vă expuneți la acestea și purtați echipament de protecție.

Purtați mănuși de protecție la asamblare, demontare, ascuțirea tensionării lanțului și la manipularea barei de ghidare.

Reglajele ghidajului și ale lanțului se efectuează cu motorul oprit. Verificați și testați periodic frâna lanțului.

Pericolele pot fi întâlnite în timpul utilizării ferăstrăului, de exemplu blocarea lanțului ferăstrăului. Pentru a reduce pericolele, urmați instrucțiunile pentru operația de tăiere; verificați întotdeauna starea instrumentului. Nu porniți ferăstrăul cu lanț direct într-un copac.

Manipularea combustibilului

Fiți foarte atenți la manipularea combustibililor. Sunt inflamabile, iar vaporii sunt explozivi. Folosiți numai un recipient aprobat.

Nu scoateți niciodată capacul de combustibil și nu adăugați combustibil în timp ce aparatul este pornit. Opriți unitatea și lăsați motorul și componentele de evacuare să se răcească înainte de realimentare.

Nu fuma.

Nu alimentați niciodată în interiorul unei camere

Nu depozitați niciodată instrumentul și tava de combustibil în interiorul locului unde există o flacără goală, cum ar fi lângă un încălzitor de apă.

Dacă s-a vărsat combustibil, nu încercați să porniți mașina, ci mai degrabă îndepărtați-o de vărsare înainte de a începe să o utilizați. Curățați orice scurgeri.

Înlocuiți și strângeți capacul rezervorului de combustibil după realimentare.

Urmați instrucțiunile din acest manual pentru umplerea sculei cu combustibil.

În timpul întreținerii și depozitării

Opriți instrumentul și așteptați până când se oprește. Asigurați-vă că toate piesele în mișcare s-au oprit. Lăsați mașina să se răcească înainte de a efectua inspecția, reglajele, întreținerea, întreținerea și depozitarea.

Depozitați instrumentul acolo unde vaporii de combustibil nu vor ajunge la flacără sau scântei.

Când transportați și depozitați, așezați întotdeauna scula în dispozitivul de protecție și dispozitivul de protecție de pe ea.

Cauzele recuperărilor și prevenirii de către operator

Saltul poate apărea atunci când gura sau capătul ghidajului lanțului atinge un obiect sau când lemnul strânge și ciupe lanțul de tăiere în secțiunea de tăiere.

Contactul vârfului poate provoca, în unele cazuri, o reacție bruscă inversă prin sărirea ghidajului lanțului în sus și înapoi către operator.

Ciupirea lanțului de tăiere pe partea superioară a ghidajului de lanț poate forța brusc ghidajul de lanț către operator.

Oricare dintre aceste reacții poate duce la pierderea controlului ferăstrăului care poate duce la vătămări corporale grave. Nu vă bazați exclusiv pe dispozitivele de siguranță încorporate în ferăstrău. În calitate de utilizator de ferăstrău cu lanț, trebuie luate toate măsurile pentru a elimina riscul de accident sau rănire în timpul tăierii.

Saltul rezultă din utilizarea necorespunzătoare a instrumentului și / sau proceduri sau condiții de operare incorecte și poate fi evitată luând măsurile de precauție corespunzătoare specificate mai jos:

Țineți ferăstrăul cu ambele mâini ferm, cu degetele mari și degetele care înconjoară mânerul ferăstrăului și plasați corpul și brațele pentru a vă permite să rezistați forțelor de recuperare. Forțele de recuperare pot fi controlate de operator, dacă sunt luate măsurile de precauție adecvate. Nu permiteți pornirea ferăstrăului cu lanț.

Nu întindeți brațul prea departe și nu tăiați deasupra înălțimii umerilor. Acest lucru ajută la prevenirea contactelor finale neintenționate și permite un control mai bun al ferăstrăului cu lanț în situații neprevăzute.

Utilizați numai ghidajele și lanțurile de înlocuire specificate de producător. Ghidajele și lanțurile de înlocuire incorecte pot cauza ruperea și / sau revenirea lanțului.

Urmați instrucțiunile producătorului pentru ascuțirea și întreținerea ferăstrăului cu lanț. A scăderea nivelului gabaritului de adâncime poate duce la o creștere a recuperărilor.

Riscuri reziduale

Chiar dacă utilizați acest produs în conformitate cu toate cerințele de siguranță, riscul potențial de rănire și deteriorare rămâne. Următoarele pericole pot apărea în structura și designul acestui produs:

Fiți întotdeauna vigilenți atunci când utilizați acest produs, astfel încât să puteți recunoaște și gestiona riscurile.

Intervenția rapidă poate preveni vătămări grave și daune materiale.

Opriti și deconectați instrumentul dacă există defecțiuni. Verificați-l de către un profesionist calificat și efectuați reparațiile, dacă este necesar, înainte de al utiliza din nou.

Există consecințe nocive asupra sănătății care rezultă din emisia de vibrații dacă produsul este utilizat pentru perioade lungi de timp sau nu este gestionat și întreținut în mod corespunzător. Există riscul de rănire și deteriorare a bunurilor datorită atașamentelor sau a impactului brusc al obiectelor ascunse atunci când se utilizează tăierea.

Pericol de rănire a persoanelor și bunurilor cauzate de obiecte zburătoare

Utilizarea prelungită a acestui produs expune operatorul la vibrații și poate produce așa-numita boală „degetul alb”. Pentru a reduce riscul, purtați mănuși și mențineți-vă mâinile calde. Dacă apare oricare dintre simptomele „sindromului degetului alb”, solicitați asistență medicală imediată. Simptomele „degetului alb” includ amorțeală, pierderea sensibilității, furnicături, furnicături, durere, pierderea forței, modificări de culoare sau starea pielii. Aceste simptome apar de obicei pe degete, mâini sau încheieturi. Riscul crește la temperaturi scăzute.

Simboluri

Avertizare simbol avertisment

Citiți și consultați aceste instrucțiuni de utilizare

ochelari de protecție

Purtați echipament de siguranță care include cască, cască de protecție și protecție

Valoarea emisiilor sonore conform Directivei Europene 2000/14 / CE

Acest instrument trebuie utilizat de persoane instruite pentru tăierea copacilor; Citiți acest manual de instrucțiuni!

Trebuie evitat contactul capătului barei cu orice obiect.

Nu acționați scula cu o singură mână. Ține-l întotdeauna cu ambele mâini.

Purtați echipament de protecție complet în timpul funcționării (cască, ghete, ochelari, mănuși, îmbrăcăminte de protecție)

Purtați mănuși de siguranță

Purtați pantofi de Securitate

- 1- Lanț
- 2- Ghidul lanțului
- 3- Protecția mânerului
- 4- Mâner principal
- 5- Declanșator de siguranță
- 6- Accelerator
- 7- Mâner spate
- 8- Rezervor de combustibil
- 9- Frânghia de pornire
- 10- Rezervor de ulei
- 11- Protecție lanț ghidaj 12- suport
- 13- șuruburi
- 14- Sticlă pentru amestecul de combustibil 15- Trusă de scule
- 16- Filtru de aer
- 17- Piuliță de fixare
- 18- Șuruburi de fixare 19- Comutator ON / OFF
- 20- Maneta de sufocare

DATE TEHNICE:

Modelul GCS5451811

Tipul de motor (motor pe benzină în 2 timpi răcit cu aer)

Volumul rezervorului de combustibil 550cm³

Volumul rezervorului de ulei 260cm³

Turația la ralanti a motorului 3100 ± 300 / min

Viteza motorului cu cutterul în funcțiune 4300 / min

Putere maximă 1,8 kW

Deplasare 46cm³

Turația maximă a motorului 8000 / min

Turația maximă a motorului 11000 / min

Greutate (rezervor gol, fără accesorii) 5,5 kg

Lungime de tăiere 43cm (18")

Pasul lanțului 8.255 mm (0.325")

Ecartament lanț 1,47 mm (0,058")

Viteza maximă a lanțului 22m / s

Tipul lanțului BE18-72-5810P

Tipul barei de ghidare 0.325-72-0.058

Pinion (număr de dinți x pas) 7 dinți 9,525 mm

3. ASAMBLARE A. Asamblarea ghidajului lanțului IMPORTANT: Mașina nu trebuie pornită în timpul asamblării. Purtați mănuși de protecție atunci când manipulați lama. 1) Trageți dispozitivul de protecție spre partea din față pentru a verifica dacă frâna de lanț nu este cuplată. 2) Slăbiți piulițele și scoateți capacul lanțului. 3) Atașați suportul în partea din spate a ansamblului motor cu un șurub. 4) Instalați ghidajul și montați lanțul pe pinion și ghidați-l în direcția indicată în diagramă.

5) Atașați suportul și înșurubați-l în poziție.

6) Reinstalați capacul și înșurubați-l cu cele două șuruburi.

7) Reglați tensiunea lanțului rotind șurubul de tensiune până când curelele ating doar partea inferioară a barei. Verificați dacă lanțul este rotit corect și strâns.

În timp ce ridicați ghidajul lanțului, rotiți șurubul de conținut pentru a aplica tensiunea corectă lanțului. Apoi blocați piulițele carterului.

Rotiți lanțul cu mâna pentru a verifica dacă se rotește fără rezistență excesivă și că este strâns corespunzător.

Repetăți instalarea dacă lanțul nu este strâns.

b. Reglarea tensiunii lanțului

Motorul sculei trebuie oprit înainte de a regla tensiunea lanțului.

Asigurați-vă că lanțul este în interiorul canelurii ghidajului. Țineți ghidul de vârful său. Reglați tensiunea lanțului cu șurubul de reglare a tensiunii până când dinții lanțului ating atingerea fundului ghidajului.

Rotiți șurubul de reglare a tensiunii lanțului în sensul acelor de ceasornic până când lanțul este strâns. Nu întindeți prea mult lanțul. Verificați tensiunea lanțului și verificați dacă carcasa este strânsă corect. Dacă nu este cazul, vă rugăm să repetați procedura.

4. UMLEREA REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL

AVERTISMENT: La umplerea rezervorului:

Ferăstrăul cu lanț trebuie întotdeauna oprit și răcit.

Nu fumați niciodată în timpul realimentării. Nu trebuie să aibă flăcări sau scântei lângă combustibil.

Înainte de realimentare, lăsați ferăstrăul cu lanț să se răcească complet. Nu încercați să realimentați când motorul este fierbinte.

Dacă s-a vărsat combustibil, opriți imediat realimentarea și nu porniți motorul. Curățați scurgerea și umpleți mașina în altă locație

Nu umpleți niciodată rezervorul de combustibil până la cale; există riscul de revărsare. Nu alimentați cu combustibil într-o zonă închisă și neventilată.

Combustibilul utilizat pentru acest instrument este un amestec de benzină fără plumb și lubrifiant de motor înregistrat. Când amestecați benzină cu ulei, utilizați numai benzină care nu conține etanol sau metanol. Benzina fără plumb este un tip de benzină de calitate. Acest lucru va ajuta la evitarea deteriorării conductelor de combustibil ale motorului și ale altor piese ale motorului.

Raportul de amestecare recomandat este de 40: 1 (asigurați-vă că raportul de amestecare este corect înainte de a umple produsul).

A. Amestecarea

Se amestecă într-un recipient curat, gol (furnizat). Se toarnă uleiul în recipient.

Se toarnă combustibilul în rezervor. Amestecați amestecul suficient de mult (mai mult de un minut) pentru a obține o combinație bună.

b. Umplerea rezervorului de combustibil

Deșurubați capacul rezervorului de combustibil și scoateți-l.

Umpleți rezervorul încet cu amestecul. Nu depășiți capacitatea maximă (de preferință, completați până la 80% din capacitatea sa).

Puneți la loc capacul rezervorului de combustibil și strângeți-l

Ștergeți orice scurgere în jurul unității, dacă este necesar

Notă: Pentru a evita daunele și accidentele, NU UTILIZAȚI ALTE AMESTECURI ȘI ALTE TIPURI DE ULEI / BENZINĂ

c. Depozitarea combustibilului

Combustibilul trebuie păstrat într-un recipient curat și sigur și întotdeauna închis.

Dacă nu utilizați produsul pentru o lungă perioadă de timp, îndepărtați amestecul de combustibil și adăugați-l într-un recipient.

Nu lăsați combustibilul mult timp în produs. Combustibilul poate înfunda carburatorul, iar motorul nu va funcționa corect.

d. Eliminarea combustibilului

Când combustibilul nu mai este folosit sau uzat, vă rugăm să aruncați-l într-un loc autorizat. Verificați legile locale privind eliminarea combustibililor

5. FUNCȚIONARE

Înainte de a utiliza ferăstrăul cu lanț, inspectați zona de lucru. Acest lucru trebuie eliminat. Îndepărtați ramurile, obstacolele și alte obiecte care pot provoca daune în timpul tăierii.

Unitatea ar trebui să fie întotdeauna umplută cu combustibil și utilă. Verificați nivelul de umplere și reumpleți atunci când este necesar.

1. Pornirea motorului

A. Apăsați continuu pompa de amorsare până când combustibilul intră în pompă. Puneți comutatorul în poziția I.

b. Trageți chioke ul. se va închide și accelerația va fi mutată în poziția inițială

Țineți ferăstrăul cu lanț ferm de sol. Puneți ferăstrăul cu lanț:

Fie în partea stângă a corpului, ținând mânerul ferm cu mâna stângă. Folosiți mâna dreaptă pentru a trage de frânghia de pornire

Fie în partea dreaptă a corpului, ținând ferm mânerul cu mâna dreaptă.

Folosiți mâna stângă pentru a trage de cablul de pornire.

În ambele cazuri, ferăstrăul trebuie să rămână departe de corpul operatorului.

2. Oprirea motorului

Lăsați ferăstrăul cu lanț să funcționeze câteva minute. Apoi rotiți comutatorul în poziția OFF.

3. Setări principale

A. Reglarea carburatorului

Carburatorul este presetat din fabrică. Pentru a evita defecțiunile, se recomandă să nu reglați șuruburile de reglare. În cazul în care aceste șuruburi necesită reajustare, solicitați service-ului la service de la centrul de service.

Opriți instrumentul și strângeți acul L până se oprește. Nu o forța. Apoi setați-l la numărul său inițial de ture așa cum se arată mai jos. Numărul de ture pentru ac este, de asemenea, prezentat mai jos:

b. Frână cu lanț

Frâna de lanț este un dispozitiv care oprește automat lanțul în cazul în care are loc o mișcare înapoi, provocând saltul ferăstrăului. În mod normal, frâna este activată automat de forța de inerție.

De asemenea, este strâns manual, împingând maneta de frână în jos și înainte. Când frâna funcționează, un semn galben iese din baza manetei de frână.

Pentru a elibera frâna, trageți maneta de frână în sus până când se fixează în poziție. Când frâna funcționează, eliberați maneta clapetei de accelerație pentru a încetini turația motorului. Utilizarea continuă când frâna funcționează determină încălzirea ambreiajului și poate cauza probleme.

Când verificați mașina înainte de a o utiliza, verificați starea de funcționare a frânei efectuând următoarele operații:

Porniți motorul și apucați bine mânerul cu ambele mâini.

În timp ce trageți maneta de comandă a clapetei de accelerație pentru a menține lanțul în funcțiune, împingeți maneta de frână în jos cu partea din spate a mâinii stângi.

Când frâna funcționează și lanțul este oprit, scoateți mâna din clapetă.

Slăbiți frâna.

. Eliberarea frânei de lanț

Pentru a utiliza din nou ferăstrăul cu lanț, frâna de lanț trebuie eliberată. Acest lucru trebuie terminat și răcit cu mașina. Trageți scutul până când revine la poziția inițială.

d. Ascuțirea lanțului

Pentru cele mai bune performanțe, vă recomandăm cu tărie să ascuțiți periodic lanțul. Lanțul poate fi ascuțit fie de un profesionist, fie de dvs., oferindu-vă un ghid de ascuțire (asigurați-vă că știți cum să îl utilizați).

Lanțul trebuie ascuțit atunci când:

- Așchii de lemn au devenit pulbere
- Pentru a face o tăietură normală, forțați instrumentul

- Croiul nu este drept
- Vibrațiile cresc
- Consumul de combustibil a crescut

e. Verificarea ungerii lanțului

- Înainte de a verifica uleiul, asigurați-vă că bara și lanțul sunt la locul lor.
- Odată ce motorul este pornit, îl rotește la turație medie și verifică dacă uleiul de lanț este pulverizat și se urmărește de pe sol.
- Debitul de ulei al lanțului este reglabil pentru a obține debitul adecvat. Introduceți o șurubelniță pe partea ambreiajului.
- Rotiți dispozitivul de reglare pentru a obține debitul corect pentru lucrare.
- Ferăstrăul cu lanț trebuie să consume în esență conținutul rezervorului de ulei între fiecare plin de combustibil. Nu uitați să umpleți rezervorul de ulei atunci când umpleți mașina cu combustibil.

4. Lucrați cu sârmă și ham

NOTĂ: Este necesar să aveți un antrenament complet înainte de a lucra la maxim. Se recomandă cu tărie ca numai persoanele cu experiență și instruire să desfășoare activități la un nivel ridicat. Cunoașteți toate procedurile de urgență care trebuie efectuate.

Aceste instrucțiuni sunt exemple de bune practici. Respectați și respectați și legile și reglementările locale.

De asemenea, se recomandă ca operatorul care urmează să lucreze la o înălțime să fie asistat de o altă persoană.

Este obligatoriu cu tehnici de alpinism și de poziționare de lucru. Fiți echipat cu echipamente complete, inclusiv hamuri, frânghii, șnururi, cârlige și alte echipamente care le permit să întrețină și să întrețină ferăstrăul adoptând poziții sigure.

A. Folosirea ferăstrăului cu lanț în copac

O analiză a accidentelor cu ferăstraie cu lanț în timpul tăierii arborilor arată că principala cauză este utilizarea necorespunzătoare a ferăstrăului cu o singură mână. În marea majoritate a accidentelor, operatorii nu caută să adopte o poziție de lucru sigură care să le permită să țină cu ambele mâini. Acest lucru duce la un risc crescut de rănire datorat:

- Absența unei înțelegeri ferme a ferăstrăului cu lanț în caz de revenire
- O lipsă de control al ferăstrăului cu lanț, care este mai probabil să intre în contact cu frânghiile de cățărat și cu corpul operatorului (în special mâna și brațul stâng) și
- Pierderea controlului datorită poziției de lucru nesigure, rezultând contactul cu ferăstrăul cu lanț (mișcare neașteptată în timpul funcționării ferăstrăului cu lanț).

b. Poziționare sigură pentru funcționarea cu două mâini

Pentru a permite operatorilor să țină ferăstrăul cu lanț cu ambele mâini, se recomandă, în general, să urmărească o poziție de lucru sigură atunci când acționează ferăstrăul cu lanț:

- La șold, la tăierea secțiunilor orizontale și
- La nivelul plexului solar, la tăierea secțiunilor verticale.

Când operatorii lucrează în apropierea trunchiurilor verticale cu forțe laterale reduse pe poziția lor de lucru, un sprijin bun poate fi suficient pentru a menține o poziție de lucru sigură. Cu toate acestea, pe măsură ce operatorii se îndepărtează de portbagaj, vor trebui să ia măsuri pentru a suprima sau neutraliza creșterea forțelor laterale, de exemplu prin redirecționarea cablului principal printr-un punct de ancorare suplimentar sau folosind o curea reglabilă direct din ham. Are un punct de ancorare suplimentar .

Obținerea unui bun sprijin pentru poziția de lucru poate fi favorizată prin utilizarea unui etrier pentru picioare creat de o curea nesfârșită.

c. Pornind ferăstrăul din copac

La pornirea ferăstrăului în arbore, operatorul trebuie:

- Acționați frâna de lanț înainte de pornire și
- Țineți ferăstrăul pe partea stângă, fie pe partea dreaptă înainte de a începe:

În partea stângă, țineți ferăstrăul cu mâna stângă pe mânerul din față

ținând ferăstrăul departe de corp în timp ce trageți coarda de pornire cu mâna dreaptă sau

În partea dreaptă, țineți ferăstrăul cu mâna dreaptă pe unul dintre cele două mânere în timp ce țineți ferăstrăul departe de corp în timp ce trageți coarda de pornire cu mâna stângă.

- Frâna de lanț trebuie acționată întotdeauna înainte de a coborî un ferăstrău de rulare la cursa sa.
- Operatorii trebuie să verifice întotdeauna dacă ferăstrăul are suficiente.

. Pinion

Verificați pinionul pe semne de uzură. Dacă purtarea este importantă, puneți-o cu una nouă. Nu instalați un lanț pe un pinion uzat sau deteriorat. Nu instalați un lanț uzat pe un pinion.

g. Bujie

Curățați electrozii cu o perie de sârmă și setați spațiul la 0,6 mm dacă este necesar.

h. drujba

Verificați de fiecare dată când tăietorul și unghiurile de tăiere sunt așa cum se arată mai jos.

eu. Ascuțirea lanțului

Pentru cele mai bune performanțe, vă recomandăm cu tărie să ascuțiți periodic lanțul. Lanțul poate fi întărit de un profesionist sau de dvs., oferindu-vă un ghid de ascuțire (asigurați-vă că știți cum îl utilizați).

Lanțul trebuie ascuțit atunci când:

- Așchii de lemn au devenit pulbere
- Pentru a efectua o tăiere normală, forțați instrumentul #
- Croiul nu este drept
- Creșterea vibrațiilor
- Consumul de combustibil a crescut
- Metoda de ascuțire:

Ferăstrăul cu lanț trebuie oprit și blocat înainte de ascuțire. Utilizați un fișier rotund sau un dispozitiv de ascuțire (consultați în magazin). Așezați pila pe dinte și împingeți drept. Schimbați cu mișcarea as me. După ascuțirea tuturor dinților, verificați dacă dinții sunt ascuțiți.

2. DEPOZITARE La depozitare, unealta trebuie oprită, răcită, golită sau curățată complet. Păstrați instrumentul într-un loc uscat și curat, de preferință în ambalajele sale și la îndemâna copiilor. Păstrați toate accesoriile și alte articole cu instrumental.

Lista piese de schimb:

Nr – Denumire – Cantitate

1 ȘURUB ST4.8 * 19 1	42 CARBURATOR 1
2 Ansamblu rezervor 1	43 PLUG-PAD (MIC) 3
3 LINKER CAP ULEI 2	44 ȘURUB ST4.2 * 12 2
4 SAIBA CAPAC COMBUSTIBIL 1	45 AMORTIZARE TABELĂ-CAUCIUC (INFERIOR) 3
5 CAPUTA DE COMBUSTIBIL 1	46 BUTON CHOKE 1
6 AMORTIZARE CU GOMMĂ PENTRU GOMA 2	47 CAPACUL CUȚIULUI DE CHOKE 1
7 BOLT 2	48 MÂNĂ PAD-CHOKE 1
8 PLUG-PAD (BIG) 2	49 BUMPER CAUCIUC (SPATE DREAPTA) 1
9 BUMPER-GOMA (FATA) 1	50 CARCASA (DREAPTA) 1
10 ȘURUB ST4.8 * 16 6	51 GARNITURA-CAUCIUC 1
11 MÂNER 1	52 BILA DE RULMENT 2
12 TRAGACI MANETA SIGURANTA 1	53 ULEI FILTRU 1
13 arc tragaci 1	54 ULEI DE SIGILARE 15 * 28 * 4.5 1
14 TRIGGER 1	55 SEAL-FOAM 1
15 PIN Ø6 * 28 1	56 FURTUN-ULEI 1
16 carcasa maner 1	57 POMPA DE ULEI 1
17 balansatoare suport 1	58 A AMBREIAJ 1
18 BALANCER 1	59 SPALĂ-AMBREIAJ 1
19 FILTRU COMBUSTIBIL 1	60 AMBREIU TAMBUR 1
20 PRIMĂ CLIP FARFUMĂ 1	61 SPROKET 1
21 FURTUN-COMBUSTIBIL 1	62 RULMENT-AC CONROD 1
22 CAP-RUBBER 1	63 GEAR-WORM 1
23 ȘURUB M5 * 50 2	64 ȘURUB M4 * 12 3
24 GROMMET-INNER 1	65 POMPA DE ULEI DE ACOPERIRE 1
25 STUD-BAR 1	66 ȘURUB M4 * 14 2
26 tija-acceleratie 1	67 CONECTOR-IEȘIRE DE ULEI 1

27 DEFLECTOR DE AER 1	68 ȘURUB M5 * 20 7
28 ȘURUB ST3.0 * 14 2	69 CAPTOR DE LANT 1
29 CArCasa 1	70 ȘURUB SPECIAL ST5.5 * 15 1
30 ȘURUB M5 * 14 12	71 SUPORT arc 1
31 FILTRU DE SPĂLARE AER 1	72 arc amortizare 1
32 FILTRU DE AER 1	73 ȘURUB M4 * 10 1
33 COVER- FILTRU AER 1	74 PLACĂ-BARĂ 1
34 GARNITURĂ-MÂNECĂ 1	75 suport 2
35 buton FILTRU DE AER 1	76 STUD-BAR 2
36 FURTUN-ULEI 1	77 ȘURUB M5 * 10 3
37 FURTUN-ULEI PRIMARIE 1	78 Tep 1
38 CARBURATOR 1	79 AERATE SPIGOT SPONGE 1
39 FLansa-CARBURATOR 1	80 INEL DE SPIGOT AERAT -SNAP 1
40 GARNITURA DE ISOLATIE-CARBURATOR 1	81 SPIGOT AERAT 1
41 CARBURATOR DE SUPORT 1	82 OCHILAR-CARBURATOR 1

Conformitate

Noi, SC BERVAS SRL, cu sediul in Sarasau nr. 804, Nr. Reg. Com. J/24/306/2005, CUI: RO17260366, declaram pe proprie raspundere, ca produsul este in conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2.

La care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu cerintele esentiale de sanatate si securitate ale urmatoarelor directive europene:

- Directiva masini **2006/42/EC (HG 1029/2008)** completata de directiva **2009/127/EC (HG 517/2011)** privind introducerea pe piata a masinilor industriale;
- Directiva **2006/95/EC (HG 1302/2009)** si, incepand cu 20.04.2016 noua directiva de joasa tensiune
- Directiva **2011/65/EU RoHS (HG 322/2013)** privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamente electrice si electronice
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica **2004/108/EC (HG 982/2007 republicata)** si incepand cu 20/04/2016 noua directive privind compatibilitatea electromagnetica **2014/30/EU** refertitoare la stabilirea conditiilor de introducere pe piata si functionare a aparatelor electrice si electronice din punctul de vedere a al copatibilitatii electromagnetice, respective ala urmatoarelor standarde europene armonizate:

EN60745-1:2009+A11:2010	privind nivelul de zgomot/vibratie;
EN60745-2-17:2010	privind cereri de siguranta;
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 1: emisii;
EN55014-2:2015	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 2: imunitate,
EN61000-3-2:2014	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 3-2: limitari pentru emisii de curent daunatoare
EN610000-3-3:2013	privind compatibilitatea electromagnetica partea 3-3: limitari a schimbarilor de voltaj, fluctuari de voltaj, pentru echipament avand un curent nominal <= 16A.

Marcajul CE a fost aplicat in urma emiterii Certificatului CE de Conformitate de catre Ingco Global Tools CO., Ltd

Importat de : **BERVAS SRL**

Locul si data declaratiei:

Sarasau,
SC BERVAS SRL

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre distribuitor trebuie efectuat in maxim 72 de ore.

Garantia nu acopera:

- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificari neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarei necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS: