

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare

produsul pentru prima dată și păstrați-le pentru referințe viitoare. Acest produs trebuie să fie utilizat în permanență în conformitate cu aceste instrucțiuni. Faceți aceste instrucțiuni de utilizare accesibile tuturor persoanelor care vor lucra cu acest produs. Acest lucru se aplică și la revânzarea produsului.

Nu ne putem asuma nicio răspundere pentru orice accidente sau daune care pot apărea ca urmare a nerespectării acestui ghid sau a instrucțiunilor de siguranță conținute în acesta. Orice modificare structurală a produsului va anula garanția producătorului!

Acest produs este destinat exclusiv uzului privat!

Specificații tehnice Descriere:

Model hidraulic pentru podea: HFJ201

Sarcina nominală: max. 2 tone

Înălțimea de ridicare: min. 140 mm până la max. 340 mm

Lungime totală: aprox. 447 mm

Greutate proprie: cca. 8,5 kg

Fabricate în China

Instrucțiuni de utilizare / siguranță prevăzute

Acest produs este un cric hidraulic pentru cărucior pentru ridicarea autovehiculelor. Este destinat utilizării numai ca dispozitiv de ridicare. Asigurați-vă că sarcina de ridicat nu depășește sarcina maximă admisă a cricului. Sarcina maximă de 2 tone nu trebuie depășită, altfel cricul se poate deteriora și compromite siguranța. Utilizați cricul numai pe o suprafață fermă și uniformă. Instabilitatea sau alunecarea sarcinii poate apărea pe suprafețe moi sau neuniforme. Deteriorarea consecințelor vehiculului sau persoanelor nu poate fi apoi exclusă. (Risc de accident!). Asigurați-vă că nu sunt ridicate persoane în interiorul vehiculului. Poziționați cricul hidraulic astfel încât nici o parte a corpului dvs. să nu fie sub vehicul în timp ce acesta este ridicat. Nu lucrați niciodată sub o mașină care este susținută doar de cricul hidraulic. Folosiți întotdeauna suporturi suplimentare. Înainte de a coborî cricul hidraulic, asigurați-vă că nu există persoane sau obiecte sub vehicul. Nu lăsați niciodată cricul hidraulic nesupravegheat pentru perioade mai lungi când suportă o sarcină, deoarece poate pierde presiune și

Începe să se scufunde din motive legate de proiectare. Prin urmare, așezați imediat ceva sub sarcina ridicată! Nu intrați niciodată în vehicul sau nu porniți motorul în timp ce se află pe cricul hidraulic.

AVERTISMENT: Ridicarea persoanelor este interzisă!

Semnal de avertizare general

Avertisment cu privire la rănirea mâinilor

Instrucțiuni generale de utilizare

Înainte de a utiliza cricul hidraulic, verificați dacă există pierderi de ulei, deteriorări sau accesorii lipsă.

Prima operație:

1. Deschideți supapa de scurgere (1) și introduceți mânerul închis (extensie) în brațul de pompare (2).

Pentru a vă asigura că uleiul se distribuie complet, efectuați cca. 6 pompe pline ale mânerului.

2. Închideți supapa de scurgere - cricul vehiculului este acum gata de utilizare.

Ridicarea vehiculului:

3. Localizați vehiculul pe o suprafață uniformă și fermă și asigurați vehiculul împotriva rulării, așa cum este specificat de producătorul vehiculului.

4. Pentru a asigura ridicarea în siguranță, poziționați cricul la un unghi de 90 ° față de vehicul și sub punctul de ridicare corespunzător (consultați instrucțiunile producătorului).

5. Introduceți mânerul în supapa de scurgere și închideți-l rotind în sensul acelor de ceasornic până când se atinge limita.

6. Introduceți mânerul în brațul de pompare și pompați mânerul până când șaua (3) este în contact cu vehiculul.

7. Verificați din nou dacă cricul este așezat corect.

8. Continuați să pompați mânerul până când vehiculul a fost ridicat la înălțimea dorită.

Atenție: Respectați vehiculul cu atenție în timpul operației de ridicare. Cricul trebuie să se deplaseze în direcția vehiculului în timpul ridicării. Dacă nu este cazul, există o mare posibilitate ca vehiculul să alunece de pe cric.

9. Scoateți mânerul din brațul de pompare. (Risc de accident!)

10. Asigurați încărcătura cu suporturi pentru cricuri adecvate înainte de a începe lucrările pe sau sub vehicul.

Atenție: Este interzis să lucrați pe sau sub vehicul fără a asigura mai întâi o sarcină ridicată! (Risc de accident!)

11. După ce ați terminat de lucrat la vehicul, deschideți supapa de scurgere răsucind cu grijă mânerul cricului în mici trepte în sens invers acelor de ceasornic până când vehiculul începe să se deplaseze în jos.

12. Odată ce vehiculul este ferm pe sol, supapa de scurgere poate fi deschisă din nou (aproximativ o jumătate de tură) pentru a readuce brațul de ridicare (4) până la capăt în poziția de pornire.

13. Înainte de a ridica sarcina, verificați dacă supapa de scurgere este închisă corect.

14. Toate piesele mobile trebuie lubrificate în conformitate cu manualul operatorului și întreținute în mod regulat.

Depozitare și îngrijire:

15. Când cricul vehiculului nu este utilizat, brațul de ridicare trebuie să fie în poziția cea mai joasă și mânerul în poziție verticală pentru a proteja mecanica de precizie de deteriorări. Cricul vehiculului trebuie

să fie depozitat într-o poziție orizontală și într-un loc uscat. Asigurați-vă că mufa rămâne în starea inițială. Nu efectuați modificări ale dispozitivului.

16. Utilizați numai ulei hidraulic special pentru pompe SAE10 (SAE: Society of Automotive Engineers). Aruncați în mod corespunzător tot uleiul folosit și vărsat.

17. Nu folosiți un dispozitiv de curățare de înaltă presiune pentru a curăța cricul. Toate piesele mobile externe, de ex. rulmenții cu role (5), șuruburile de fixare ale brațului de ridicare (6), șuruburile de fixare ale cilindrului brațului de ridicare (7) și șuruburile de fixare ale brațului de pompare (8) trebuie să fie bine lubrificate periodic la fiecare 3 luni. IMPORTANT: Nu lubrifiați sau ungeți niciodată tije pompei (9) și ale cilindrului de ridicare (10).

18. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie efectuate de un personal calificat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

19. Atenție: Nu utilizați cricul dacă există piese lipsă, libere sau rupte!

NOTĂ: Instrucțiunile de mai jos nu trebuie efectuate în timp ce cricul vehiculului este în uz.

NOTĂ: Cricul vehiculului este echipat cu o supapă de siguranță (15). A fost configurat pentru a permite cricului vehiculului să ridice sarcini de până la 2 tone. Supapa de siguranță nu trebuie modificată sau reglată în niciun fel!

Depanare

Problema 1: brațul de ridicare nu se ridică atunci când pompăm sub sarcină.

- Verificați dacă supapa de scurgere este complet închisă. Închideți-l rotind mânerul în sensul acelor de ceasornic.

- Verificați nivelul uleiului plasând cricul vehiculului în poziție orizontală.

- Nu este suficient ulei. Completați uleiul hidraulic și curățați sistemul hidraulic - consultați și secțiunile „Completerea uleiului hidraulic” și „Purjarea”.

Problema 2: Brațul de ridicare se scufundă sub sarcină.

- Urmați instrucțiunile furnizate pentru „Problema 1”. Dacă acest lucru nu elimină defecțiunea, cricul vehiculului trebuie reparat de un reparator autorizat.

Problema 3: brațul de ridicare nu poate fi coborât.

- Arcul de tensionare pentru brațul de ridicare s-a decuplat sau s-a rupt. Recuplați arcul sau înlocuiți arcul rupt cu un arc echivalent nou.

- Cricul vehiculului probabil are nevoie de ungere. Toate piesele în mișcare trebuie curățate și lubrificate sau unse, (a se vedea „Instrucțiuni de utilizare”; articolul 17). IMPORTANT: Tijele cilindrului de pompare și de ridicare nu trebuie lubrificate sau unse niciodată.

- Prea mult ulei în sistemul hidraulic. Înșurubați supapa de scurgere și scurgeți excesul de ulei - consultați și secțiunile „Completerea uleiului hidraulic” și „Purjarea”.

Lista piese de schimb:

Nr – denumire – cantitate

1 Capacul mânerului 1	21 Ansamblul bazei șeii 1
2 Mâner 1	22 Pin pentru baza șeii 1
3 Placă de acoperire 1	23 Clemă C 13mm 1
4 Arborele de susținere 1	23 Arborele pentru roata din față 1
5 pini pentru cadru 1	25 pini pentru brațul de ridicare 1
6 Arborele de susținere 1	26 Ansamblul roții din spate 2
7 Bielă 2	27 Ansamblu cadru stâng 1
8 Ansamblu braț de ridicare 1	28 Arc de întoarcere 1
9 Clemă C 16mm 2	29 Bușon ulei 1
10 Știft 2x20mm 1	30 Ansamblu unitate de putere 1
11 Șaua 1	31 Rulment cu bile din oțel 6mm 1
12 Știftul șeii 1	32 Eliberați ansamblul valorii 1
13 Clemă C 10mm 4	33 Ansamblu piston 1
14 Ansamblu cadru drept 1	34 Suport U pentru piston 1
15 Spălător cu arc M12 6	35 Priză mâner 1
16 Piuliță M12 6	36 Inel de fixare cu fir rotund Ø 1,4x26mm 1
17 Mâner 1	37 Pin pentru piston piston 1
18 Șaibă M12 2	38 Pin pentru baza unității 1
19 Manșon pentru roata din față 2	39 Inel de fixare cu sârmă rotundă Ø 1,2x20mm 1
20 Roată față 2	40 Set de etanșare 1

Conformitate

Noi, SC BERVAS SRL, cu sediul in Sarasau nr. 804, Nr. Reg. Com. J/24/306/2005, CUI: RO17260366, declaram pe proprie raspundere, ca produsul este in conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2.

La care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu cerintele esentiale de sanatate si securitate ale urmatoarelor directive europene:

- Directiva masini **2006/42/EC (HG 1029/2008)** completata de directiva **2009/127/EC (HG 517/2011)** privind introducerea pe piata a masinilor industriale;
- Directiva **2006/95/EC (HG 1302/2009)** si, incepand cu 20.04.2016 noua directiva de joasa tensiune
- Directiva **2011/65/EU RoHS (HG 322/2013)** privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamente electrice si electronice
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica **2004/108/EC (HG 982/2007 republicata)** si incepand cu 20/04/2016 noua directive privind compatibilitatea electromagnetica **2014/30/EU** referitoare la stabilirea conditiilor de introducere pe piata si functionare a aparatelor electrice si electronice din punctul de vedere a al copatibilitatii electromagnetice, respective ala urmatoarelor standarde europene armonizate:

EN60745-1:2009+A11:2010	privind nivelul de zgomot/vibratie;
EN60745-2-17:2010	privind cereri de siguranta;
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 1: emisii;
EN55014-2:2015	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 2: imunitate,
EN61000-3-2:2014	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 3-2: limitari pentru emisii de curent daunatoare
EN610000-3-3:2013	privind compatibilitatea electromagnetica partea 3-3: limitari a schimbarilor de voltaj, fluctuari de voltaj, pentru echipament avand un curent nominal $\leq 16A$.

Marcajul CE a fost aplicat in urma emiterii Certificatului CE de Conformitate de catre Ingco Global Tools CO., Ltd

Importat de : **BERVAS SRL**

Locul si data declaratiei:

Sarasau,
SC BERVAS SRL

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre distribuitor trebuie efectuat in maxim 72 de ore.

Garantia nu acopera:

- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificari neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarei necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS: