

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Vă rugăm să citiți și să respectați aceste instrucțiuni originale înainte de operarea inițială a aparatului și păstrați-le pentru utilizare ulterioară sau pentru proprietarii ulteriori.

În afară de notele conținute aici, trebuie respectate dispozițiile generale de siguranță și regulile de prevenire a accidentelor ale legiuitorului.

Avertismentele și notele atașate la aparat oferă note importante pentru o funcționare sigură.

Niveluri de pericol

PERICOL

Pointer către pericol imediat, dacă nu este evitat, ceea ce duce la răni grave sau la moarte.

AVERTIZARE

PRUDENȚĂ

Pointer către o situație posibil periculoasă, dacă nu este evitată, care poate duce la răni ușoare.

ATENȚIE

Pointer către o situație posibil periculoasă, care poate duce la daune materiale.

Componente electrice

PERICOL

Pericol de electrocutare.

Nu atingeți niciodată ștecherul și priza cu mâinile ude.

Verificați cablul de alimentare cu mufa de alimentare înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați mașina dacă un cablu de alimentare sau părți importante ale mașinii sunt deteriorate, de ex. dispozitive de siguranță, furtunuri de înaltă presiune, pistol de declanșare.

Toate piesele care conduc curentul în zona de lucru trebuie protejate împotriva jetului de apă.

Mufa de rețea și cuplajul unui cablu prelungitor trebuie să fie etanșe și să nu se întindă niciodată în apă. Mai mult, cuplajul nu se poate întinde niciodată pe sol. Se recomandă utilizarea bobinelor de cablu care să asigure că prizele sunt la cel puțin 60 mm deasupra solului.

Asigurați-vă că cablul de alimentare sau extensia

cablul nu este deteriorat prin trecere, ciupire, glisare sau altele asemenea. Protejați cablurile de alimentare de căldură, ulei și margini ascuțite.

Opriți întotdeauna comutatorul de deconectare a rețelei electrice atunci când lăsați aparatul nesupravegheat.

AVERTIZARE

Aparatul poate fi conectat numai la o sursă electrică care a fost instalată de un electrician în conformitate cu IEC 60364.

Aparatul poate fi conectat numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă cu placa de identificare a aparatului.

Din motive de siguranță, vă recomandăm să utilizați aparatul numai printr-un dispozitiv de curent rezidual (max. 30mA).

Un cablu prelungitor electric nepotrivit poate fi periculos. Utilizați numai un cablu prelungitor electric care a fost aprobat și etichetat în acest scop și are o secțiune adecvată a cablului în exterior: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 -30 m: 2,5 mm²

Desfaceți întotdeauna cablul prelungitor din tambur.

Un cablu prelungitor electric nepotrivit poate fi periculos.

Manevrare sigură

Utilizatorul trebuie să fie aparatul conform intenției.

Persoana trebuie să ia în considerare condițiile locale și trebuie să acorde atenție altor persoane din vecinătate atunci când lucrează cu aparatul.

Verificați componentele importante, cum ar fi furtunul de înaltă presiune, pistolul de pulverizare manuală și instalațiile de siguranță, pentru deteriorări înainte de fiecare operație. Înlocuiți imediat componentele deteriorate. Nu folosiți aparatul cu componente deteriorate.

Aparatul a fost proiectat pentru a fi utilizat cu agentul de curățare furnizat sau recomandat de producător. Utilizarea altor agenți de curățare sau substanțe chimice poate afecta negativ siguranța aparatului.

Jeturile de înaltă presiune pot fi periculoase dacă sunt supuse utilizării necorespunzătoare. Jetul nu trebuie să fie direcționat către persoane, echipamente electrice active sau către mașină.

Nu îndreptați jetul împotriva dvs. sau a altora pentru a curăța hainele sau încălțăminte.

Nu utilizați aparatul în raza de acțiune a persoanelor decât dacă acestea poartă îmbrăcăminte de protecție.

Purtați echipament adecvat de protecție a personalului (EIP) în timp ce utilizați aparatul.

Nu îndreptați jetul împotriva dvs. sau a altora pentru a curăța hainele sau încălțăminte.

Aparatul nu trebuie utilizat de copii sau personal neantrenat.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsită de experiență și cunoștințe.

Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Supravegheați copiii pentru a le împiedica să se joace cu aparatul.

Creați stabilitate pentru aparat înainte de orice lucru pe sau cu aparatul pentru a preveni deteriorarea accidentelor.

Jetul de apă care este emis de duza de înaltă presiune are ca rezultat o putere de respingere care acționează asupra pistolului manual. Asigurați-vă că aveți o bază fermă și că țineți ferm pistolul de pulverizare manuală și lanceul de pulverizare.

Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat cât este în funcțiune.

ATENȚIE

În caz de pauze prelungite, opriți aparatul de la întrerupătorul principal sau trageți de priză.

Nu folosiți aparatul la temperaturi sub 0 ° C

Alte riscuri

PERICOL

Este posibil ca aparatul să nu funcționeze în atmosfere explozive.

Pericol de explozie - Nu pulverizați lichide inflamabile.

Nu trageți niciodată lichide care conțin solvenți sau acizi și solvenți nediluți! Aceasta include benzina, diluantul pentru vopsea și uleiul pentru încălzire. Ceața de pulverizare este extrem de inflamabilă, explozivă și otrăvitoare. Nu utilizați acetonă, acizi nediluți și solvenți, deoarece corodează materialele folosit pe aparat.

Nu folosiți niciodată produsul cu lichide inflamabile sau toxice sau lichide cu caracteristici incompatibile cu funcționarea corectă a acestuia.

Păstrați filmele de ambalare departe de copii, există riscul de sufocare!

AVERTIZARE

Conform reglementărilor aplicabile, aparatul nu trebuie utilizat niciodată pe rețeaua de apă potabilă fără un separator de sistem. Asigurați-vă că conexiunea instalației dvs. de apă a clădirii pe care este curățat presiunea înaltă

este acționat este echipat cu un separator de sistem conform

Apa care a zburat prin dispozitivele de prevenire a refluxului este considerată nepotabilă.

Furtunurile, armăturile și cuplajele de înaltă presiune sunt importante pentru siguranța aparatului. Utilizați numai furtunuri, racorduri și cuplaje de înaltă presiune recomandate de producător.

Pentru a asigura siguranța aplicabilă, utilizați numai piese de schimb originale de la producător sau aprobate de producător.

Opriti produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare, scoateți ștecherul din priză înainte de asamblare,

curățare, reglări, întreținere, depozitare și transport sau transformarea produsului în altă funcție.

PRUDENȚĂ

Aveți în vedere greutatea aparatului atunci când selectați locul de depozitare și în timpul transportului pentru a preveni accidentele sau rănille.

Câteva ore de utilizare continuă a aparatului pot duce la amorțeală în mâini în cazuri rare.

→ Purtați mănuși.

→ Păstrați mâinile calde.

→ Luați pauze la intervale regulate. Lucrul cu detergent

AVERTIZARE

că toate elementele de fixare metalice sunt strânse și componentele produsului sunt în stare bună; verificați dacă există piese rupte sau uzate.

Fiți conștienți de retragere: țineți cu ambele mâini.

Riscuri reziduale

Chiar dacă utilizați acest produs în conformitate cu toate cerințele de siguranță, rămân riscuri potențiale de rănire și deteriorare. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu structura și designul acestui produs:

Defecte de sănătate rezultate din emisiile de vibrații dacă produsul este utilizat pe perioade lungi de timp sau nu este gestionat și întreținut în mod adecvat.

Pericol de rănire și daune materiale cauzate de obiecte zburătoare.

Vătămări corporale și daune materiale datorate accesoriilor sparte sau impactului brusc al obiectelor ascunse în timpul utilizării.

Utilizarea necorespunzătoare a detergenților poate provoca

leziuni grave sau oxidare.

Depozitați agentul de curățare la îndemâna copiilor.

Descărcați presiunea reziduală înainte de a deconecta furtunul de la produs.

Verificați înainte de fiecare utilizare și la intervale regulate,

Dispozitivele de siguranță

PRUDENȚĂ

Instalațiile de siguranță servesc protecției utilizatorului și nu pot fi modificate sau în trecut.

Înterupător

Comutatorul aparatului împiedică funcționarea neintenționată a aparatului.

Blochează arma de declanșare

Această blocare blochează maneta pistolului de declanșare și împiedică pornirea accidentală a aparatului. Supapa de preaplin cu.

Apa care a curgut prin prevenitoare de refluere este considerată a fi nepotabilă.

Presostat

Dacă maneta pistolului de declanșare este eliberată, presostatul oprește pompa, jetul de înaltă presiune este oprit. Dacă maneta este trasă, pompa este pornită din nou.

Comutator de protecție a motorului

Protecția motorului oprește dispozitivul dacă consumul de energie este mare.

Echipament individual de protecție

PRUDENȚĂ

Purtați îmbrăcăminte de protecție și ochelari de protecție pentru a vă proteja împotriva stropilor care conțin apă sau murdărie.

În timpul utilizării curățătorilor de înaltă presiune

se pot dezvolta aerosoli. Inhalarea aerosolilor poate provoca daune sănătății.

—În funcție de aplicație, duze complet ecranate (de exemplu, curățător de suprafață) care reduc semnificativ emisia de aerosoli apoși pot fi utilizate pentru curățarea la presiune înaltă.

—Utilizarea unui astfel de ecran nu este posibilă pentru toate aplicațiile.

Simboluri pe aparat

Jetul de înaltă presiune nu trebuie să fie direcționat către persoane, animale, echipamente electrice vii sau către aparatul însuși.

Aparatul nu trebuie conectat direct la rețeaua publică de apă potabilă.

Pentru protecție împotriva rănilor, purtați protecție pentru urechi și ochelari de protecție.

Purtați mănuși de protecție în timpul utilizării pentru a proteja mâinile

Purtați încălțăminte antiderapantă care vă va proteja picioarele și vă va îmbunătăți piciorul pe suprafețe alunecoase.

Utilizare corespunzătoare

Descrierea aparatului

Folosiți această mașină de spălat sub presiune în scop privat
numai gospodării:

În cazul în care conexiunea se face la un sistem de apă potabilă, sistemul trebuie protejat împotriva
revărsării.

Acest curățător de înaltă presiune este desemnat cu un curent nominal de intrare. Utilizarea prevăzută a
acestui produs acoperă curățarea vehiculelor, clădirilor, teraselor, fațadelor și echipamentelor de
grădină folosind apă curată și detergenți chimici biodegradabili. De asemenea, produsul poate fi folosit
pentru curățarea plăcilor de pavaj sau a jgheburilor de ploaie.

Acest produs nu poate fi utilizat pentru curățarea hainelor, încălțămintei și a altor materiale textile. Jetul
de apă nu trebuie îndreptat împotriva persoanelor. Animale, orice echipament electric sau pe produsul
însuși. Nu spălați obiecte care conțin materiale periculoase pentru sănătate. Produsul nu trebuie utilizat
cu lichide inflamabile, explozive și toxice.

Din motive de siguranță, este esențial să citiți întregul manual de instrucțiuni înainte de prima operare și
să respectați toate instrucțiunile de acolo.

1. Mâner
2. Cârligul cablului de alimentare
3. Reglați comutatorul OFF / ON
4. Cablu de alimentare
5. Gură de apă Carcasă frontală
6. Pulverizați bagheta
7. Pistol de declanșare / Suport baghetă de pulverizare
8. Admisia de apă
9. Furtun de înaltă presiune
10. Arma de declanșare

DATE TEHNICE: HPWR14008 HPWR14008P

Tensiune 220-240V ~

Frecventa 50/60Hz

Watt 1400W

Clasa de protecție I

Gradul de protecție IPX5

Presiune nominală 70bar (1000psi)

Presiune admisibilă 130bar (1900psi)

Debit nominal 5,5L / min

UHPWR14008

Tensiune 110-120 V ~

Frecventa 60Hz

Watt 1400W

Clasa de protecție I

Gradul de protecție IPX5

Presiune nominală 70bar (1000psi)

Presiune admisibilă 130bar (1900psi)

Debit nominal 5,5L / min

1. Glisați cârligul cablului de alimentare

2. Instalarea baghetei de pulverizare

- Introduceți bagheta de pulverizare în pistol și rotiți-o până când cele două părți sunt complet blocate.

3. Conectați furtunul de înaltă presiune la pistolul de declanșare

- Conectați capătul șlefuitor al furtunului de înaltă presiune la pistolul de declanșare și răsuciți piulița conform indicațiilor pentru a asigura conexiunea.

4. . Conectați furtunul de înaltă presiune la ieșirea apei

Conectați celălalt capăt al furtunului de înaltă presiune la orificiul de ieșire a apei de pe șaibă și răsuciți capătul negru rotativ, așa cum este indicat pentru a asigura conexiunea.

5. Conectați furtunul de grădină la orificiul de alimentare cu apă

Conectați adaptorul furtunului de grădină (cuplaj feminin) la intrarea de apă a mașinii de spălat sub presiune, apoi filetați furtunul de grădină (capătul tată) în adaptorul furtunului de grădină.

Lansare

Parcați aparatul pe o suprafață uniformă. Introduceți ștecherul în priză.

Rezerva de apa

Pentru valorile conexiunii, a se vedea plăcuța tehnică. **ATENȚIE**

Impuritățile din apă pot deteriora pompa de înaltă presiune și accesoriile.

Rezerva de apa

Extragerea apei din rezervoarele deschise Acest curățător de înaltă presiune este potrivit pentru funcționare

cu furtunul de aspirație YILI cu vale de reflux pentru a trage în apă de suprafață, de ex. din fâlcii sau iazuri.

Umpleți furtunul de aspirație cu apă.

Înșurubați furtunul de aspirație în racordul de apă al aparatului și introduceți-l în sursa de apă (de ex. Tambur pentru apă de ploaie).

Aerisiți dispozitivul după cum urmează înainte de operare:

- Porniți aparatul „OFF / ON”
- Deblocați maneta pistolului de declanșare.
- Apăsați maneta pistolului de declanșare, dispozitivul va porni.
- Lăsați dispozitivul să funcționeze (maximum 2 minute) până când apa iese din pistolul de declanșare fără bule.
- Eliberați maneta pistolului de declanșare.
- Blocați maneta pistolului de declanșare.

ATENȚIE

Funcționarea uscată de mai mult de 2 minute duce la deteriorarea pompei de înaltă presiune. Dacă aparatul nu crește presiune în decurs de 2 minute, opriți aparatul și procedați în conformitate cu instrucțiunile din capitolul „Depanare”.

Funcționare la presiune înaltă

PRUDENȚĂ

Păstrați o distanță de cel puțin 30 cm atunci când utilizați jetul pentru curățarea suprafețelor vopsite, pentru a evita deteriorarea.

PRUDENȚĂ

Asigurați-vă că comutatorul de pornire / oprire este setat la „OFF / ON” și introduceți fișa într-o priză instalată corect.

ATENȚIE

- Șaiba trebuie utilizată pe o suprafață sigură și stabilă în poziție verticală, în picioare

Conectați produsul la sursa de alimentare cu energie electrică și apă conform descrierii.

- Deschideți alimentarea cu apă
- Țineți pistolul cu ambele mâini.
- Direcționați duza accesoriului ales

departe de tine spre suprafața care urmează să fie curățată.

- Deblocați declanșatorul și apăsați-l până când curge o cantitate constantă de apă prin duză, pentru a permite evacuarea aerului prins în furtun.
- Eliberați declanșatorul.
- Porniți comutatorul „OFF / ON”.
- Țineți pistolul cu ambele mâini. Direcționați jetul de apă către obiectul de curățat și apăsați pe trăgaci.

Eliberați maneta pistolului de declanșare; dispozitivul se va opri din nou și va opri jetul de apă. În sistem rămâne o presiune ridicată.

AVERTIZARE! Feriți-vă de recul atunci când apăsați pe trăgaci!

Când utilizați detergenți, siguranța datelor materiale

trebuie respectată foaia emisă de producătorul detergentului, în special instrucțiunile privind echipamentul individual de protecție.

Scoateți capacul sticlei de detergent curat. Trageți ușor rezervorul de detergent de la bord din poziția de depozitare.

Umpleți rezervorul cu detergent conceput special pentru utilizarea cu mașinile de spălat sub presiune.

Împingeți sticla de detergent cu deschiderea îndreptată în jos în racordul pentru detergentul curat al furtunului.

Metoda de curățare recomandată

- Pulverizați detergentul cu ușurință pe suprafața uscată și lăsați-l să reacționeze, dar nu să se usuce.
- Pulverizați murdăria slăbită cu presiunea ridicată Met.

După funcționarea cu detergent

- Scoateți flaconul de detergent curat pentru furtun de la admisie și închideți-l cu capacul.
- Pentru depozitare, introduceți sticla de detergent în dispozitivul de fixare cu capacul îndreptat în sus.

Întreruperea funcționării

Transport

La transportul manual

- Opriți produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu apă.
- Scoateți mânerul de transport până când se fixează audibil în poziție. Atașați protecții de transport, dacă este cazul.
- Trageți aparatul de mânerul de transport.

La transportul în vehicule

- Înainte de transportul orizontal: închideți capacul sticlei de detergent curate.
- Înclinați produsul către dvs. până când se echilibrează pe roți. Apoi deplasați-l de mânerul de transport.
- Protejați produsul de orice impact puternic sau vibrații puternice care pot apărea în timpul transportului în vehicule.
- Asigurați aparatul împotriva deplasării și răsturnării.

Depozitare

PRUDENȚĂ

Pericol de vătămare corporală sau deteriorare! Luați în considerare greutatea aparatului atunci când îl depozitați.

Depozitarea aparatului

- Parcați mașina pe o suprafață uniformă.
- Desprindeți lanceul de pulverizare de pe pistolul de declanșare.

- Apăsați butonul de deconectare de pe pistolul de declanșare și trageți furtunul de înaltă presiune din dispozitiv.
- Așezați arma de declanșare în depozitul pistolului de declanșare.
- Introduceți ambele lance de pulverizare în depozitul pentru lance de pulverizare.
- Lance de pulverizare a polizorului de murdărie: Duză spre fund.
- Înfășurați furtunul de înaltă presiune și agățați-l peste depozitul furtunului.
- Păstrați conexiunea la rețea în compartimentul pentru accesorii.
- Înainte de perioade prelungite de depozitare, ca și în timpul iernii, respectați, de asemenea, instrucțiunile din secțiunea de îngrijire.
- Păstrați întotdeauna curățătorul sub presiune, piesele și accesoriiile într-un loc inaccesibil copiilor. Temperatura ideală de depozitare este între 10 ° C și 30 ° C. Păstrați mașina de spălat electric în interior pentru a preveni expansiunea apei din unitate în condiții de îngheț.
- Vă recomandăm să utilizați pachetul original pentru depozitare sau să acoperiți produsul cu o cârpă sau o carcasă adecvată pentru a-l proteja împotriva prafului.

Protecție împotriva înghețului

ATENȚIE

Aparatele și accesoriiile care nu sunt complet drenate pot fi distruse de îngheț. Scurgeți complet aparatul și accesoriiile și protejați-le de îngheț. Pentru a evita deteriorarea:

- Desprindeți aparatul de alimentarea cu apă.
- Desprindeți lanceul de pulverizare de pe pistolul de declanșare.
- Porniți aparatul „PORNIT / OPRIT”.
- Împingeți maneta pistolului de declanșare până când nu mai scapă apă.
- Eliberați maneta pistolului de declanșare.
- Blocați maneta pistolului de declanșare.
- Opriți aparatul „PORNIT / OPRIT”.
- Păstrați aparatul și toate accesoriiile într-o cameră fără îngheț.

Îngrijire și întreținere

PERICOL

Pericol de electrocutare

Înainte de toate lucrările la aparat, opriți aparatul și trageți de priză.

Furtun de înaltă presiune

Furtunul de înaltă presiune este special construit cu pereți întăriți și poate fi ușor deteriorat și trebuie depozitat cu atenție.

- Nu îndoiti.
- Nu conduceți vehicule peste furtun.
- Nu expuneți furtunul la margini sau colțuri ascuțite. Utilizarea necorespunzătoare va duce la balonare sau eșec prematur și va invalida garanția.

Curățați sita din racordul de apă

Curățați site-ul din racordul de apă în mod regulat.

Îndepărtați cuplajul de la racordul de apă și clătiți cu apă caldă pentru a preveni înfundarea pompei de orice materie străină.

Curățați duza cu instrumentul de curățare a acului furnizat. Scoateți bagheta de pulverizare din pistol. Îndepărtați orice murdărie din orificiul duzei și clătiți.

ATENȚIE

- Sita nu trebuie deteriorată.
- Trageți sita cu ajutorul cleștelor plate.
- Curățați sita sub apă curentă.
- Reintroduceți sita în racordul de apă.

Depanare

PERICOL Pericol de scuturare electrică.

Opriți aparatul și scoateți ștecherul principal înainte de a efectua lucrări de îngrijire și întreținere. Lucrările de reparații și lucrările la componentele electrice nu pot fi efectuate numai de către un service autorizat pentru clienți. Puteți remedia singur defecțiunile minore cu ajutorul următoarei prezentări generale. Dacă aveți dubii, vă rugăm să consultați serviciul autorizat pentru clienți.

Simptome	Cauza	Solutii recomandate
Masina nu porneste	Mașina nu este conectată Priză defectă Siguranța a suflat Cablu prelungitor defect	Conectați mașina Încercați o altă priză. Înlocuiți siguranța. Opriți alte mașini. Încercați fără extensie
Presiune instabila	Pompa suge ai Supapele murdare, uzate sau blocate Etanșările pompei uzate	Verificați dacă furtunurile și conexiunile sunt etanșe. Curățați și înlocuiți sau consultați distribuitorul local Curățați și înlocuiți sau consultați distribuitorul local
Masina se opreste	Tensiune de rețea incorectă Senzor termic activat Duză parțial blocată	Verificați dacă tensiunea de rețea corespunde specificațiilor de pe eticheta modelului. Lăsați mașina de spălat timp de 5 minute să se răcească. Curățați duza
Masina pulseaza	Aer în furtunul de admisie Alimentare necorespunzătoare cu apă de la rețea Duză parțial blocată Filtrul de apă blocat Furtunul îndoit	Lăsați mașina să funcționeze cu declanșatorul deschis până când presiunea de lucru regulată reia. Verificați dacă alimentarea cu apă corespunde specificațiilor cerute NB! Evitați utilizarea furtunurilor lungi și subțiri (min. 1/2 "). Curățați duza / Curățați filtrul Îndreptați furtunul.
Masina porneste, dar nu exista flux de apa	Pompa / furtunurile sau accesoriile înghețate Fără alimentare cu apă Filtru de apă blocat / Duză blocată	Așteptați ca pompa / furtunurile sau accesoriul să se dezghețe. Conectați apa de intrare. Curățați filtrul / Curățați duza

Lista piese de schimb:

Nr – denumire – cantitate:

- 1 Butonul de comutare 1
- 2 Carcasă frontală 1
- 3 Suport cablu de alimentare 1
- 4 Pompa 11 și motorul 8040 1
- 4-A ansamblu pompă 1
- 4-B Motor 4-B 8840 1.4KW 1
- 5 Cutie de comutare 1
- 6 inele O, $8,5 \times 1,8$ 1
- 7 maneta schimbator 1
- 8 Comutator ON / OFF 1
- 10 Ansamblu condensator 0.2uF 1
- 11 Comutarea capacului 1
- 12 Șurub, ST2.9 $\times$ 6 4
- 13 Carcasă spate 1
- 14 Șurub, ST4.8 $\times$ 6 8
- 15 suportul lancei 1
- 16 Conector de apă 1
- 17 Cablu 2 * 0,75 5,31m 1
- 18 Capacul cablului 1
- 19 Clemă de cablu 1
- 20 Șurub, ST3 $\times$ 2 2
- 23 INGCO Pistol de pulverizare 1
- 24 Lance reglabilă YLG02.2 1
- 25 Furtun de înaltă presiune 1

Conformitate

Noi, SC BERVAS SRL, cu sediul in Sarasau nr. 804, Nr. Reg. Com. J/24/306/2005, CUI: RO17260366, declaram pe proprie raspundere, ca produsul este in conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2.

La care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu cerintele esentiale de sanatate si securitate ale urmatoarelor directive europene:

- Directiva masini **2006/42/EC (HG 1029/2008)** completata de directiva **2009/127/EC (HG 517/2011)** privind introducerea pe piata a masinilor industriale;
- Directiva **2006/95/EC (HG 1302/2009)** si, incepand cu 20.04.2016 noua directiva de joasa tensiune
- Directiva **2011/65/EU RoHS (HG 322/2013)** privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamente electrice si electronice
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica **2004/108/EC (HG 982/2007 republicata)** si incepand cu 20/04/2016 noua directive privind compatibilitatea electromagnetica **2014/30/EU** referitoare la stabilirea conditiilor de introducere pe piata si functionare a aparatelor electrice si electronice din punctul de vedere a al copatibilitatii electromagnetice, respective ala urmatoarelor standarde europene armonizate:

EN60745-1:2009+A11:2010	privind nivelul de zgomot/vibratie;
EN60745-2-17:2010	privind cereri de siguranta;
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 1: emisii;
EN55014-2:2015	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 2: imunitate,
EN61000-3-2:2014	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 3-2: limitari pentru emisii de curent daunatoare
EN610000-3-3:2013	privind compatibilitatea electromagnetica partea 3-3: limitari a schimbarilor de voltaj, fluctuari de voltaj, pentru echipament avand un curent nominal $\leq 16A$.

Marcajul CE a fost aplicat in urma emiterii Certificatului CE de Conformitate de catre Ingco Global Tools CO., Ltd

Importat de : **BERVAS SRL**

Locul si data declaratiei:

Sarasau,
SC BERVAS SRL

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre distribuitor trebuie efectuat in maxim 72 de ore.

Garantia nu acopera:

- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarei necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS: