

Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare și bine conservat.

1. Verificați înainte de operare dacă sursa de alimentare locală este aceeași cu specificațiile de pe plăcuța cu date tehnice
2. Nu folosiți aspirator pentru a aspira cenușă strălucitoare, țigări sau chibrituri strălucitoare, apă, praf umed etc.
3. Nu lăsați copiii să se joace cu mașina
4. Vă rugăm să deconectați curățătorul de la sursa de alimentare înainte de al curăța.

VC20258

- Putere nominală: 2000W
- Tensiune nominală: 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Presiunea în vid: ≥ 20 Kpa

Bloc glisant

Tub de prelungire

Perie de podea

Mâner

Furtun

Buton de derulare cablu

Compartiment pentru praf

roată

Regulator de putere

Buton comutare

Perie de podea

Pentru covor și podea din lemn etc.

Duza de crăpătură

Pentru comers.cracks.etc.

Perie de tapițerie

Perie cu peri pentru canapea. raft pentru cărți, perdea și mobilier. Etc

Introduceți conectorul furtunului în pivotul aspiratorului.

Conector furtun

Pivotant

Introduceți mânerul în tub cu o forță de răsucire

La fel ca mai sus.

Tub de prelungire

Perie de podea

La fel ca mai sus.

Poziție în picioare

Introduceți blocul de fixare în gaura de pe corp

METODA DE FUNCȚIONARE

Buton de derulare cablu

(1) Scoateți cablul atât timp cât aveți nevoie, dar

Nu depășiți semnul roșu și galben.

(2) Țineți ștecherul la derulare, puteți apăsa butonul cu piciorul pentru a retrage cablul în mașină.

Buton comutare

(1) Apăsați butonul de comutare pentru a porni / opri dispozitivul de curățat.

(2) Utilizarea regulatorului de putere pentru a regla puterea în mod continuu. Vă rugăm să setați regulatorul de putere în poziția „MIN” înainte de a-l regla pe unitate. (Numai pentru modale cu această funcție)

Regulator de putere

Puteți regla fluxul de aer împingând blocul glisant în sus și în jos.

Atenție: această mașină este un design ciclonic, fără filtru de sac de praf. Indicatorul LED de praf se va aprinde când recipientul pentru praf este plin sau filtrele sunt înfundate. Puteți urma instrucțiunile de ÎNTREȚINERE de mai jos pentru a rezolva această problemă.

MENTENANTA:

Întreținerea cupei de praf: Vă rugăm să păstrați întotdeauna cupa de praf curată înainte de fiecare operație. Puteți spăla cupa în apă ori de câte ori este necesar.

Apăsați blocul de blocare, apoi împingeți în față pentru a deschide compartimentul pentru praf.

Luați compartimentul pentru praf.

Apăsați butonul de eliberare automată pentru a goli praful în recipientul de praf.

Împingeți compartimentul pentru praf în jos pentru a-l fixa pe corp.

Nu trageți cablul pentru a-l scoate din priză, când doriți să retrageți cablul, țineți fișa și apoi apăsați butonul de reamintire.

A nu se lăsa de cuptoare și sobe etc.

Nu sugeți fragmente mari sau obiecte ascuțite.

Nu te răstoarnă, tramp și trage casa.

Avertisment: Nu folosiți niciodată acest aparat atunci când puterea de aspirație devine foarte slabă.

Când se întâmplă acest lucru, vă rugăm să verificați dacă punga de praf este plină (consultați

ÎNLOCUIREA PUNGII DE PRAF); Apoi verificați ambele filtre dacă sunt murdare (a se vedea

ÎNTREȚINERE); În cele din urmă verificați peria de podea, tubul, furtunul dacă există o piesă blocată.

Nu utilizați mașina până nu devine normală. Dacă problema rămâne, vă rugăm să trimiteți la Centrul de reparații.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul de service sau de o persoană calificată în mod similar pentru a evita un pericol.

Lista piese de schimb:

Nr – denumire – cantitate

1 Zăvorul coșului de gunoi 1 3	9 Inelul de etanșare a motorului 1
2 Arc 1	40 Motor 1
3 Zăvorul capacului superior 1	41 Pâslă absorbantă sonoră 1
4 Capacul superior al coșului de gunoi 1	42 Suportul posterior al motorului A 1
5 Ansamblu de fixare admisie 1	43 Suport spate 1 1
6 Burete de intrare 1	44 Buton de comutare 1
7 Capacul mediu al coșului de gunoi 1	45 Arc 1
8 Pasterul de etanșare a capacului central al coșului de gunoi 3	46 Comutați placa de presare 1
9 Inelul de etanșare a capacului superior 1	47 Ansamblu potențiomtru 1
10 Capac ciclon 1	48 Comutator 1
11 Etanșarea capacului ciclonului 1	49 Comutați scaunul fix 1
12 Corp ciclon 1	50 Șurub 3
13 Șurub 6	51 Inel de etanșare a conectorului 1
14 Șurub 3	52 Carcasă mijlocie 1
15 Inel de etanșare a corpului ciclonului 1	53 Ghidaj scaunul roții 1
16 Capac ciclon 1	54 Șurub 1
17 Blocare 1 5	5 Ansamblu miez ghidaj 1
18 Arc 1	56 Axa roții de ghidare 1
19 Inel de etanșare a capacului ciclonului 1	57 Corp 1
20 Conducta de conectare 1	58 Șurubul 5
21 Capacul inferior al coșului de gunoi 1	59 Eticheta de evaluare 1
22 Inel de etanșare a conductei de conectare 1	60 Roata din spate 2
23 Inelul de etanșare a coșului de gunoi 1	61 Capacul roții 2
24 Coș de gunoi 1	62 Șurub 1
25 Cutie de aspirație a coșului de gunoi 1	63 Deflector de ieșire a cablului 1
26 Mânerul coșului de gunoi 1	64 Șurubul 2
27 Șurub 3	65 ansamblu PCB 1

28 Conector capac motor 1

29 Șurub 4

30 Corpul supapei 1

31 arc 1

32 Mieș supapă 1

33 Capacul supapei 1

34 Șurub 2

35 Inel de etanșare 1

36 Inel de etanșare 1

37 Capac motor 1

38 Șurubul 4

66 Rola 1

67 Rola 1

68 Ansamblul de derulare a cablului 1

Fișă 1

Fișă 1

Cablul de alimentare 1

69 Arc 1

70 Buton de derulare a cablului 1

71 Burete Ooulet 1

72 Cadru de ieșire 1

73 Zăvorul cadrului de ieșire 1

Conformitate

Noi, SC BERVAS SRL, cu sediul in Sarasau nr. 804, Nr. Reg. Com. J/24/306/2005, CUI: RO17260366, declaram pe proprie raspundere, ca produsul este in conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2.

La care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu cerintele esentiale de sanatate si securitate ale urmatoarelor directive europene:

- Directiva masini **2006/42/EC (HG 1029/2008)** completata de directiva **2009/127/EC (HG 517/2011)** privind introducerea pe piata a masinilor industriale;
- Directiva **2006/95/EC (HG 1302/2009)** si, incepand cu 20.04.2016 noua directiva de joasa tensiune
- Directiva **2011/65/EU RoHS (HG 322/2013)** privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamente electrice si electronice
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica **2004/108/EC (HG 982/2007 republicata)** si incepand cu 20/04/2016 noua directive privind compatibilitatea electromagnetica **2014/30/EU** referitoare la stabilirea conditiilor de introducere pe piata si functionare a aparatelor electrice si electronice din punctul de vedere a al copatibilitatii electromagnetice, respective ala urmatoarelor standarde europene armonizate:

EN60745-1:2009+A11:2010	privind nivelul de zgomot/vibratie;
EN60745-2-17:2010	privind cereri de siguranta;
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 1: emisii;
EN55014-2:2015	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 2: imunitate,
EN61000-3-2:2014	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 3-2: limitari pentru emisii de curent daunatoare
EN610000-3-3:2013	privind compatibilitatea electromagnetica partea 3-3: limitari a schimbarilor de voltaj, fluctuari de voltaj, pentru echipament avand un curent nominal $\leq 16A$.

Marcajul CE a fost aplicat in urma emiterii Certificatului CE de Conformitate de catre Ingco Global Tools CO., Ltd

Importat de : **BERVAS SRL**

Locul si data declaratiei:

Sarasau,
SC BERVAS SRL

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre distribuitor trebuie efectuat in maxim 72 de ore.

Garantia nu acopera:

- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarei necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS: