

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Avertismente generale de siguranță ale sculei electrice

AVERTIZARE! Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și / sau răniri grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau unealta electrică cu baterie (fără fir).

1. Siguranța zonei de lucru

A. Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate invită la accidente.

b. Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Instrumentele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.

c. Țineți copiii și cei din apropiere la distanță în timp ce folosiți un instrument electric. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

2. Siguranța electrică

A. Fișele de scule electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată fișa în vreun fel. Nu utilizați prize adaptor cu scule electrice împământate (împământate). Mufele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.

b. Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, plite și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat sau împământat.

c. Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau condiții umede. Apa care intră într-un instrument electric va crește riscul de electrocutare.

d. Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau deconectarea sculei electrice. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

e. Când folosiți un instrument electric în aer liber, utilizați un cablu prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior.

Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

3. Siguranța personală

- a. Rămâneți alert, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați un instrument electric. Nu utilizați un instrument electric în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- b. Folosiți echipament de protecție individuală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, pălărie de protecție sau protecție auditivă utilizată pentru condiții adecvate va reduce leziunile personale.
- c. Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a se conecta la sursa de alimentare și / sau la baterie, de a ridica sau de a transporta instrumentul. Purtarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau alimentarea sculelor electrice care au comutatorul pornit provoacă accidente.
- d. Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni scula electrică. O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- e. Nu exagerați. Păstrați echilibrul și echilibrul corespunzător în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- f. Îmbracă-te corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- g. Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

Utilizarea și îngrijirea instrumentelor electrice

- A. Nu forțați scula electrică. Utilizați instrumentul electric corect pentru aplicația dvs. Instrumentul electric corect va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectat.
 - b. Nu utilizați instrumentul electric dacă întrerupătorul nu îl pornește și nu îl oprește. Orice sculă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.
 - c. Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau bateria de la unealta electrică înainte de a efectua orice ajustări, schimbarea accesoriilor sau stocarea uneltelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a sculei electrice.
 - d. Păstrați uneltele electrice inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nu sunt familiarizați cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni pentru a utiliza scula electrică.
- Instrumentele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neantrenați.
- e. Păstrați unelte electrice. Verificați dacă există nealiniere sau legare a pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice alte condiții care pot afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorat, reparați

instrumentul electric înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice slab întreținute.

f. Păstrați sculele tăiate ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g. Utilizați scula electrică, accesoriile și bițele pentru scule etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea uneltei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.

5. Servicea.

Solicitați întreținerea uneltei electrice de către o persoană de reparații calificată care utilizează numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

SFATURI SĂNĂTATE

AVERTIZARE! La găurire, șlefuire, tăiere sau măcinare, se vor produce particule de praf. În unele cazuri, în funcție de materialele cu care lucrați, acest praf poate fi deosebit de dăunător pentru dvs. (de exemplu, plumb din vopsea lucioasă veche).

Vă sfătuim să luați în considerare riscurile asociate materialelor cu care lucrați și să reduceți riscul de expunere. Ar trebui:

- Lucrați într-o zonă bine ventilată.
- Lucrați cu echipamente de siguranță aprobate, cum ar fi măștile de praf special concepute pentru a filtra particulele microscopice.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU CHASERUL DE PERETE

1. Păstrați instrumentul cu grijă

- 1) Păstrați echipamentul de tăiere ascuțit și curat, astfel încât să obțineți un rezultat bun, în siguranță.
- 2) Urmați instrucțiunile pentru ungerea și înlocuirea pieselor.
- 3) Verificați regulat cablul de alimentare și reparați un cablu deteriorat de către un agent de service autorizat.
- 4) Inspectați cablurile prelungitoare în mod regulat și înlocuiți cablurile deteriorate.
- 5) Păstrați mânerul uscat, curat și fără grăsimi și ulei.

2. Scoateți instrumentele de reglare și cheile

Faceți-vă obișnuit să nu porniți niciodată mașina, până nu verificați dacă au fost îndepărtate instrumentele de reglare sau cheile.

3. Evitați pornirea neintenționată

Nu transportați niciodată un aparat conectat cu degetul pe comutator. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția „OPRIT”, înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare.

4. Folosiți prelungitoare exterioare

Ori de câte ori utilizați instrumentul în aer liber, utilizați întotdeauna cabluri prelungitoare special concepute pentru utilizare în exterior.

5. Stai atent

Fii atent la ceea ce faci. Folosește-ți bunul simț. Nu utilizați instrumentul când sunteți obosit.

6. Inspectați piesele deteriorate

1) Înainte de a utiliza în continuare instrumentul, dacă orice element de siguranță, cum ar fi un capac de protecție sau o altă piesă, a fost deteriorat, asigurați-vă absolut că mașina este încă sigură de utilizat și că piesa își poate îndeplini în continuare funcția de protecție.

2) Verificați alinierea și mișcarea liberă a pieselor în mișcare, posibila rupere a pieselor, atașamentelor și orice nereguli care ar putea afecta negativ funcționarea.

3) Un capac de siguranță sau orice altă piesă deteriorată trebuie reparată sau înlocuită corespunzător de către un agent de service autorizat, cu excepția cazului în care se indică altfel în aceste instrucțiuni.

4) Solicitați înlocuirea întrerupătoarelor defecte de către un agent de service autorizat.

5) Nu folosiți niciodată instrumentul ori de câte ori instrumentul nu poate fi pornit „ON” sau „OFF” cu propriul său comutator.

7. Atenție

1) Utilizarea oricărei piese sau accesorii, altele decât cele descrise în aceste instrucțiuni de utilizare, poate duce la vătămări corporale.

2) Nu utilizați lame deformate sau fisurate.

3) Nu utilizați lame din oțel de mare viteză.

4) Nu vă opriți pentru a utiliza lamele prin presiune laterală pe disc.

5) Scoateți ștecherul de la rețea înainte de a înlocui lama, de a efectua reglaje sau de alte lucrări de întreținere.

8. Atenție!

Utilizați întotdeauna echipamentul de siguranță adecvat necesar pentru produs, de ex. Ochelari de protecție / ochelari de protecție, aparate de protecție pentru urechi (esențiale cu instrumente cu un nivel de zgomot de peste

85dB (A), goluri și măști de față, asigură în toate cazurile că echipamentul de siguranță este în stare bună!

Avertizare! Nu găuriți, tăiați sau urmăriți niciodată suprafețe, în care cablurile electrice, conductele de gaz sau apă ar putea fi ascunse. Utilizați întotdeauna un detector adecvat pentru a căuta cabluri sau conducte ascunse sau obțineți sfaturi de la compania locală de energie sau apă.

Izolație dublă:

Instrumentul este izolat dublu, ceea ce înseamnă că toate părțile metalice exterioare sunt izolate electric de la sursa de alimentare. Acest lucru se face prin plasarea barierelor de izolație între componentele electrice și mecanice, ceea ce face inutilă legarea la pământ a sculei.

Notă importantă:

Scoateți ștecherul principal din priză înainte de a efectua orice reglare sau întreținere. Asigurați-vă că tensiunea de rețea este aceeași cu tensiunea plăcii de identificare a sculei

SIMBOLURI

Citiți manualul

Avertizare

Poarta manusi

Purtați mască de praf

Purtați protecție pentru urechi

Purtați protecție pentru ochi

Conform standardelor de siguranță relevante

- 1 PORNIT / OPRIT INTRERUPATOR
- 2 BUTON „LOCK OFF”
- 3 PUNCT DE ATASAMENT PENTRU MÂNER AUXILIAR
- 4 GARD FIX
- 5 CONEXIUNEA LA EXTRACTIA DE PRAF
- 6 ROATA GHID
- 7 ȘURUBURI PENTRU FIXAREA PĂRȚII
- 8 MÂNĂ DE BLOCARE A CAPULUI FLANGE
- 9 CAPĂ FLANGE
- 10 REGLAREA MÂNECII DE ADÂNCIME A CANALULUI
- 11 PLACĂ DE BAZĂ
- 12 SCALA DE ADÂNCIME A CANALULUI
- 13 flanșă exterioară
- 14 SPALATORI LA DISTANȚĂ
- 15 CAP DE PERIE DE CARBON (PE AMBELE PARTI)
- 16 BUTON DE BLOCARE A FUSIONULUI
- 17 DISC DE TĂIERE CU DIAMANTE
- 18 SĂGEATA DIRECȚIE DE TĂIERE
- 19 MÂNER AUXILIAR
- 20 DALTA
- 21 Cheie

ÎNAINTE să efectuați orice ajustări sau întreținere.

1. Montarea discurilor de tăiere

PRUDENȚĂ

Folosiți numai discuri de tăiat diamant adecvate pentru

3 materiale de tăiat.

Acest instrument este conceput pentru a tăia materiale precum betonul armat și zidăria fără a folosi apă.

Mai întâi slăbiți butonul de reglare a adâncimii canalului și apoi slăbiți butonul de blocare a capacului flanșei. Acum puteți glisa capacul flanșei în sus și dezvălui flanșa. (Vezi fig 2) Folosind cheia cu condiția să puteți anula flanșa, apăsați în același timp butonul de blocare a axului.

(vezi figurile 3 și 4)

NOTĂ: Acesta este un fir de stânga, prin urmare rotiți cheia în sens orar.

Scoateți complet flanșa și șaibele de distanță.

NOTĂ IMPORTANTĂ: Există un singur „tranzit” din cauciuc

șaiă montată, scoateți-o și scoateți-o deoparte înainte de a monta lamele de tăiere
operatie normala.

Acum asamblați lamele și șaibele la distanță pentru a se potrivi

4 aplicația dvs. (a se vedea figurile 5 și 6)

Reglarea lățimii canelurii (distanța dintre cele două roți diamantate)

Lățimea canelurii în piesa de prelucrat poate fi ajustată prin schimbarea numărului șaielor de distanță, așa cum se arată în tabel:

Lățimea canelurii: 29,8 mm

Lățimea canelurii: 25,5 mm

Lățimea canelurii: 21,2 mm

Lățimea canelurii: 16,9 mm

Lățimea canelurii: 12,6 mm

Lățimea canelurii: 8,3 mm

1. flanșă exterioară 2. roată diamant 3. șaibe de distanță
4. roata diamant 5. flanșă de susținere 6. arbore de acționare

2. Reglarea lățimii canelurii

Puteți regla lățimea canelurii (distanța dintre cele două roți diamantate) prin simpla schimbare a poziției șaibe distanței, așa cum se arată în tabelul de mai jos:

După ce ați stabilit lățimea optimă a canelurii, montați cu atenție o roată diamantată la ax, apoi montați șaibele distanțiale și a doua roată diamantată, după caz (vezi fig. 7 și 8)

ATENȚIE: Flansa de sprijin trebuie să fie întotdeauna amplasată la axul de acționare și nu trebuie să fie liberă

pentru a roti, asigurați-vă că este amplasat complet înainte de a încărca discurile și șaibele!

NOTĂ: Asigurați-vă întotdeauna că ați montat roțile corect și în conformitate cu săgețile de direcție de pe discul diamantat și corpul mașinii. (Vezi fig. 9) 8

Acum montați flanșa exterioară și strângeți cu ajutorul cheii furnizate, rețineți din nou că acesta este un filet de MÂNĂ STÂNGĂ strâns atât de mult în sens antiorar. În același timp, apăsați butonul de blocare a axului (vezi fig. 10 și 11) Coborâți în cele din urmă capacul flanșei și strângeți din nou butonul de blocare a capacului flanșei și butonul de reglare a adâncimii canalului (a se vedea fig12)

3. Reglarea adâncimii canelurii

Puteți regla adâncimea canelurii pur și simplu slăbind butonul de reglare a adâncimii canalului și coborând sau ridicând placa de bază în poziția dorită.

Strângeți din nou butonul de reglare a adâncimii canalului după reglarea adâncimii (a se vedea fig. 13,14 și 15)

4. Îndepărtarea protecției fixe (metodă alternativă de fixare a lamei)

Pentru a curăța zona de protecție internă de resturi, puteți scoate protecția fixă și puteți avea acces la zona capului de tăiere intern. șuruburile de fixare a apărătoarei și ridicați apărătoarea fixă.

Placa de bază poate fi, de asemenea, îndepărtată glisând-o de pe știftul roții de ghidare. 15 Această metodă poate fi utilizată și pentru fixarea și reglarea lamelor de tăiere.

Pentru a re-asambla inversați pur și simplu procedura de mai sus. (vezi fig. 16,17,18,19,20,21,22,23,24 și 25)

5. Montarea mânerului auxiliar

Pentru propria siguranță, vă recomandăm să montați mânerul auxiliar în orice moment, menținând astfel controlul complet al sculei în timpul funcționării.

Pentru a monta mânerul, localizați-l pe protecția fixă și pur și simplu înșurubați-l în poziție și fixați-l.

6. Conectarea adaptorului de aspirare a prafului

Dispozitivul dvs. de perete este prevăzut cu un adaptor de aspirare a prafului. Acesta are o articulație cu baionetă care îl va împiedica să se slăbească neintenționat în timpul funcționării.

Localizați furtunul de extracție în adaptor și asigurați-vă că este bine fixat.

Vă recomandăm să utilizați în orice moment o metodă adecvată de extragere a prafului, ceea ce va împiedica acumularea de resturi și posibilă supraîncălzirea motorului!

7. Pornirea și oprirea

Mașina este echipată cu un buton de blocare de siguranță pentru a preveni pornirea neintenționată. (vezi fig. 28)

8. Utilizarea instrumentului

Mașina poate fi utilizată pentru tăierea canelurilor (canale) în toate tipurile de materiale. Beton, zidărie și pavaj de exemplu. Fără utilizarea apei.

AVERTIZARE

ÎNAINTE să începeți lucrările, asigurați-vă că zona este liberă de cabluri electrice, conducte de gaz și apă.

În primul rând, puneți contactul cu peretele în perete

porniți și aduceți motorul la viteză.

Împingeți încet în jos până când se atinge adâncimea de tăiere prestabilită. Acum trageți chaserul în direcția tăierii, de exemplu de sus în jos.

Materialul care rămâne între cele două tăieturi poate fi curățat cu dalta furnizată.

NOTĂ: Tăierile adânci în materiale dure nu pot fi realizate într-o singură tăiere!

9. Înlocuirea periilor de carbon (vezi fig. 29)

Dacă bănuieți că periatul poate fi purtat sau ca măsură pur preventivă, periile pot fi îndepărtate și inspectate și înlocuite, dacă este necesar.

Mai întâi desfaceți complet capacul peste carcasa periei. Acum puteți scoate peria de carbon din carcasă. Verificați lungimea și înlocuiți sub 7 mm.

Înlocuiți întotdeauna periile în perechi.

Glisați noua perie în carcasă și localizați din nou capacul și fixați-l.

Odată ce ambele perii au fost înlocuite verificați și confirmați că următorul funcționează în continuare.

Lăsați unitatea să ruleze câteva minute pentru a permite noilor perii să se „culce” în jos.

Problema	Cauza	Soluție
Motorul electric devine fierbinte și se întrerupe	1) Protecția împotriva supraîncălzirii a fost activată. 2) Motorul este defect.	1) Așteptați câteva minute până când mașina s-a răcit, apoi reporniți mașina. 2) Luați mașina la dealerul dvs. pentru inspecție și / sau reparații
Masina e pornita dar nu functioneaza	1) Protecția la suprasarcină a fost activată. 2) Protecția împotriva supraîncălzirii a fost activată. 3) Comutatorul este deteriorat.	1) Reporniți mașina. 2) Așteptați câteva minute până când mașina s-a răcit, apoi reporniți mașina. 3) Luați mașina la dealerul dvs. pentru inspecție și / sau reparații.
Taierea e prea dificila	Discurile de tăiere sunt îndoite sau contondente.	Înlocuiți discurile de tăiere.
In timpul taierii, piesa incepe sa vibreze cu putere.	Discurile de tăiere sunt supraîncălzite sau deformate	Înlocuiți discurile de tăiere.
Masina nu functioneaza cursiv	Periile de carbon sunt uzate.	Luați mașina la o persoană de reparații calificată pentru înlocuirea bușelor de carbon.

Lista piese:

Nr – denumire – cantitate

1 Buton M5 1	35 Buze saiba 15 1
2 Buton M6 1 3	6 Fus loc k 1
3 Suport caroserie 1	37 Rulment 626 1
4 Adâncimea de tăiere 1	38 Carcasa angrenajului 1
5 Mâner lateral 1	39 Surub ST5x35 4
6 Disc peste placa 1	40 Arc 1
7 Surub M6 × 25 4	41 capac blocare ax 1
8 Protecție fixă c peste 1	42 Piuliță M8 1
9 flanșă exterioară 1	43 pinion 1
10 Placă de reglare a lățimii de tăiere 6	44 Rulment 6002 1
11 Disc de tăiere 2	45 Șaibă 30 × 20 × 1 1
12 Flanșă interioară 1	46 Inel de fixare 30 1
13 Apărătoare mobile 1	47 Armătură 1
14 Șaibă 16x 6,5x1,5 1	48 Șaibă de etanșare 1
15 Scaun fix de protecție 1	49 Rulment 608 1
16 Șurub 1	50 Manșon rulment 1
17 Șaibă M8 1	51 Baffle 1
18 Bucșă de oțel 1	52 Surub ST5x65 2
19 roți 1	53 Stator 1
20 Surub M8 × 30 1	54 Carcasă 1
21 Scaun tub Dustb 1	55 Suport perie carbon 2
22 Surub M4x10 3	56 Perie de carbon 2
23 Duză 1	57 Arc spiral 2
24 Tub de praf 1	58 Surub ST4 × 12 2
25 Ax 1	59 Perie de carbon 2
26 Praf c ap 1	60 Mâner stâng 1

27 Surub M5x16 3	61 Cablu lampă 1
28 Cutie de viteze 1	62 surub ST4x14 4
29 O-ring 2 × 44 1	63 Comutator h 1
30 Rulment 6203 1	64 Mâner dreapta 1
31 Inelul de fixare 40 1	65 Protecția cablului 1
32 Tasta 5 × 5 × 16 1	66 Fișă de alimentare și comandă 1
33 Roata dintata 1	67 surub M5x45 2
34 O-ring 1 × 5,8 1	68 surub ST4x19 6

Conformitate

Noi, SC BERVAS SRL, cu sediul in Sarasau nr. 804, Nr. Reg. Com. J/24/306/2005, CUI: RO17260366, declaram pe proprie raspundere, ca produsul este in conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2.

La care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu cerintele esentiale de sanatate si securitate ale urmatoarelor directive europene:

- Directiva masini **2006/42/EC (HG 1029/2008)** completata de directiva **2009/127/EC (HG 517/2011)** privind introducerea pe piata a masinilor industriale;
- Directiva **2006/95/EC (HG 1302/2009)** si, incepand cu 20.04.2016 noua directiva de joasa tensiune
- Directiva **2011/65/EU RoHS (HG 322/2013)** privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamente electrice si electronice
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica **2004/108/EC (HG 982/2007 republicata)** si incepand cu 20/04/2016 noua directive privind compatibilitatea electromagnetica **2014/30/EU** referitoare la stabilirea conditiilor de introducere pe piata si functionare a aparatelor electrice si electronice din punctul de vedere a al copatibilitatii electromagnetice, respective ala urmatoarelor standarde europene armonizate:

EN60745-1:2009+A11:2010	privind nivelul de zgomot/vibratie;
EN60745-2-17:2010	privind cereri de siguranta;
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 1: emisii;
EN55014-2:2015	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 2: imunitate,
EN61000-3-2:2014	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 3-2: limitari pentru emisii de curent daunatoare
EN610000-3-3:2013	privind compatibilitatea electromagnetica partea 3-3: limitari a schimbarilor de voltaj, fluctuari de voltaj, pentru echipament avand un curent nominal $\leq 16A$.

Marcajul CE a fost aplicat in urma emiterii Certificatului CE de Conformitate de catre Ingco Global Tools CO., Ltd

Importat de : **BERVAS SRL**

Locul si data declaratiei:

Sarasau,
SC BERVAS SRL

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre distribuitor trebuie efectuat in maxim 72 de ore.

Garantia nu acopera:

- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarei necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS: