

Instrucțiuni de utilizare:

1. Marcați dimensiunea peticului pe suprafața de reparat și asigurați-vă că ați șlefuit bine zona respectivă.
2. Îndepărtați praful și murdăria de pe suprafața de reparat și lăsați să se usuce complet.
3. Aplicați lichidul de vulcanizare uniform pe zona pregătită și întindeți bine.
4. Lăsați lichidul să se usuce până când nu mai este lipicios la atingere (testați cu dosul degetului).
5. Îndepărtați folia metalică de pe petic, poziționați peticul în centru și apăsați ferm.
6. Scoateți folia protectoare de deasupra peticului.