

INGCO

INGCO.RO

PRODUCT
MANUAL

ÎNCĂRCĂTOR RAPID DUBLU

P20S

4.0A



AG30008 AG30008xy
UAG30008 UAG30008xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE SCULELOR ELECTRICE

⚠ AVERTISMENT!

Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave. Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare. Termenul „unealtă electrică” din aceste avertismente se referă atât la uneltele alimentate de la rețea (cu cablu), cât și la uneltele electrice cu acumulator (fără fir).

1) SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau slab luminate favorizează accidentele.
 - b) Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Sculele electrice pot produce scântei care pot aprinde vaporii sau praful.
 - c) Nu permiteți accesul copiilor și trecătorilor în timpul utilizării sculei. Distragerile pot determina pierderea controlului asupra uneltei.
-

2) SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherile sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel și nu folosiți adaptoare pentru scule electrice cu împământare. Ștecherile nemodificate și prizele potrivite reduc riscul de electrocutare.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, calorifere, aragazuri sau frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă sunteți împământat.
- c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la umiditate. Pătrunderea apei în interiorul uneltei crește riscul de electrocutare.
- d) Nu utilizați cablul în mod abuziv. Nu transportați, nu trageți și nu deconectați unealta ținând de cablu. Țineți cablul departe de surse de căldură,

ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.

e) Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor potrivit pentru utilizare în exterior. Acesta reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă utilizarea unelei într-un loc umed este inevitabilă, conectați-o la o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

3) SIGURANȚA PERSONALĂ

a) Fiți atenți, concentrați-vă asupra activității și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați unealta dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. O clipă de neatenție poate provoca vătămări grave.

b) Purtați întotdeauna echipament individual de protecție. Folosiți mască de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, cască de protecție și protecție auditivă, după caz. Aceste echipamente reduc riscul de vătămări.

c) Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția „Oprit” înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de a o ridica sau transporta. Transportul unelei cu degetul pe trăgaci poate provoca accidente.

d) Scoateți orice cheie de reglaj sau cheie fixă înainte de a porni unealta. O cheie uitată pe o piesă rotativă poate provoca vătămări corporale.

e) Nu vă întindeți excesiv. Mențineți o poziție stabilă și echilibrată în orice moment. Acest lucru asigură un control mai bun asupra unelei.

f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mânușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile și părul lung pot fi prinse în mecanismele unelei.

g) Dacă unealta este prevăzută cu sisteme de extracție a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Colectarea prafului reduce pericolele respiratorii și de mediu.

h) Nu lăsați familiaritatea dobândită prin utilizarea frecventă a uneltelor să vă facă neglijenți. O acțiune neglijentă poate duce la vătămări grave într-o fracțiune de secundă.

4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA SCULELOR ELECTRICE

- a) Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta potrivit pentru aplicația dorită. O unealtă corect aleasă va funcționa mai eficient și mai sigur.
- b) Nu utilizați o unealtă electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă care nu poate fi controlată prin comutator este periculoasă și trebuie reparată.
- c) Deconectați unealta de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul înainte de a efectua reglaje, schimbări de accesorii sau operațiuni de întreținere. Astfel de măsuri preventive reduc riscul de pornire accidentală.
- d) Depozitați uneltele neutilizate într-un loc sigur, inaccesibil copiilor, și nu permiteți persoanelor neinstruite să le folosească. Uneltele sunt periculoase în mâinile celor fără experiență.
- e) Întrețineți uneltele și accesoriile conform instrucțiunilor. Verificați dacă există piese nealiniat, blocate, rupte sau defecte care pot afecta funcționarea. Reparați uneltele înainte de utilizare. Accidentele sunt deseori cauzate de scule prost întreținute.
- f) Mențineți uneltele tăietoare ascuțite și curate. O unealtă ascuțită și întreținută corespunzător se controlează mai ușor și este mai sigură.
- g) Utilizați uneltele și accesoriile conform instrucțiunilor producătorului, ținând cont de condițiile de lucru și de tipul lucrării. Utilizarea incorectă poate duce la accidente.
- h) Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei sau grăsime. Suprafețele alunecoase reduc controlul asupra uneltei și cresc riscul de accidente.

5) SERVICE

- a) Apelați la service-ul autorizat pentru reparația uneltei electrice, folosind doar piese de schimb originale. Acest lucru asigură menținerea siguranței și fiabilității produsului.
- b) Nu reparați niciodată bateriile deteriorate. Reparațiile acumulatorilor trebuie efectuate exclusiv de către producător sau de un service autorizat.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolație dublă pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați doar accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	AVERTISMENT! Operați întotdeauna cu ambele mâini
	Nu utilizați apărătoarea pentru operațiuni de tăiere. Când lucrați cu discuri de tăiere, utilizați întotdeauna apărătoarea de siguranță la debitare din motive de siguranță.
	Produsele electrice uzate nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer . Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritățile locale sau distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.

DESCRIERE GENERALĂ

Încărcătorul **Rapid Dublu 4A – 20V** este destinat încărcării rapide a acumulatorilor Li-Ion **20V din gama INGC0 P20S**. Acesta permite încărcarea **simultană a doi acumulatori**, fiind echipat cu **indicatori LED** care afișează starea de încărcare. Produsul este conceput pentru uz profesional și hobby, oferind siguranță, eficiență și compatibilitate cu sculele electrice de mână INGC0.

DATE TEHNICE

- ☐ Tensiune de intrare: **220–240 V ~ 50/60 Hz**
- ☐ Tensiune de ieșire: **20 V**
- ☐ Curent de încărcare: **4 A**
- ☐ Număr sloturi încărcare: **2 (dublu)**
- ☐ Tip acumulator compatibil: **Li-Ion 20V INGC0 P20S**
- ☐ Tip încărcare: **Rapidă**
- ☐ Indicator stare: **LED**

CONȚINUTUL PACHETULUI

1 × Încărcător Fast Charge Dublu 4A – 20V

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

 **Citiți acest manual înainte de utilizare.**

- **Utilizați încărcătorul doar cu acumulatori compatibili INGC0 20V**
- **Nu utilizați produsul în medii umede sau expuse la apă**
- **Nu acoperiți fantele de ventilație în timpul funcționării**
- **Nu conectați încărcătorul la prize defecte**
- **Nu încercați să desfaceți sau să modificați produsul**
- **Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor**
- **Deconectați încărcătorul de la priză după utilizare**

MOD DE UTILIZARE

5.1 Conectarea încărcătorului

1. Conectați încărcătorul la o priză de **220–240V**
2. LED-ul va indica faptul că dispozitivul este alimentat

5.2 Introducerea acumulatorilor

1. Introduceți unul sau doi acumulatori **20V INGC0 P20S** în sloturile disponibile
2. Asigurați-vă că acumulatorii sunt fixați corect

5.3 Procesul de încărcare

- Încărcarea începe automat
- Fiecare slot funcționează independent
- LED-urile indică starea fiecărui acumulator

SEMNIFICAȚIA INDICATORILOR LED

- ☐ **LED roșu aprins** – acumulator în curs de încărcare
- ☐ **LED verde aprins** – acumulator complet încărcat
- ☐ **LED stins / intermitent** – acumulator neconectat sau eroare

FINALIZAREA ÎNCĂRCĂRII

- ☐ După ce LED-ul devine verde, scoateți acumulatorul
- ☐ Deconectați încărcătorul de la priză dacă nu mai este utilizat

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- ☐ Curățați carcasa cu o lavetă uscată
- ☐ Nu folosiți solvenți sau substanțe chimice
- ☐ Depozitați într-un loc uscat, ferit de praf și temperaturi extreme

DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Acumulatorul nu se încarcă	Conectare incorectă	Reintroduceți acumulatorul
LED nu se aprinde	Lipsă alimentare	Verificați priza
Încărcare lentă	Acumulator foarte descărcat	Lăsați încărcarea să continue

