

PÖLAND

PROFESSIONAL EQUIPMENT

MANUAL DE UTILIZARE

MOTOFIERASTRAU 6580



bervas.ro



Simboluri

Simbolurile utilizate în manual sau pe produs au următoarele semnificații:

	Atentie!		Folosiți echipamentele de protecție pentru corp, ochi, cap, urechi și mâini atunci când utilizați motoferăstrăul
	Cititi manualul de utilizare		Folosiți ambele mâini atunci când manevrați motoferăstrăul în lucru
	Produsul este în conformitate cu standardele de siguranță ale Directivelor Europene		Atenție! Recul

Măsuri de siguranță generale

- Se vor respecta normele de siguranță specific, de exemplu cele emise de autoritățile însărcinate cu protecția muncii și altele.
- Pastrati zona de lucru curată și bine iluminată. Umiditatea și zonele întunecate pot crea accidente
- În momentul punerii în funcțiune a utilajului trebuie pastrată distanța de siguranță (min. 4m) față de persoanele sau animalele din jur.
- La depozitare se va avea în vedere ca utilajul să nu pună în pericol nici o persoană și de asemenea să fie asigurat împotriva accesului neautorizat.
- Utilizatorul este responsabil de accidente sau pericolele aparute față de alte persoane sau bunuri
- Nu utilizați motoferăstrăul dacă ați consumat băuturi alcoolice, medicamente care pot influența capacitatea de reacție și concentrare, droguri sau alte substanțe halucinogene, sau dacă sunteți obosiți, bolnavi sau suparați.

Măsuri de siguranță specifice motoferăstrăului



- La prima punere în funcțiune a utilajului: se solicită vânzătorului sau persoanelor de specialitate explicații cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a echipamentului.
- Este interzisă utilizarea utilajului de către persoane minore cu excepția tinerilor peste 16 ani care au fost instruiți sub supraveghere de către persoane autorizate.
- Utilajul va fi împrumutat numai persoanelor care au fost instruite cu privire la utilizarea acestuia și va fi însoțit întotdeauna de Manualul de utilizare.
- Nu lucrați cu motoferăstrăul în caz de vreme nefavorabilă (vânt, ploaie, zăpadă, gheață) – pericol crescut de accidente!
- Se vor utiliza numai unelte, accesorii sau piese similare destinate acestui utilaj. Pentru orice nelămurire adresați-vă unui serviciu de asistență tehnică autorizată.

Măsuri de siguranță personală



- Întotdeauna utilizați o îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Dacă aveți părul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de către părțile componente ale mașinii aflate în mișcare.
- Costumul trebuie să fie lejer, cu protecție contra tăieturilor.
- Cizme cu protecție împotriva obiectelor cazatoare, ochelari de protecție, protecție contra sunetelor.
- Mânși de protecție rezistente.

Service

- Repararea trebuie realizată numai de către personal autorizat prin înlocuirea cu accesorii și piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparațiilor necorespunzătoare.

Domeniu de utilizare

Această unealtă este destinată pentru debitarea lemnului și a obiectelor din lemn.. **NU ESTE PROIECTATĂ PENTRU UZ INDUSTRIAL!!**

Pregatirea pentru punerea in functiune

Instalarea motofierastraului:

1. Se slabesc piulitele de fixare a capacului de protective si se indeparteaza capacul.
2. Deplasati boltul atasat la grupul motor in dreptul rotii de lant, in partea inferioara a sinei de ghidaj.
3. Potriviti lantul in jurul sinei de ghidaj si in timp ce cuplati lantul la pinion, montati sina de ghidaj la boltul de pe motor. Apoi ghidati tija intinzatorului in locas.
- Potriviti capacul de protective si strangeti piulitele cu mana.
- Reglati intinderea lantului, rotind surubul intinzatorului pana cand pintenii de legatura ating cu partea inferioara traversa sinei de ghidaj.
- Strangeti piulitele, cu varful sinei de ghidaj in sus (15...20Nm).
- Verificati lantul manual, acesta trebuie sa aiba o rotire lina si o intindere adecvata.

Verificati si intindeti regulat lantul.

Un lant reglat necorespunzator duce la uzura premature si deteriorare utilaj.

Alimentare

Motorul in 2 timpi functioneaza cu amestec de carburant format din benzina fara Pb. Si ulei de motor. Se va acorda o deosebita atentie la manipularea combustibilului si uleiurilor. Dupa alimentare se va curata cu grija utilajul de eventualele urme sau scurgeri de combustibil.

Benzina este extrem de inflamabila, tineti-o departe de flacara sau orice sursa de foc.

Benzina recomandata trebuie sa aiba cifra octanica minima de 90.



1. Se opreste motorul si se lasa sa se raceasca (in cazul in care se face realimentarea)
2. Se curata temeinic in zona capacului rezervorului de carburant cu o carpa curata pentru a evita patrunderea murdariei in rezervorul de desfacere.
3. Se desface capacul rezervorului de carburant cu atentie pentru ca suprapresiunea sa scada incet si se pozitioneaza pe o suprafata curata.
4. Se alimenteaza cu carburant pana la aprox. 80% din capacitatea totala a rezervorului.
5. Se strange bine capacul rezervorului.
6. Se sterge zona de alimentare cu o carpa curata pentru indepartarea eventualelor urme de carburant.

Raportul de amestec recomandat:

Schema de amestec					
Benzina[litri]	1	2	3	4	5
Ulei pentru motoare in 2T [ml]	25	50	75	100	125

Ulei lubrifiere lant

1. Se curata temeinic in zona capacului rezervorului de ulei cu o carpa curata pentru a evita patrunderea murdariei in rezervor la desfacere.
2. Se desface capacul rezervorului de ulei cu atentie si se pozitioneaza pe o suprafata curata.
3. Se alimenteaza cu ulei **ATENTIE** folosirea uleiului PREMIUM de lant pt motofierastraie BERVAS reduce consumul de ulei cu pana la 30% si datorita aditivilor speciali asigura o protectie maxima la rotita motica si lama motofierastraului in lipsa acestui ulei se mai poate folosi ulei M40 si T90
4. Se strange bine capacul rezervorului.
5. Se strange zona de alimentare cu o carpa curata pentru indepartarea eventualelor urme de ulei.



Folosirea unor benzene si/sau uleiuri de slaba calitate, poate duce la deteriorarea organelor de etansare, a conductelor de aspirat si a rezervorului de carburant al motorului. Folosirea utilajului fara uleiul de amestec (benzina pura) duce la deteriorarea iremediabila a organelor de lucru ale motorului.

Folosirea unor benzene si/sau uleiuri de slaba calitate, poate duce la deteriorarea organelor de etansare, a conductelor de aspirat si a rezervorului de carburant al motorului. Folosirea utilajului fara uleiul de amestec duce la deteriorarea iremediabila a organelor de lucru ale motorului. Amestecul de carburant se deterioreaza, preparati doar cantitatea necesara pentru ziua de lucru in curs. Prepararea amestecului cat si depozitarea combustibilului (benzina) se face numai in recipiente speciale pentru combustibili si in spatii bine aerisite si racoroase. Dupa prepararea amestecului acesta se agita temeinic. La prepararea amestecului se va folosi ulei pentru motoare in 2 timpi recomandat de **SC BERVAS SRL** si specificat de vanzator la cumpararea produsului.

Pregatirea inaintea pornirii

Se verifica buna functionare a utilajului conform instructiuniilor:

- Functionarea franei de lant si a aparatorii frontale
- Montarea corecta a sinei de ghidare
- Tensionarea corecta a lantului
- Orificiul rezervorului de amestec carburant (pozitie-rezervor cap).

- Orificiul rezervorului de ulei (poziție-buson de ulei)
- Puneți întrerupătorul în poz. "O"

Utilizare

ATENȚIE! DUPA FIECARE 25 DE MINUTE DE UTILIZARE, OPRITI MOTOFIERASTRAUL PENTRU 10 MINUTE PENTRU RACIREA ANGRENAJELOR!!!

Rodajul

Rodajul motorului se face fără șină, lanț și capacul de protecție al roții de lanț, până se consumă 2 plinuri de rezervor de carburant în regim de ralanti, dar la interval de 15 min. se accelerează la maxim 10-15 sec. pentru eliminarea uleiului neresorțit acumulat în toba de eșapament. Această acumulare este normală și datorată regimului de funcționare la ralanti, când nu au loc arderi complete și nu se elimină corect gazele din toba de eșapament. În timpul rodajului, între plinuri de carburant trebuie curățată bujia deoarece aceasta se încarcă cu calamina rezultată în urma arderii. În caz contrar motoferăstrăul nu poate porni.

ATENȚIE! Nu porniți motorul în timp ce țineți motoferăstrăul cu o mână. Lanțul poate să vă atingă corpul. Este foarte periculos.

Pornirea motorului

- Pornirea se face la min. 3m de zona de alimentare
- Se va adopta o poziție stabilă și fermă, terenul trebuie să fie uniform, utilajul nu trebuie să atingă obiecte, deoarece acestea pot fi antrenate în mișcare
- Utilajul va fi folosit numai de o singură persoană, și se va păstra distanța de siguranță față de persoanele din jur
- Înaintea pornirii blocați frâna lanțului
- Alimentați utilajul cu carburant și ulei de lubrifiere lanț și strângeți bine capacele
- Puneți comutatorul în poz. " I "
- În timp ce țineți maneta clapetei de aer împreună cu butonul de blocare a accelerației, împingeți butonul lateral de blocare a accelerației și eliberați maneta clapetei de aer pentru a o menține în poziția de START
- Trageți butonul clapetei de aer în poziția ÎNCHIS

Oprirea

Eliberați maneta clapetei de aer pentru a permite motorului să se rotească la ralanti. Puneți comutatorul pe poziția "O" (STOP).

Manevrarea în lucru-debitarea

- Se va asigura o poziție sigură și stabilă.
- Utilajul nu se lasă în funcționare nesupravegheat.
- Nu lucrați singur, asigurați-vă în permanență că există la o distanță sigură cineva care să poată interveni în caz de accident.
- Lanțul ferăstrăului se verifică la intervale scurte și regulate, imediat ce ați sesizat vreo modificare, opriți utilajul, așteptați ca lanțul să se oprească din rotație, verificați starea și poziția fixă.
- În cazul blocării lanțului în materialul lemnos, opriți imediat motorul, după care îndepărtați obiectul.
- Nu lucrați cu poziția de pornire. În această poziție turația motorului nu este reglabilă.
- Utilajul se scoate din materialul lemnos când lanțul încă se rotește.
- Nu permiteți atingerea părții așchietoare a utilajului de alte corpuri străine (pietre, cuie, așchii de lemn), acestea pot fi antrenate în mișcare. Pericol de accidente!
- Nu lucrați fără opritorul cu gheare montat și poziționat ferm.

Reculul

Atenție la recul!

În caz de recul ferăstrăul este aruncat brusc și incontrollabil înspre utilizator.

Efectul de recul apare în cazul în care:

- În timpul funcționării se atinge involuntar zona superioară a șinei cu lanțul de un obiect.
- ☐ Lanțul ferăstrăului de la vârful șinei se prinde în tăietură.

Pentru a minimiza efectul de recul trebuie respectate următoarele reguli:

- manevrare precaută și corectă.
- manevrare fermă cu ambele mâini.
- vizualizare permanentă a vârfului șinei.
- nu efectuați tăieri la nivel mai mare decât înălțimea umărului.
- nu secționați cu vârful șinei.
- nu debitați mai multe ramuri deodată.
- lucrați cu lanțul corect ascuțit și întins.

Curatare si intretinere

Șina de ghidare lanț

După fiecare ascuțire a lanțului sau înlocuire a cestuia, întoarceți șina de ghidare lanț pentru a evita uzura unilaterală.

Curățați canalele de pe șina de ghidaj de eventualele depuneri de rumeguș sau praf.

Curățați periodic orificiul de pătrundere a uleiului de ungere lanț.

Filtru de aer

Slăbiți bușonul și îndepărtați carcasa filtrului de aer. Luați filtrul și îndepărtați rumegușul depus.

Când filtrul este înfundat cu praf, demontați-l, curățați-l și spălați-l cu benzină.

După uscarea completă reinstalați-l.

Ascutirea lantului

Pentru o tăiere lină și sigură dinții lanțului trebuie ascuțiți. Primul semn că trebuie efectuată operația de ascuțire, este degajarea în timpul tăierii, a unui rumeguș asemănător cu pudra .

- Asigurați-vă că motorul este oprit!
- Fixați bine lanțul folosiți o pilă rotundă corespunzătoare tipului de lanț (4.5mm)

Altele

- Curățați aripioarele cilindrului de eventualele urme de praf sau rumeguș
- Îndepărtați carcasa frontală a tobei de eșapament și inspectați sita opritoare de scântei. Periați depunerile de carbon.
- Inspectați starea utilajului, dacă observați crăpături sau capace slăbite pe carcasa utilajului sau în zona de amortizare, contactați cel mai apropiat punct service autorizat și cereți inspecția și remedierea eventualelor defecțiuni.

ATENȚIE ! Pentru a evita orice fel de accidente este important ca starea utilajului să fie ireproșabilă înainte de utilizare.

Depozitare

La pauzele în funcționare de cca. 3 luni:

- Goliți și curățați rezervorul de combustibil în locuri cu bună ventilație.
- Deversați combustibilul conform normelor și condițiilor de mediu.
- Carburatorul se trece pe regim de mers la relanti.
- Demontați lanțul și șina de ghidaj, curățați și pulverizați ulei protector
- Curățați utilajul temeinic, în special nervurile cilindrului și filtru de aer.
- Intotdeauna înainte de depozitare curatați carcasa ei cu o carpa puțin umezita in apa cu sapun.
- Depozitați unealta electrica intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- ☐ Protejați unealta fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, daca este posibil.

Date tehnice

Tip motor	2 timpi
Putere motor (la 10000rpm)	2.2kw / 3CP
Capacitate	50 mm
Aprindere	Electrica
Model șina ghidare lanț	POLAND
Tip lanț	64 325(32D)
Lungime șina	380 mm
Turație la relanti - fara șina si lanț	2900 rpm+150
Turație șina si lanț	12700 +100
Volum rezervor combustibil	0.55 l
Volum rezervor ulei	0.26 l
Tip pompa ulei	Debit ajustabil
Nivel de emisie zgomot	112 db

**Bervas****INGCO****PÖLAND**
PROFESSIONAL EQUIPMENT

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Denumire produs: _____
Model / Serie: _____
Data cumpărării: _____
Număr factură: _____
Vânzător: _____
Adresă magazin: _____
Numele cumpărătorului: _____
Adresa cumpărătorului: _____

Semnătură cumpărător:

GARANȚIE DE CONFORMITATE: 2 ani
GARANȚIE COMERCIALĂ: 1/2 ani
Durata medie de utilizare a produsului: 5 ani

SC BERVAS SRL acordă cumpărătorului o garanție comercială, conform condițiilor prezentului certificat. Această garanție nu limitează și nu elimină drepturile legale ale consumatorului.

Durata garanției comerciale:
24 luni – pentru cumpărătorii persoane fizice
12 luni – pentru cumpărătorii persoane juridice
Perioada de garanție începe de la data achiziției.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:

- ☒ Produsul a fost utilizat conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- ☒ Produsul este însoțit de factura/bonul fiscal și Certificatul de Garanție în original, completat integral, semnat și ștampilat, în perioada de valabilitate (24/12 luni).
- ☒ Produsul trebuie să fie întreg, nedemontat și transportat în ambalaj corespunzător.
- ☒ Garanția acoperă vicii de fabricație, defecte de material sau de fabricație și nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau subansamblelor supuse uzurii.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:

- ☒ Deteriorării sau defectării produsului din cauza nerespectării instrucțiunilor.
- ☒ Modificării produsului pentru depășirea performanțelor originale.
- ☒ Defectelor rezultate din uzură sau solicitare excesivă.
- ☒ Desigilării produselor sau intervențiilor în vederea reparării de către persoane neautorizate.
- ☒ Păstrării, manipulării sau transportului necorespunzător, care au dus la deteriorarea produsului.
- ☒ Expunerii la șocuri mecanice, termice sau electrice, umiditate excesivă, lichide, praf sau substanțe corozive.

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Descriere reparație	Semnătură
1				
2				
3				
4				



Mail: office@bervas.ro
Web: bervas.ro



**Bervas**

FORMULAR SERVICE

Date personale

Nume: _____
Prenume: _____
Email: _____
Număr de telefon: _____

Informații produs

Denumire produs: _____
Cod produs: _____
Serie produs: _____
Număr bon / serie factură: _____
Data de vânzare a produsului: _____
Motiv service: _____

Date pentru livrarea produsului

Nume și prenume: _____
Adresă: _____
Persoană de contact: _____
Județ: _____
Oraș: _____
Număr de telefon: _____

Produsul trebuie să fie însoțit de bon fiscal sau factură, în mod obligatoriu.



CONDIȚII DE PRIMIRE ÎN SERVICE:

Produsul trebuie să fie complet, fără modificări neautorizate.
Trebuie să fie însoțit de certificatul de garanție și documentele de achiziție.
Nu se acceptă produse cu urme evidente de intervenție neautorizată.
Produsele trebuie să fie ambalate corespunzător pentru transport.

GARANȚIA PRODUSULUI:

Garanția acoperă doar defectele de fabricație și vicii de material.
Nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau subansamblelor supuse uzurii normale.
Perioada de garanție începe de la data achiziției și este de:

24 luni pentru persoane fizice

12 luni pentru persoane juridice

NU SE ACORDĂ SERVICE ÎN CAZUL ÎN CARE:

- ✗ Produsul prezintă urme de utilizare necorespunzătoare sau deteriorare intenționată.
- ✗ Au fost efectuate modificări neautorizate asupra produsului.
- ✗ Produsul nu este însoțit de documentele necesare (factură, certificat de garanție).
- ✗ Defecțiunile sunt cauzate de factori externi (șocuri mecanice, lichide, supraîncălzire, etc.).

Data:

Semnătura:



Mail: office@bervas.ro
Web: bervas.ro