

Cod intern: P0090


Letcon-Pistol de lipit reîncărcabil

8 watt
Instrucțiuni

PÖLAND
PROFESSIONAL EQUIPMENT



Componente



Ref.	Descriere
A	Vârf de lipit (înlocuibil)
B	Buton de pornire
C	Indicator baterie
D	Senzor tactil
E	LED-uri indicator temperatură
F	Lumini de lucru (2 x LED-uri)
G	Port de încărcare
H	Suport
I	Burete pentru curățarea vârfului
J	Cablu conector USB pentru încărcare

Prima utilizare

activare
senzor

D




Fig 1


- La prima utilizare, vă rugăm să apăsați butonul de pornire de 3 ori consecutiv pentru a activa senzorul tactil.

ON




Fig 2

- După activarea senzorului, apăsați butonul de pornire timp de 3 secunde, indicatorul de alimentare se va aprinde, iar letconul va porni.






- Puneți degetul pe butonul senzor timp de 15–30 de secunde, LED-ul de încălzire va deveni verde, iar vârful va fi încălzit cu succes. Puteți începe lipirea. Îndepărtați degetul de pe butonul senzor, iar încălzirea se va opri automat.



- Apăsați o dată butonul de pornire, indicatorul bateriei se va stinge, iar letconul va fi oprit.

Operare



- Când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, puteți apăsa butonul de pornire de 8 ori consecutiv pentru a dezactiva senzorul tactil.

RESETARE

SENZOR
D




Fig 8

- Când senzorul tactil nu funcționează din cauza interferențelor externe, puteți apăsa butonul de pornire de 6 ori consecutiv pentru a reseta senzorul tactil.

Sfat: la resetare, nu puneți degetul pe senzorul tactil, altfel acesta nu va funcționa.

Schimbarea vârfului de lipit:




Fig 9

Specificații:

Baterie litiu:	3.7V 1800mAH
Timp de încărcare:	1.5 ore (apox.)
Metodă de încărcare:	USB (PC, laptop sau adaptor USB pentru priză)
Tensiune nominală:	5 V DC
Putere nom. intrare:	8W
Temperatură max.:	480° C
Timp maxim de funcționare continuă:	1 oră
Oprire automată:	Aproximativ 3 minute
Accesorii incluse:	Suport, cablu USB, burete , 1 tub de sârmă de lipit fără plumb

Precauții



- Purtați protecție aprobată pentru ochi și mâini.
 - Citiți și înțelegeți aceste instrucțiuni.
 - Atenție: vârful de lipit se încălzește foarte tare în timpul utilizării (480° C).
 - Asigurați-vă că zona de lucru este curată, ordonată și că nu există materiale inflamabile sau combustibile în apropierea zonei de lucru.
 - Nu lăsați unealta nesupravegheată după utilizare (pericol de incendiu).
 - Așezați întotdeauna letconul în suportul său atunci când nu este utilizat.
 - Îndepărtați excesul de aliaj de lipit de pe vârful de lipit folosind buretele de curățare inclus.
 - Nu încercați să îndepărtați excesul de aliaj de lipit de pe vârf prin scuturare - aliajul fierbinte poate ajunge pe piele și poate provoca arsuri și bășici.
 - Nu răciți vârful prin scufundare în apă.
 - Nu permiteți accesul animalelor de companie sau al copiilor în zona în care este utilizat letconul.
 - Dacă vârful de lipit este montat incorect sau este slăbit, LED-ul roșu indicator de temperatură (E) va clipi continuu.
 - Unealta nu funcționează în timp ce este încărcată.
 - Nu încercați să deschideți, să dezamblați, să modificați sau să reparați acumulatorul.
 - Nu lăsați dispozitivul să se ude și nu îl utilizați în condiții umede sau ude.
 - Nu expuneți dispozitivul la temperaturi peste 60°C (140° F).
 - Păstrați dispozitivul curat și depozitați-l într-un loc uscat și sigur.
 - Eliminați dispozitivul conform reglementărilor autorităților locale competente.
 - Nu se acceptă nicio responsabilitate pentru utilizarea incorectă a acestui produs.
- Nu utilizați produsul pentru sarcini pentru care nu a fost proiectat. Utilizați produsul corect și cu grijă. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza deteriorări și/sau vătămări corporale și va duce la anularea garanției.

Mentenanță

- • Înainte de curățare, vă rugăm să deconectați dispozitivul.
- • Curățați echipamentul cu o lavetă uscată.
- • Dacă nu doriți să utilizați acest echipament pentru o perioadă de timp, vă rugăm să îl depozitați într-un loc uscat și ventilat. Nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

Depanare:

1. După pornirea letconului și atingerea senzorului tactil cu degetul pentru încălzirea vârfului, vârful nu se încălzește, iar LED-ul de alimentare clipește continuu.

(1) Vârful nu este montat suficient de strâns; vă rugăm să îl strângeți bine.

(2) Dacă vârful este deja montat strâns, iar LED-ul continuă să clipească, vârful poate fi defect și trebuie înlocuit cu unul nou.

2. După pornirea letconului, LED-ul de alimentare se aprinde, dar vârful nu se încălzește atunci când degetul atinge senzorul tactil.

(1) Letconul nu este încă activat; vă rugăm să apăsați butonul de pornire de 3 ori pentru a activa letconul la prima utilizare.

(2) Senzorul tactil nu funcționează și trebuie calibrat; vă rugăm să apăsați butonul de pornire de 6 ori pentru a reseta senzorul tactil.

Metodă de eliminare:

- Produsele electronice uzate nu trebuie eliminate împreună
- cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde
- există facilități disponibile. Consultați autoritatea locală sau
- distribuitorul pentru recomandări privind reciclarea.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați prin următoarele modalități:

Email: tehnic@bervas.ro

Website: bervas.ro



Declarație de conformitate

A. Noi, SC Bervas SRL, cu sediul în Sarasău 804, Județul Maramureș, România, declarăm pe propria răspundere că produsul (B) este conform cu directivele și standardele europene prevăzute mai jos (C).

B. Obiectul declarației: **Letcon-Pistol de lipit fara fir reincarcabil poland (P)**
Număr de identificare produs / Model fabricant: **P0090**.

C. Standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificațiile în legătură cu care se declara conformitatea:

Directive și reglementări europene:

- Directive 2014/30/EU – EMC
- Directive 2011/65/EU – RoHS
- Directive 2012/19/EU – WEEE
- Regulation (EU) 2023/1542 – Batteries and waste batteries
- Regulation (EU) 2023/988 – General Product Safety Regulation
- Directive 2014/35/EU – LVD, doar dacă produsul include adaptor de rețea / încărcător la priză

Standarde europene relevante:

- EN 60335-1
- EN 60335-2-45
- EN IEC 55014-1
- EN IEC 55014-2
- EN IEC 63000
- EN IEC 62133-2
- EN 50419
- EN IEC 62368-1, dacă include adaptor USB la priză

SC BERVAS SRL, având sediul social în Sarasău 804, Județul Maramureș, România, înregistrată la Registrul Comerțului Maramureș cu nr. -- J24/306/2005, CUI RO 17260366, prin reprezentant legal Berci Vasile în calitate de Administrator, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul "**Letcon-Pistol de lipit fara fir reincarcabil poland (P), model P0090**" care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în

pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu Directivele 2006/42/CE și 2000/14/EC privind echipamentele tehnice.



Mail: office@bervas.ro

Web: bervas.ro

Semnătura:



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Denumire produs: _____

Model / Serie: _____

Data cumpărării: _____

Număr factură: _____

Vânzător: _____

Adresă magazin: _____

Numele cumpărătorului: _____

Adresa cumpărătorului: _____

Semnătură cumpărător: _____

DREPTURILE LEGALE ALE CONSUMATORULUI

În cazul lipsei de conformitate a produsului, consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, conform prevederilor OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Măsurile corective includ aducerea în conformitate a produsului prin reparare sau înlocuire, reducerea proporțională a prețului sau încetarea contractului, în condițiile prevăzute de lege.

Aceste drepturi legale nu sunt afectate de garanția comercială oferită și se aplică independent de aceasta.

GARANȚIE DE CONFORMITATE: 2 ani (24 luni)

GARANȚIE COMERCIALĂ: 1 an (12 luni)

Durata medie de utilizare a produsului: 5 ani (60 luni)

SC BERVAS SRL cu sediul social la adresa: Jud. Maramures, Sat Sarasau Com. Sarasau, Nr.804, acordă cumpărătorului o garanție comercială, conform condițiilor prezentului certificat. Această garanție nu limitează și nu elimină drepturile legale ale consumatorului.

Durata garanției comerciale:

24 luni – pentru cumpărătorii persoane fizice

12 luni – pentru cumpărătorii persoane juridice

Perioada de garanție începe de la data achiziției.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:

- ☒ Produsul a fost utilizat conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- ☒ Produsul este însoțit de factura/bonul fiscal și Certificatul de Garanție în original, completat integral, semnat și stampilat, în perioada de valabilitate (24/12 luni).
- ☒ Produsul trebuie să fie întreg, nedemontat și transportat în ambalaj corespunzător.
- ☒ Garanția acoperă vicii de fabricație, defecte de material sau de fabricație și nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau subansamblelor supuse uzurii.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:

- ☒ Deteriorării sau defectării produsului din cauza nerespectării instrucțiunilor.
- ☒ Modificării produsului pentru depășirea performanțelor originale.
- ☒ Defectelor rezultate din uzură sau solicitare excesivă.
- ☒ Desigilării produselor sau intervențiilor în vederea reparării de către persoane neautorizate.
- ☒ Păstrării, manipulării sau transportului necorespunzător, care au dus la deteriorarea produsului.
- ☒ Expunerii la șocuri mecanice, termice sau electrice, umiditate excesivă, lichide, praf sau substanțe corozive.

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Descriere reparație	Semnătură
1				
2				
3				
4				

FORMULAR SERVICE

Date personale

Nume: _____
Prenume: _____
Email: _____
Număr de telefon: _____

Informații produs

Denumire produs: _____
Cod produs: _____
Serie produs: _____
Număr bon / serie factură: _____
Data de vânzare a produsului: _____
Motiv service: _____

Date pentru livrarea produsului

Nume și prenume: _____
Adresă: _____
Persoană de contact: _____
Județ: _____
Oraș: _____
Număr de telefon: _____

Produsul trebuie să fie însoțit de bon fiscal sau factură, în mod **obligatoriu**.



CONDIȚII DE PRIMIRE ÎN SERVICE:

Produsul trebuie să fie complet, fără modificări neautorizate.
Trebuie să fie însoțit de certificatul de garanție și documentele de achiziție.
Nu se acceptă produse cu urme evidente de intervenție neautorizată.
Produsele trebuie să fie ambalate corespunzător pentru transport.

GARANȚIA PRODUSULUI:

Garanția acoperă doar defectele de fabricație și vicii de material.
Nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau subansamblelor supuse uzurii normale.
Perioada de garanție începe de la data achiziției și este de:

24 luni pentru persoane fizice

12 luni pentru persoane juridice

NU SE ACORDĂ SERVICE ÎN CAZUL ÎN CARE:

- ✗ Produsul prezintă urme de utilizare necorespunzătoare sau deteriorare intenționată.
- ✗ Au fost efectuate modificări neautorizate asupra produsului.
- ✗ Produsul nu este însoțit de documentele necesare (factură, certificat de garanție).
- ✗ Defecțiunile sunt cauzate de factori externi (șocuri mecanice, lichide, supraîncălzire, etc.).

Data:

Semnătura: