

FIERĂSTRĂU PENDULAR



**MANUAL DE UTILIZARE
COD INTERN: GW0012**

ATENȚIE! CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE! Respectați întotdeauna regulile de siguranță aplicabile în țara dumneavoastră pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămări corporale. Înțelegeți următoarele instrucțiuni de siguranță înainte de a utiliza unealta și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

1. Citiți cu atenție manualul de utilizare. Înțelegeți aplicațiile și limitările acestuia, precum și **potențialele pericole specifice mașinii dumneavoastră.**
2. Asigurați împământarea corespunzătoare a mașinii. O priză cu trei pini trebuie utilizată cu un ștecher cu trei pini. Dacă se folosește un adaptor de la trei pini la doi pini, papucul adaptorului trebuie împământat. **Nu îndepărtați al treilea pin și nu modificați ștecherul. De asemenea, evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri sau carcase de frigidere.**
3. Bancurile de lucru și zonele aglomerate pot provoca accidente.
4. Dacă protecțiile au fost îndepărtate pentru întreținere, montați-le corect la loc și asigurați-vă că funcționează corespunzător înainte de utilizarea mașinii.
5. Toți vizitatorii trebuie să păstreze o distanță sigură față de mașini în timpul funcționării și să nu le atingă.
6. Toate uneltele electrice trebuie păstrate departe de apă și de copii, într-un loc sigur, uscat și, dacă este posibil, la înălțime.
7. Rezultate mai bune și mai sigure se obțin dacă mașina este utilizată la viteza pentru care a fost proiectată.
8. Nu purtați haine largi. Pentru utilizare în exterior se recomandă încălțăminte antiderapantă și mănuși. **Îndepărtați orice poate fi prins în mașină (cravate, bijuterii etc.). Prindeți părul lung și purtați protecție pentru ochi.**
9. Așchiile mici și praful pot irita ochii și pot provoca răni suplimentare, precum și deteriorarea lucrării și a unelei. Măștile pentru față și praf trebuie utilizate întotdeauna în medii cu praf.
10. Utilizarea lacătelor, a întrerupătoarelor principale și scoaterea cheilor de pornire sunt utile. Orice obiect potențial periculos trebuie păstrat departe de îndemâna copiilor.
11. Dacă mașina este prevăzută cu clemă, utilizați-o. Folosiți o menghină sau cleme pentru a **fixa piesa de lucru, astfel încât ambele mâini să fie libere pentru operarea unelei.**
12. Mențineți-vă echilibrul în permanență.
13. Nu scoateți unealta din priză trăgând de cablu. Deconectați prin tragerea de ștecher. Nu transportați unealta ținând-o de cablu și evitați contactul cablului cu muchii ascuțite, ulei, apă și căldură.
14. Folosiți unealta potrivită. Nu utilizați unelte sau dispozitive mici pentru operații care necesită unelte de dimensiuni mari.
15. Deconectați sau blocați uneltele electrice. La curățare, schimbarea lamelor, burghiilor sau accesoriilor etc.

17. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția „OFF” înainte de a conecta unealta la priză. Schimbați accesoriile numai cu întrerupătorul oprit. Nu transportați unealta cu degetul pe întrerupător. Asigurați-vă că burghiile, frezele și lamele ating viteza maximă înainte de a intra în contact cu materialul.

18. Nu utilizați mașina atunci când sunteți obosit. Fiți conștient de mediul înconjurător. Efectele drogurilor, alcoolului sau medicamentelor sunt extrem de periculoase în combinație cu unelte electrice. **Folosii bunul simț – nu utilizați unealta sub influența acestora.**

19. Înainte de utilizarea ulterioară a mașinii, orice protecție sau piesă deteriorată trebuie verificată cu atenție pentru a vă asigura că funcționează corect și își îndeplinește rolul. Verificați alinierea pieselor mobile, blocarea acestora, eventuale rupturi, montajul și orice altă condiție care poate afecta funcționarea. Protecțiile sau piesele deteriorate trebuie reparate sau înlocuite corespunzător. Înlocuirea pieselor defecte trebuie realizată într-un service autorizat. Nu utilizați unealta dacă întrerupătorul nu funcționează corect (nu pornește sau nu oprește).

20. **Nu utilizați niciodată mașina în apropierea lichidelor inflamabile sau în atmosfere gazoase ori explozive.** Motoarele electrice produc scântei care pot aprinde vaporii. Țineți unealta doar de suprafețele izolate pentru a evita electrocutarea în cazul contactului accidental cu un conductor sub tensiune. Evitați condițiile de umiditate precum ploaia, bălțile sau aburul. Mențineți zona de lucru bine iluminată.

21. **Evitați utilizarea accesoriilor destinate altor unelte. Accesoriile asemănătoare pot fi periculoase dacă există diferențe minore de construcție.** Consultați manualul pentru accesoriile recomandate.

22. Nu lăsați niciodată mașina în funcțiune nesupravegheată. Oprii alimentarea. Nu părăsiți unealta până când aceasta nu s-a oprit complet.

23. Mențineți mașina în stare optimă. Pentru rezultate bune și durată lungă de viață, păstrați unealta curată; mențineți lamele, frezele și burghiile ascuțite. Respectați instrucțiunile privind lubrifierea și schimbarea accesoriilor.


Întreținere și inspecție

Notă: Înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere și inspecție, opriți alimentarea și scoateți ștecherul din priză.

Curățați frecvent praful, murdăria uleioasă și alte depuneri de pe carcasa unelei. Păstrați întotdeauna unealta curată.

Verificați periodic dacă șuruburile componentelor sunt slăbite și dacă există fisuri sau defecte ale carcasei.

Inspectați regulat stratul de izolație al cablului și asigurați-vă că nu este deteriorat.



Declarație de conformitate

A. Noi, SC Bervas SRL, cu sediul în Sarasău 804, Județul Maramureș, România, declarăm pe propria răspundere că produsul (B) este conform cu directivele și standardele europene prevăzute mai jos (C).

B. Obiectul declarației: **Fierastrau pendular 500W GW.**
Număr de identificare produs / Model fabricant: **GW0012.**

C. Standarde de armonizare relevante sau trimitere la specificațiile în legătură cu care se declara conformitatea:

Directive Europene:

Directiva 2006/42/CE – Directiva Mașini

Directiva 2014/35/UE – Directiva pentru echipamente electrice de joasă tensiune (LVD)

Directiva 2014/30/UE – Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC)

Directiva 2011/65/UE – Directiva RoHS (restricția substanțelor periculoase)

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) – privind substanțele chimice

Directiva 2012/19/UE – DEEE (WEEE) – deșeuri de echipamente electrice și electronice

Standarde Europene:

EN 62841-1 – Siguranța uneltelor electrice portabile – Cerințe generale

EN 62841-2-11 – Cerințe specifice pentru fierăstraie pendulare

EN 55014-1 – Emisii electromagnetice

EN 55014-2 – Imunitate electromagnetică

EN IEC 61000-3-2 – Emisii armonice

EN 61000-3-3 – Fluctuații de tensiune și flicker



EN ISO 12100 – Evaluarea riscurilor

EN ISO 3744 – Determinarea nivelului de zgomot

EN ISO 5349 – Măsurarea vibrațiilor mână-braț

SC BERVAS SRL, având sediul social în Sarasău 804, Județul Maramureș, România, înregistrată la Registrul Comerțului Maramureș cu nr. -- J24/306/2005, CUI RO 17260366, prin reprezentant legal Berci Vasile în calitate de Administrator, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul "**Fierastrau pendular 500W GW, model GW0012**" care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu Directivele 2006/42/CE și 2000/14/EC privind echipamentele tehnice.



Mail: office@bervas.ro

Web: bervas.ro

Semnătura:



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Denumire produs: _____
Model / Serie: _____
Data cumpărării: _____
Număr factură: _____
Vânzător: _____
Adresă magazin: _____
Numele cumpărătorului: _____
Adresa cumpărătorului: _____

Semnătură cumpărător: _____

DREPTURILE LEGALE ALE CONSUMATORULUI

În cazul lipsei de conformitate a produsului, consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, conform prevederilor OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Măsurile corective includ aducerea în conformitate a produsului prin reparare sau înlocuire, reducerea proporțională a prețului sau încetarea contractului, în condițiile prevăzute de lege.

Aceste drepturi legale nu sunt afectate de garanția comercială oferită și se aplică independent de aceasta.

GARANȚIE DE CONFORMITATE: 2 ani (24 luni)

GARANȚIE COMERCIALĂ: 1 an (12 luni)

Durata medie de utilizare a produsului: 5 ani (60 luni)

SC BERVAS SRL cu sediul social la adresa: Jud. Maramures, Sat Sarasau Com. Sarasau, Nr.804, acordă cumpărătorului o garanție comercială, conform condițiilor prezentului certificat. Această garanție nu limitează și nu elimină drepturile legale ale consumatorului.

Durata garanției comerciale:

24 luni – pentru cumpărătorii persoane fizice

12 luni – pentru cumpărătorii persoane juridice

Perioada de garanție începe de la data achiziției.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:

- ☒ Produsul a fost utilizat conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- ☒ Produsul este însoțit de factura/bonul fiscal și Certificatul de Garanție în original, completat integral, semnat și stampilat, în perioada de valabilitate (24/12 luni).
- ☒ Produsul trebuie să fie întreg, nedemontat și transportat în ambalaj corespunzător.
- ☒ Garanția acoperă vicii de fabricație, defecte de material sau de fabricație și nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau subansamblelor supuse uzurii.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:

- ☒ Deteriorării sau defectării produsului din cauza nerespectării instrucțiunilor.
- ☒ Modificării produsului pentru depășirea performanțelor originale.
- ☒ Defectelor rezultate din uzură sau solicitare excesivă.
- ☒ Desigilării produselor sau intervențiilor în vederea reparării de către persoane neautorizate.
- ☒ Păstrării, manipulării sau transportului necorespunzător, care au dus la deteriorarea produsului.
- ☒ Expunerii la șocuri mecanice, termice sau electrice, umiditate excesivă, lichide, praf sau substanțe corozive.

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Descriere reparație	Semnătură
1				
2				
3				
4				

FORMULAR SERVICE

Date personale

Nume: _____
Prenume: _____
Email: _____
Număr de telefon: _____

Informații produs

Denumire produs: _____
Cod produs: _____
Serie produs: _____
Număr bon / serie factură: _____
Data de vânzare a produsului: _____
Motiv service: _____

Date pentru livrarea produsului

Nume și prenume: _____
Adresă: _____
Persoană de contact: _____
Județ: _____
Oraș: _____
Număr de telefon: _____

Produsul trebuie să fie însoțit de bon fiscal sau factură, în mod **obligatoriu**.



CONDIȚII DE PRIMIRE ÎN SERVICE:

Produsul trebuie să fie complet, fără modificări neautorizate.
Trebuie să fie însoțit de certificatul de garanție și documentele de achiziție.
Nu se acceptă produse cu urme evidente de intervenție neautorizată.
Produsele trebuie să fie ambalate corespunzător pentru transport.

GARANȚIA PRODUSULUI:

Garanția acoperă doar defectele de fabricație și vicii de material.
Nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau subansamblelor supuse uzurii normale.
Perioada de garanție începe de la data achiziției și este de:

24 luni pentru persoane fizice

12 luni pentru persoane juridice

NU SE ACORDĂ SERVICE ÎN CAZUL ÎN CARE:

- ✗ Produsul prezintă urme de utilizare necorespunzătoare sau deteriorare intenționată.
- ✗ Au fost efectuate modificări neautorizate asupra produsului.
- ✗ Produsul nu este însoțit de documentele necesare (factură, certificat de garanție).
- ✗ Defecțiunile sunt cauzate de factori externi (șocuri mecanice, lichide, supraîncălzire, etc.).

Data:

Semnătura: