

Bervas

Manual de utilizare

Desfacator electric pentru porumb

Număr Model: B1256

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza!



bervas.ro



Vă mulțumim că ați ales un produs marca SC Bervas SRL!

Acest aparat a fost proiectat cu grijă pentru a răspunde cerințelor moderne din domeniul agricol, oferind o soluție eficientă pentru detașarea boabelor de porumb de pe știuleți. Desfăcătorul electric pentru porumb este ideal atât pentru gospodării, cât și pentru ferme de dimensiuni medii și mari.

Fiabil, ușor de utilizat și construit din materiale rezistente, aparatul oferă un plus de productivitate, reducând considerabil efortul fizic și timpul de lucru.


⚠ Avertisment de Siguranță

Citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos înainte de utilizare!

- **Nerespectarea lor poate duce la defectarea aparatului sau la accidente grave!**
- **Pentru a preveni electrocutarea, asigurați-vă că aparatul și priza sunt corect împământate.**
- **Nu introduceți materiale dure sau străine în aparat. Acesta este destinat exclusiv decojirii boabelor de porumb de pe știuleți.**
- **Porniți mai întâi aparatul, apoi introduceți materia primă.**
- **Dacă apar zgomote anormale sau vibrații excesive, opriți imediat aparatul și întrerupeți alimentarea cu energie electrică.**
- **Nu efectuați operațiuni de întreținere sau curățare cât timp aparatul este conectat la sursa de curent. Orice intervenție trebuie făcută doar după deconectarea de la tensiune.**

1. Structura

Desfăcătorul de porumb B1256 este alcătuit în principal din cadru, rolă, cilindru de curăţat, capac, motor, picioare de sprijin şi alte componente.



- A. Gură de alimentare cu porumb.
- B. Mâner de reglaj
- C. Carcasă superioară de protecție
- D. Motor electric
- E. Picioare de susținere

2. Metoda de lucru

Alimentați cu energie pentru a porni motorul care pune în funcțiune mașina. Boabele de porumb vor fi curățate de pe știulete prin presiunea exercitată între rola învârtindu-se la viteză mare și cilindru.

Verificați cablurile de alimentare să fie în perfecta stare, iar șasiul Batozei să nu fie în contact cu apa sau alte lichide.

3. Principalii parametrii tehnici

DESFĂCATOR DE PORUMB		
Model	Capacitate (kg/oră)	Viteza de rotație (r/min)
B1256	1500	2800
Putere (motor electric)		Dimensiune
0,95-1,5KW		70x26x70cm

4. Instalare, utilizare

Este interzisă pornirea desfăcătorul de porumb de către persoane neautorizate sau care nu au citit manualul de utilizare.

Este interzis să lăsați aparatul la îndemâna copiilor și folosirea de către copii cu vârsta mai mică de 16 ani.

În momentul în care porniți aparatul, asigurați-vă, că pe o rază de 2-3 metri nu se află persoane sau animale.

4.1 Aparatul trebuie instalat pe o suprafață fermă și netedă într-un loc deschis și uscat.

4.2 Roata de transmisie atât a motorului cât și a axului de pe șasiu, trebuie să fie în același plan. Verificați cureaua de transmisie și direcția de rotație.

4.3 Piesele de motor și piesele de schimb trebui fixate prin șuruburi, fără coliziune și zgomot etc.

4.4 După adaptare, conectați aparatul la sursa de alimentare rulați 2 sau 3 minute fără a alimenta cu știuleți de porumb. Asigurați-vă că nu există zgomote sau vibrații, apoi puteți adăuga porumb și începe curățatul.

4.5 Alimentarea cu știuleți se face cursiv unul după altul. Împingerea în cilindrul de curățat se face fără a introduce degetele sau mâna. Știuletele va aluneca singur și nu este nevoie să îl împingeți în cilindrul de curățat.

4.6 În cazul în care, știuletele rămâne blocat și nu este evacuat, este interzisă verificarea cilindrului de curățat cu motorul pornit sau alimentat la tensiune electrică. Opriți motorul și decuplați alimentarea tensiunii electrice și verificați vizual cauza problemei aparatului. Pentru orice nelămuriri sau defecțiuni este interzisă încercarea remedierii de către dvs. a aparatului și trebuie să vă adresați unui service autorizat Bervas.

4.7 După încheierea activității, mențineți pornit motorul aproximativ 1-2 minute, așteptând ca boabele și știuleții să curgă din orificiul de evacuare.

În cazul în care apar defecțiuni în perioada *Garanției* este interzisă încercarea remedierii de către personal neautorizat.

5. In cazul unor defecțiuni, verificați:

Defect	Cauza	Metoda de eliminare
Nu efectuează curățarea în timp ce cilindrul rulează în jurul axului	1. direcție greșită de rulare a axului cilindrului	1. Schimbați direcția motorului.
Nu curăță bine. Rupe cerealele sau știuletele.	1. știuleții nu sunt uscați. 2. Știuleți putrezi.	1. uscați știuleții. 2. alegeți știuleții putrezi.

6. Întreținere

6.1 Păstrați piesele curate și îndeajuns de unse cu ulei, curățați rulmenții în mod regulat. În mod normal, uleiul lubrifiant ar trebui schimbat la fiecare 200 ore rulate.

6.2 Curea de transmisie se lungește după funcționarea pe termen îndelungat, apoi ar trebui strânsă sau schimbată în timp.

6.3. Curățați aparatul după utilizare, și puneți-o la adăpost ventilat și uscat.

7. Ambalare

7.1 Mașina este ambalată în cutie de carton/lemn.

6.2 La transport și stocare, trebuie asigurate condiții anti-umiditate, anti-presiune și anti-coliziune.

8. Depozitarea

Depozitarea se face în spații cu umiditate scăzută cu temperaturi peste 5 grade, pentru a evita coroziunea părților metalice interne și externe.

Pentru o perioadă mai lungă de depozitare, acoperiți aparatul cu pânză, pentru a fi ferit de praf și obiecte care ar putea pătrunde pe sistemul de alimentare al cuvei.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Denumire produs: _____
Model / Serie: _____
Data cumpărării: _____
Număr factură: _____
Vânzător: _____
Adresă magazin: _____
Numele cumpărătorului: _____
Adresa cumpărătorului: _____

Semnătură cumpărător:

GARANȚIE DE CONFORMITATE: 2 ani
GARANȚIE COMERCIALĂ: 1/2 ani
Durata medie de utilizare a produsului: 5 ani

SC BERVAS SRL acordă cumpărătorului o garanție comercială, conform condițiilor prezentului certificat. Această garanție nu limitează și nu elimină drepturile legale ale consumatorului.

Durata garanției comerciale:
24 luni – pentru cumpărătorii persoane fizice
12 luni – pentru cumpărătorii persoane juridice
Perioada de garanție începe de la data achiziției.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:

- ☒ Produsul a fost utilizat conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- ☒ Produsul este însoțit de factura/bonul fiscal și Certificatul de Garanție în original, completat integral, semnat și ștampilat, în perioada de valabilitate (24/12 luni).
- ☒ Produsul trebuie să fie întreg, nedemontat și transportat în ambalaj corespunzător.
- ☒ Garanția acoperă vicii de fabricație, defecte de material sau de fabricație și nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau subansamblelor supuse uzurii.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:

- ☒ Deteriorării sau defectării produsului din cauza nerespectării instrucțiunilor.
- ☒ Modificării produsului pentru depășirea performanțelor originale.
- ☒ Defectelor rezultate din uzură sau solicitare excesivă.
- ☒ Desigilării produselor sau intervențiilor în vederea reparării de către persoane neautorizate.
- ☒ Păstrării, manipulării sau transportului necorespunzător, care au dus la deteriorarea produsului.
- ☒ Expunerii la șocuri mecanice, termice sau electrice, umiditate excesivă, lichide, praf sau substanțe corozive.

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Descriere reparație	Semnătură
1				
2				
3				
4				



Mail: office@bervas.ro
Web: bervas.ro



**Bervas****INGCO****PÖLAND**
PROFESSIONAL EQUIPMENT

FORMULAR SERVICE

Date personale

Nume: _____
Prenume: _____
Email: _____
Număr de telefon: _____

Informații produs

Denumire produs: _____
Cod produs: _____
Serie produs: _____
Număr bon / serie factură: _____
Data de vânzare a produsului: _____
Motiv service: _____

Date pentru livrarea produsului

Nume și prenume: _____
Adresă: _____
Persoană de contact: _____
Județ: _____
Oraș: _____
Număr de telefon: _____

Produsul trebuie să fie însoțit de bon fiscal sau factură, în mod **obligatoriu**.



CONDIȚII DE PRIMIRE ÎN SERVICE:

Produsul trebuie să fie complet, fără modificări neautorizate.
Trebuie să fie însoțit de certificatul de garanție și documentele de achiziție.
Nu se acceptă produse cu urme evidente de intervenție neautorizată.
Produsele trebuie să fie ambalate corespunzător pentru transport.

GARANȚIA PRODUSULUI:

Garanția acoperă doar defectele de fabricație și vicii de material.
Nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau subansamblelor supuse uzurii normale.
Perioada de garanție începe de la data achiziției și este de:

24 luni pentru persoane fizice

12 luni pentru persoane juridice

NU SE ACORDĂ SERVICE ÎN CAZUL ÎN CARE:

- ✗ Produsul prezintă urme de utilizare necorespunzătoare sau deteriorare intenționată.
- ✗ Au fost efectuate modificări neautorizate asupra produsului.
- ✗ Produsul nu este însoțit de documentele necesare (factură, certificat de garanție).
- ✗ Defecțiunile sunt cauzate de factori externi (șocuri mecanice, lichide, supraîncălzire, etc.).

Data:**Semnătura:**

Mail: office@bervas.ro
Web: bervas.ro